

- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен электрический	1 шт.
2. Насадка-концентратор	2 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220В~50/60Гц
Потребляемая мощность:	2400Вт

Производитель: TANG KITCHEN METAL AND PLASTIC PRODUCTS CO.,LIMITED
Адрес: Unit 04, 7/F, Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Rd, Kowloon, HK(Китай)
Импортёр на территории РФ: SAKURA ELECTRONICS GROUP
(ООО "Сакура Электроникс Групп")
Адрес: 630088, Российская Федерация,
Новосибирск, Северный проезд, 7.

<http://sakura-dt.com>

Срок службы прибора – 5 лет

Дата изготовления: 12-2019

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4



Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ SA-4038V ресурс Professional SA-4038G Professional



Мощность: 2400 Вт

2 скорости воздушного потока

Холодная сушка

3 температурных режима (помимо сушки без нагрева)

2 концентратора в комплекте

Мощный АС мотор

Длина кабеля питания 2,2 м

Параметры электросети: 220В~50/60Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не кладите прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите фен, взвинувши за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не распыляйте средства для укладки волос вблизи от работающего фена
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы в воздушные отверстия не попадали волосы, пух и пыль.
- Не направляйте поток воздуха в глаза.
- Не закрывайте входные и выходные воздуховоды – двигатель прибора может сгореть от перегрева.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Концентраторы (2 шт.)
- Воздуховыводящее отверстие
- Воздухозаборное отверстие
- Кнопка включения сушки холодным воздухом
- Переключатель температурных режимов (I-II-III)
- Переключатель скоростей (0-I-II)
- Петелька для подвешивания



2

РАБОТА

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите желаемый режим, используя переключатель температурных режимов.

СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА	
0	– выключено;
I	– средняя скорость воздуха (для щадящей укладки волос);
II	– высокая скорость воздуха (для быстрой сушки).
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ	
*	– холодная сушка;
I	– слабый нагрев;
II	– средний нагрев;
III	– максимальный нагрев

- Для укладки волос используйте насадку-концентратор, входящую в комплект поставки. Насадка-концентратор позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки и укладки отдельных прядей.
- Во время использования не закрывайте воздухозаборные отверстия во избежание перегрева и отключения фена.
- ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте фен включенным, если не собираетесь его использовать!
- Если фен не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдении правил и требований безопасности.

3