

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 84
- Количество мультимедийных и функциональных клавиш: 16
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 84
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Механическая клавиатура с низкопрофильными тактильными свитчами
- 6-цветная LED-подсветка с возможностью отключения:
  - 8 режимов
  - 5 уровней яркости
  - 5 уровней скорости
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB
- Отсоединяемый USB-A – USB-C кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Длина кабеля: 1,5 м
- Потребление: 5 В === 200 мА
- Размер: 311 x 121 x 27 мм
- Вес (без учета кабеля): 430 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводная компьютерная клавиатура K615X
- USB-A – USB-C кабель
- Руководство пользователя

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac
- Порт USB-A

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

### СХЕМА УСТРОЙСТВА



### Мультимедийные и функциональные клавиши:

- FN + Esc – Сброс к заводским настройкам
- FN + F1 – беззвучный режим
- FN + F2 – Уменьшение громкости
- FN + F3 – Увеличение громкости
- FN + F4 – Предыдущий трек
- FN + F5 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F6 – Следующий трек
- FN + F7 – Уменьшение яркости экрана
- FN + F8 – Увеличение яркости экрана
- FN + F9 – Представление задач
- FN + F10 – Свернуть все
- FN + F11 – Поиск
- FN + F12 – Браузер
- 🖨️ – Печать документа
- FN + 🖨️ – Сохранение документа

- 🖨️ – Назначение клавишам F1-F12 функций Fn+ FN + 🖨️ – Блокировка ПК

### Настройка подсветки

- FN + Del – Включение/выключение подсветки
- FN + Shift – Регулировка режимов подсветки
- FN+ ←/→ – Уменьшение/увеличение скорости подсветки
- FN+ ↑/↓ – Уменьшение/увеличение яркости подсветки

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковок.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

#### Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

### УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Ниппон Клик Систем Лимитед**  
 Адрес: Куджидано Чэмберс,  
 а/я 3159, Роуд Таун, Тортоса,  
 Британские Виргинские Острова  
 Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**  
 Address: Qujijano Chambers,  
 P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,  
 British Virgin Islands  
 Made in China

### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год



## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

### OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Косылу түрі: сымды
- Косылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 311 x 121 x 27 мм
- Салмағы (кабельді есептегенде): 430 г
- Тұтынуы: 5 В === 200 мА





### ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

### ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ



### Мультимедиялық және функционалдык пернелер:

- FN + Esc – Заводтық теңшеулерге дейін арылту
- FN + F1 – Дыбыссыз режим
- FN + F2 – Дыбыс қаттылығын азайту
- FN + F3 – Дыбыс қаттылығын ұлғайту
- FN + F4 – Алдыңғы трек
- FN + F5 – Ойнату/Кідіріс
- FN + F6 – Келесі трек
- FN + F7 – Экран жарықтығын азайту
- FN + F8 – Экран жарықтығын арттыру
- FN + F9 – Тапсырма көрінісін
- FN + F10 – Барлық терезелерді жию
- FN + F11 – Іздеу
- FN + F12 – Браузер
-  – Құжатты басып шығару
- FN +  – Құжатты сақтау
-  – F1 – F12 пернелеріне Fn+ функцияларын тағайындау
- FN +  – Компьютерді бұғаттау

### Жарықтандыруды теңшеу

- FN + Del – Жарықтандыруды қосу/өшіру
- FN + Shift – Артқы жарық режимдерін реттеңіз
- FN+ ←/→ – Артқы жарық жылдамдығын азайту/арттыру
- FN+ ↓/↑ – Артқы жарықтың жарықтығын азайту/арттыру

### КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.
3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмысқа, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды аспаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

### ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** құрылғы жұмыс істемейді.

#### Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

### МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

### САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

### ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

### ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

### КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

### ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арнайымен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

### КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

### ӨНДІРУШІ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

### Импорртаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға

уәкілетті ұйым: «Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красноярск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

