



# K75 VP Edition

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.  
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибора с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая / низкая температура отрицательно влияют на емкость и срока службы аккумулятора. Перепады температуры / нагревание / охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батареи путем сжигания, они могут взорваться.
4. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища

требуется.

**Подключение по 2.4G:** вытащите 2.4G передатчик и вставьте его в USB разъем вашего компьютера. Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд сочетание клавиш Fn+4 (\$), чтобы войти в режим сопряжения. При этом индикатор M будет мигать желтым цветом. После чего устройство будет подключено к компьютеру. Индикатор M продолжит гореть желтым цветом.

Подключение по BT: нажмите и удерживайте сочетание клавиш Fn+1(!) / 2(@) / 3/# в течение 3-х секунд, чтобы устройство вошло в режим сопряжения. При этом индикатор M будет мигать розовым цветом. Найдите устройство K75 в списке устройств для подключения на вашем компьютере. Нажмите для подключения.

После успешного подключения индикатор M продолжит гореть розовым цветом.

Короткое нажатие Fn+1(!) / 2(@) / 3/# / +4 (\$), переключает состояние BT1/BT2/BT3/2.4G клавиатуры соответственно.

Для переключения между режимами вы также можете использовать переключатель, расположенный на левой стороне клавиатуры.

**OFF:** подключение по проводному режиму

**BT:** подключение по BT. Индикатор M горит синим/голубым/розовым цветом, в зависимости от выбранного канала BT.

**2.4G:** Подключение по 2.4G. Индикатор M горит желтым цветом

**Переключение режимов подсветки:**

Устройство поддерживает 16 режимов RGB подсветки и 10 вариантов движения подсветки в ритм музыки.

**Регулировка скорости подсветки:** Для регулировки скорости подсветки, нажимайте сочетание клавиш FN+ «←» или «→». Устройство поддерживает 5 уровней скорости подсветки. При настройке на предельный уровень, индикатор A мигает 3 раза.

**Запись пользовательского режима подсветки:** Нажмите Fn+Backspace, чтобы войти в режим настройки подсветки, по умолчанию включены клавиши ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →, затем нажмите Fn+Backspace еще раз, чтобы войти в режим записи.

Во время записи, индикатор A мигает непрерывно и выключается в конце записи. Повторно нажимайте одну и ту же клавишу для заданного цвета, а затем продолжайте настраивать другие клавиши, чтобы составить желаемую пользовательскую карту подсветки. После завершения настройки, нажмите сочетание клавиш Fn+Backspace, чтобы сохранить пользовательскую карту подсветки.

Для воспроизведения макроса подсветки, нажмите Fn+Backspace, а заданная подсветка клавиш будет постоянно гореть. Настройка подсветки через клавишу Fn для пользовательского режима невозможна.

**Включение/выключение подсветки:** Сочетание клавиш Fn+Spacebar включает или выключает режим подсветки устройства.

**Блокировка клавиши Win:** Для блокировки клавиши Win, нажмите сочетание клавиш FN+Win. Повторное нажатие разблокирует клавишу.

**Индикация низкого заряда устройства:** При напряжении аккумулятора ниже 3,3В, отключите подсветку. Индикатор заряда батареи устройства будет медленно мигать красным цветом. При напряжении ниже 3,0, клавиатура отключится.

| Сочетание клавиш | Функция               | Сочетание клавиш | Функция    |
|------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Fn+F1            | Мой компьютер         | Fn+F8            | Стоп       |
| Fn+F2            | Рабочий стол          | Fn+F9            | Беззвучный |
| Fn+F3            | Калькулятор           | Fn+F10           | Громкость+ |
| Fn+F4            | Медиаплеер            | Fn+F11           | Громкость+ |
| Fn+F5            | Предыдущий трек       | Fn+F12           | Почта      |
| Fn+F6            | Следующий трек        | Fn+P             | PrintSC    |
| Fn+F7            | Воспроизведение/Пауза | Fn+INS           | INS        |
|                  |                       | Fn+ScrLK         | ScrLK      |

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0  
Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C  
Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Заголовок: Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможным для производителя идентификация прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа от выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

**OFF:** Сымды режим қосылымы  
**BT:** BT арқылы қосылу. M индикаторы таңдалған BT арнасына байланысты көк/көгілдір/қызылт болып жанады.  
**2.4G:** 2.4G арқылы қосылу. M индикаторы сары болып жанады  
**Артқы жарық режимдерін ауыстыру:** Құрылы 16 RGB артқы жарық режимін және артқы жарықты музыканың ырғағына жылжытудың 10 опциясын қолдайды.  
**Артқы жарық режимдерін басқару үшін FN+Right Shift** пернелер тіркесімім басыңыз.

**Артық жарық жылдамдығын реттеу:** Артық жарық жылдамдығын реттеу үшін Fn+ “-” немесе “-” пернелер тіркесімін басыңыз. Құрылғы артық жарық жылдамдығының 5 деңгейін қолдайды. Шекті деңгейге орнатылғанда, A индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

**Арайлы жарықтаңдарү режимін жазу:** артық жарықты реттеу режиміне кіру үшін Fn+Backspace пернелерін басыңыз, әдепкі пернелер ESC, A, S, D, W, I, J, - , = , содан кейін жазу режиміне өту үшін Fn+Backspace пернелерін пайта басыңыз.

Жазу кезінде A индикаторы үздіксіз жыпылықтайды және жазудын соңында өшеді. Бірлерген түс үшін бірдей пернені қайталап басыңыз, содан кейін қалған реттелетін артық жарық картасын жасау үшін басқа пернелерді төңешуді жалғастырыңыз. Параметрлерді аяқтағаннан кейін реттелетін артық жарық картасын сақтау үшін Fn+Backspace пернелер тіркесімін басыңыз.

Артық жарық макросын ойнату үшін Fn+Backspace пернелерін басыңыз, сонда көрсетілген пернені артық жарығы жағым тұрады. Арайлы режим үшін Fn пернесін арқылы артық жарықты оянту мүмкін емес.

**Артық жарықты қосу/өшіру:** Fn+Boc орны пернелер тіркесімі құрылғының артық жарығын қосады немесе өшіреді.

болса, пернетақта батареяны зарядтау күйінде болады. Зарядтау кезінде батарея индикаторы арқашан қызыл болып тұрады. Толық зарядтау деңгейі не жеткенде индикатор жасыл болып жанады.

Батарея зарядының деңгейін көрсету үшін RGB индикаторын пайдалануынызы:

- қызыл жыпылықтау – 20%-дан аз
- күлгін - 40% -дан аз
- көк – 60%-дан аз
- жасыл - 60% астам

**Батареяны көрсету функциясы:** Fn+ALT пернелер тіркесімін басыңыз. барлық артық жарық өшеді. Бұл жағдайда **[F1] - [F0]** кілт аймағы қуат деңгейін көрсетеді. Батарея деңгейі төмен болғанда, **[F1] - [F3#]** түпкісіміз басыңыз. Егер перне қызыл болып жанса, қуылғынның заряды төмен, Егер **[F1] - [F0]** барлығы жасыл түске айналса, қуылғынның заряды жеткілікті.

**Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру:** Fn+ESC пернелер тіркесімін секунд басы қуылғыны зауыттық параметрлерге қайтаранды және бұрын жазылған барлық макростарды жояды.

**Қуатты үнемдеу режимі:** 1 минут ерсізексіздіктен кейін артық жарық өшеді және күту режиміне өтеді және 30 минуттан кейін үйіү режиміне өтеді.

| Пәнілер тіркесімі | Функция           | Пәнілер тіркесімі | Функция |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Fn+F1             | Менің компьютерім | Fn+F8             | Токта   |
| Fn+F2             | Жұмыс үстелі      | Fn+F9             | Үніз    |
| Fn+F3             | Калькулятор       | Fn+F10            | Көлемі- |
| Fn+F4             | Медиа ойнатқыш    | Fn+F11            | Дыбыс+  |
| Fn+F5             | Алдыңғы трек      | Fn+F12            | Пошта   |
| Fn+F6             | Келесі трек       | Fn+P              | PrintSC |
| Fn+F7             | Ойнату/Кідірту    | Fn+INS            | INS     |
|                   |                   | Fn+ScrLK          | ScrLK   |

Пііиш: 82 перне  
 Қосылым түрі: Сымды, сымыз (2.4G, BT)  
 Кейкапы: PBT  
 Свитч: Thunderobot Purple Moon  
 Басу күші: 40 гр.  
 Қуат: батарея, 3000 мА  
 Алшөмдері: 335 x 140 x 37 мм  
 Салмағы: 945 ± 50 г

**Жұмыс шарттары:**  
USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер  
мен компьютерлер үшін қолайлы  
Жұмыс температурасы: -0°C ~ +45°C |  
Сақтау температурасы: -15°C және 60°C  
Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

сендердiң қолдау қыметi Hаieг компаниясының тiптiнушыларға қолдау керсiтiу қызметiне, сiңдай-ақ тiптiнушылық қосалқы бөлшектердi пайдалана алса, мынаған жүйiнiң:

— Бiздiң ресми дiлерiмiзге немесе қолл-орталықтың қоңырау шалыңыз: 8-800-070-01-29 (PIK)

[www.haieronline.kz](http://www.haieronline.kz) сайтында сiз қызмет керсiтiуге өтiнiш қалдыра аласыз және жиi қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет керсiтiу орталығына хабарласқан кезде, төмендегi апаратын дайындыңыз, оны таспаласпорт тақтайшасынан немесе түбiрiктен табуға болады:

— Үлгiсi \_\_\_\_\_

— Сериялық нөмiрi \_\_\_\_\_

— Сатылған күнi \_\_\_\_\_

Сiңдай-ақ, кепiлдiк пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын төксерiңiз. Маңызды: аспапта сериялық нөмiрiңiң болмауы өндiрушi үшiн аспапты өтiргiстендiрудi және нәтижесiнде кепiлдiк қызмет керсiтудi мүмкiн емес етедi. Аспаптан зауыттық сәйкестендiру тақтайшаларын алып тастауға үлгiсi салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепiлдiк мiндеттемелердi орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкiн. Осымақтa алдын ала ажексертусi өзгерiстер iнгiзiлуi мүмкiн. Өндiрушi қосымша құжаттың бұйым-құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерiстер iнгiзу құқығын өзiне алдырады.

[illegible]