

GAME YOUR WAY.

Руководство пользователя

RU

Пайдаланушы нұсқаулығы

KZ



MACHENIKE

Беспроводная игровая клавиатура

K500F-B94 Navy

K500F-B94 Obsidian

Благодарим вас за выбор продукта Macheņike. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте **www.haieronline.ru** или по телефону **8-800-250-43-05**.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
- Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура K500F-B94 Navy, K500-B94 Obsidian
- Пуллер для кейкапов
- Пуллер для свитчей
- Дополнительные свитчи
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Системная поддержка: Windows XP/ Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Начало работы:

Выберите режим работы, переведя ползунок на клавиатуре

Проводное подключение:

Переведите переключатель в положение OFF, затем подключите USB кабель к вашему устройству.

Беспроводное подключение:

2.4G подключение: Переведите переключатель в положение 2.4G и удерживайте сочетание клавиш FN + 4 в течение 3-х секунд. Клавиатура перейдет в режим сопряжения, индикатор M на передней поверхности клавиатуры при этом будет мигать желтым цветом. Подключите 2.4G передатчик в USB порт вашего устройства. При успешном подключении индикатор M продолжит гореть желтым.

Bluetooth подключение: Переведите переключатель в положение BT и удерживайте сочетание клавиш FN + 1/2/3/ в течение 3-х секунд. Клавиатура перейдет в режим сопряжения, индикатор M будет мигать синим/голубым/розовым цветами. При успешном подключении индикатор M продолжит гореть соответствующим цветом.

Эффекты подсветки:

Для того, чтобы управлять настройками подсветки, нажмите сочетание клавиш:

FN+ Right Shift – изменить режим подсветки. Клавиатура поддерживает 15 режимов подсветки.

FN + Enter – изменить цвета подсветки. Клавиатура поддерживает красный, зеленый, желтый, синий, розовый, белый, голубой цвета, а также RGB.

FN+клавиши «Вверх» или «Вниз» - изменить яркость подсветки. Клавиатура поддерживает 5 уровней яркости подсветки. При достижении максимального уровня яркости индикатор A на передней панели мигнет 3 раза.

FN+клавиши «влево» или «вправо» - изменить скорость потока подсветки. Клавиатура поддерживает 5 уровней яркости подсветки. При достижении максимального уровня яркости индикатор A на передней панели мигнет 3 раза.

Эффекты боковой подсветки

Используйте сочетание клавиш FN + «+» для изменения режима подсветки боковых поверхностей. (поток – неон – постоянный свет – дыхание – выкл)

Используйте сочетание клавиш FN + «-» для изменения скорости подсветки. Клавиатура поддерживает 4 уровня скорости подсветки.

В режимах «постоянный свет» или «дыхание» нажмите сочетание клавиш FN+PrtScr для переключения цветов (красный – синий – желтый – пурпурный – голубой – белый)

Переключение между ОС

Сочетание клавиш FN+A – Переключиться на Mac OS – Индикатор A при этом 3 раза мигнет красным цветом.

Сочетание клавиш FN+W – Переключиться на Win – Клавиша Win при этом мигнет 3 раза красным цветом.

Пользовательский режим подсветки

Нажмите сочетание клавиш FN+Backspace. Вы запустили пользовательский режим подсветки со стандартной подсветкой клавиш (ESC, A, S, D, W, вверх, вниз, влево, вправо). Снова нажмите FN+Backspace, чтобы начать запись. Индикатор A будет мигать до тех пор, пока не завершится запись режима пользовательской подсветки. Нажимайте клавишу до тех пор, пока не настроите нужный вам цвет. Продолжите настройку других клавиш. Чтобы зафиксировать паттерн подсветки, нажмите FN + Backspace. Таким образом, вы сохраните пользовательский режим подсветки.

Настройка подсветки клавиш FN и NUM невозможна.

Спящий режим

После 3-х минут отсутствия активности подсветка клавиатуры переходит в режим ожидания и выключается. После 30-ти минут клавиатура переходит в режим сна.

Заряд и работа в условиях низкого напряжения.

Подключите кабель USB Type-C к компьютеру или зарядному устройству. Клавиатура перейдет в режим зарядки, индикатор при этом будет постоянно гореть красным цветом. При достижении полного уровня заряда, индикатор загорится зеленым цветом.

В условиях, когда напряжение падает ниже 3,3V клавиатура автоматически отключается во избежание повреждений.

Состояние заряда батареи.

FN+ALT – отключение подсветки для экономного режима работы.

Область 1-0 указывает на состояние заряда батареи:

Низкий заряд: 1-3 светится красным.

Состояние заряда выше 3: отображение зеленым цветом.

Сброс до заводских настроек

Чтобы совершить сброс устройства до заводских настроек нажмите в течение 3-х секунд сочетание клавиш FN+ESC. Данное действие также очистит все настройки макросов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Формат: 94 клавиши
- Тип подключения:
- Беспроводной, проводной
- Переключатели: OUTEMU GR Brown (тактильные)
- Усилие нажатия: 40 гр.
- Питание: 3000 mAh
- Длина кабеля: 1.5 м
- Габариты: 354 x 130 x 39.5 мм
- Вес: 694 ± 5 гр.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0

Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения:

от -15°C до 60°C

Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- **8-800-250-43-05 (РФ)**
- **8-10-800-2000-17-06 (РБ)**

Также на сайте **www.haieronline.ru** вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Machenike өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын **www.haieronline.kz** сайтынан немесе **8 (800) 070-01-29**. Телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз

ЕСКЕРТУЛЕР

- Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Өнімде көрсетілген өңдеу белгілеріне сәйкес түпнұсқалық қаптамасында тасымалдануы және сақталуы керек. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Тасымалдау және сақтау өнімді жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды.

ЖАБДЫҚ:

- K500F-B94 Navy, K500F-B94 Obsidian кернетақ тасы
- Перне қақпақтарына арналған тартқыш
- Ауыстырғыштарға арналған тартқыш
- Қосымша қосқыштар
- USB кабелі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кекілдік картасы
- Жүйенің олдау: Windows XP/ Vista/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер қажет емес.

ПЕРНЕТАҚТАНЫ ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

Жұмысты бастау:

Пернетақтадағы жүгірткіні жылжыту арқылы жұмыс режимін таңдаңыз

1. Сымды қосылым:

Ауыстырғышты OFF күйіне бұрыңыз, содан кейін USB кабелін құрылғыға қосыңыз.

2. Сымсыз қосылым:

2.4G қосылымы: қосқышты 2.4G күйіне жылжытыңыз және FN + 4 пернелер тіркесімін 3 секунд ұстаңыз. Пернетақта жұптау режиміне өтеді және пернетақтаның алдыңғы жағындағы М шамы сары болып жыпылықтайды. 2.4G таратқышты құрылғының USB портына қосыңыз. Қосылым сәтті болса, М индикаторы сары болып қалады.

Bluetooth қосылымы: қосқышты BT күйіне жылжытыңыз және FN + 1/2/3/ пернелер тіркесімін 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Пернетақта жұптастыру режиміне кіреді және М индикаторы көк/көгілдір/қызыл түсте жыпылықтайды. Қосылым сәтті болса, М индикаторы сәйкес түсте жанады.

3. Жарық әсерлері:

Артқы жарық параметрлерін басқару үшін пернелер тіркесімін басыңыз:

FN+ Right Shift – артқы жарық режимін өзгерту. Пернетақта 15 артқы жарық режимін қолдайды.

FN + Enter – артқы жарық түстерін өзгерту. Пернетақта қызыл, жасыл, сары, көк, қызғылт, ақ, көгілдір және RGB түстеріне қолдау көрсетеді.

FN+Жоғары немесе Төмен пернелері – артқы жарықтың жарықтығын өзгерту. Пернетақта жарықтандырудың 5 деңгейін қолдайды. Ең жоғары жарықтық деңгейіне жеткенде, алдыңғы панельдегі А индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

FN+сол немесе оң пернелер – артқы жарық ағынының жылдамдығын өзгерту. Пернетақта жарықтандырудың 5 деңгейін қолдайды. Ең жоғары жарықтық деңгейіне жеткенде, алдыңғы панельдегі А индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

4. Жанама жарық әсерлері

Бүйірлік жарықтандыру режимін өзгерту үшін FN + “+” пернелер тіркесімін пайдаланыңыз.

(ағын – неон – тұрақты жарық – тыныс алу – өшірулі)

Артқы жарық жылдамдығын өзгерту үшін FN + «-» пернелер тіркесімін пайдаланыңыз. Пернетақта артқы жарық жылдамдығының 4 деңгейін қолдайды.

«Тұрақты жарық» немесе «тыныс алу» режимдерінде түстерді ауыстыру үшін FN+PrtScr пернелер тіркесімін басыңыз (қызыл - көк - сары - қызыл қызыл - көгілдір - ақ)

5. ОС арасында ауысу

FN+A пернелер тіркесімі – Mac OS жүйесіне ауысу – А индикаторы қызыл болып 3 рет жыпылықтайды.

FN+W пернелер тіркесімі – Жеңіске ауысу – Win пернесі қызыл түспен 3 рет жыпылықтайды.

6. Арнайы жарықтандыру режимі

FN+Backspace пернелер тіркесімін басыңыз. Сіз стандартты жарықтандырылған пернелермен (ESC, A, S, D, W, Жоғары, Төмен, Сол, Оң) реттелетін артқы жарық режимін бастадыңыз. Жазуды бастау үшін FN+Backspace пернелерін қайта басыңыз. А индикаторы реттелетін жарықтандыру режимі жазылғанша жыпылықтайды. Қалаған түсті реттегенше пернені басыңыз. Басқа пернелерді орнатуды жалғастырыңыз. Артқы жарық үлгісін құлыптау үшін FN + Backspace пернелерін басыңыз. Осылайша сіз реттелетін артқы жарық режимін сақтайсыз.

FN және NUM пернелерінің артқы жарығын реттеу мүмкін емес.

7. Ұйқы режимі

3 минут әрекетсіздіктен кейін пернетақтаның артқы жарығы күту режиміне өтіп, өшеді. 30 минуттан кейін пернетақта ұйқы режиміне өтеді.

8. Төмен кернеу жағдайында зарядтаңыз және жұмыс істеңіз.

USB Type-C кабелін компьютерге немесе зарядтағышқа жалғаңыз. Пернетақта зарядтау режиміне өтеді және индикатор тұрақты қызыл болып қалады. Толық зарядтау деңгейіне жеткенде индикатор жасыл болып жанады.

Кернеу 3,3 В-тан төмен түсетін жағдайларда, зақымдануды болдырмау үшін пернетақта автоматты түрде өшеді.

9. Батарея зарядының күйі.

FN+ALT – үнемді жұмыс режимі үшін артқы жарықты өшіреді.

1-0 аймағы батарея зарядының күйін көрсетеді:

Төмен заряд: 1-3 қызыл түспен жанады.

3-тен жоғары зарядтау күйі: жасыл дисплей

10. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару үшін FN+ESC пернелер тіркесімін 3 секунд басыңыз. Бұл әрекет сонымен қатар барлық макрос параметрлерін жояды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

- Пішім: 94 перне
- Қосылым түрі:
- Сымсыз, сымды
- Коммутаторлар: OUTEMU GR Brown (тактильные)
- Басу күші: 40 гр.
- Қуат: 3000 mAh
- Кабель ұзындығы: 1.5м
- Өлшемдері: 354 x 130 x 39.5 мм
- Салмағы: 694 ± 5 г.

ЖҰМЫС ШАРТТАРЫ

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- **8-800-070-01-29 (PK)**

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады



MACHENIKE

RU

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация/ импортер: ООО
«ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Уполномоченная организация в Республике
Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000,
город Алматы, Медеуский район, Проспект
Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае

KZ

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.
Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, China

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/
импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы,
210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29,
эл.поштаның мекенжайы:
support-kz@haieronline.kz

Қытайда жасалған

