

# VAIL



ВЫПРЯМИТЕЛЬ  
ДЛЯ ВОЛОС

**VL-6407**

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением нового выпрямителя для волос. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы. Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством поль-

зователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Если вы желаете передать прибор другому лицу, передавайте его вместе с настоящим руководством.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь прибором.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми краями мебели. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Никогда не беритесь за прибор, который упал в воду. Немедленно отключите электропитание и выньте сетевой кабель из электрической розетки. Не пользуйтесь прибором повторно, пока он не будет проверен и одобрен квалифицированным электриком.
- Не беритесь мокрыми руками за корпус, сетевой шнур и вилку сетевого шнура.
- Беритесь за работающий прибор только в зоне ручки.
- Помните, что пластины прибора сильно нагреваются во время работы. Не трогайте и не контролируйте их температуру руками. Будьте осторожны, избегайте контакта меж-

ду горячей поверхностью нагревательной пластины и оголенной кожей, особенно вокруг ушей, лица и шеи при использовании.

- Проявляйте осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательной пластине, когда прибор включен или сразу после его выключения.

**ВНИМАНИЕ!** После отключения прибора нагревательным элементам необходимо около 30 минут для остывания прежде чем убрать прибор на хранение.

- Запрещается устанавливать прибор на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Отключая прибор от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не разрешайте детям касаться прибора и сетевого шнура во время работы.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, а также при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.  
**ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!**

- Не наматывайте сетевой шнур на прибор.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетево-

го шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1 Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ

2 Ручка зажима

3 Зажим

4 Наконечник пластин

5 Пластины с керамическим покрытием

6 Индикатор работы

7 Фиксатор пластин

8 Поворотный сетевой шнур (360°)



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките прибор из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.

- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Корпус прибора протрите мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Для достижения наилучших результатов вымойте, расчешите и высушите волосы. Мульти-стайлер можно использовать как с сухими так и с влажными волосами.

### Выпрямление волос

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Раскройте прибор, сдвинув фиксатор (7).
- Положите прибор на ровную, термостойкую поверхность или держите в руке.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и включите прибор, установив переключатель (1) в положение ON.
- Подождите 1-2 минуты, чтобы прибор достиг рабочей температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** При первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо.

- Разделите волосы на пряди равномерной ширины.
- Возьмите прядь и поместите её между пластин прибора.
- Начиная от корней волос, плотно зажмите прядь между пластинами и проведите мульти-стайлер по всей длине волос, от корня до кончика, одним плавным движением.

**ВНИМАНИЕ!** Не держите прибор на одном участке волос более 2 секунд.

- Повторите процедуру с остальными прядями.
- Не пользуйтесь прибором дольше 30 минут.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
- После завершения выпрямления сдвиньте переключатель (1) в положение OFF, чтобы выключить прибор.
- Отсоедините прибор от электросети и дайте ему полностью остыть перед чисткой или хранением.

### Завивка волос

- Сожмите пластины прибора (5) и зафиксируйте их, сдвинув фиксатор (7).
- Положите прибор на ровную, термостойкую поверхность или держите в руке.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и включите прибор, установив переключатель (1) в положение ON.
- Подождите 1-2 минуты, чтобы прибор достиг рабочей температуры.
- Разделите волосы на пряди равномерной ширины.
- Нажмите на ручку зажима (2), поместите конец пряди под зажим (3), отпустите ручку (2) и накрутите волосы по всей внешней поверхности. Через 15-20 секунд (в зависимости от типа волос) раскрутите образовавшийся локон и освободите его из зажима (3).
- Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели естественно, аккуратно разделите их пальцами.
- После завершения завивки сдвиньте переключатель (1) в положение OFF, чтобы выключить прибор.
- Отсоедините прибор от электросети и дайте ему полностью остыть перед чисткой или хранением.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Всегда выключайте прибор и отключайте его от электрической сети, если он не используется. Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Установите переключатель (1) в положение «OFF» и отключите прибор от электрической сети.
- Дайте прибору остыть.
- Корпус прибора и пластины можно протереть

влажной тканью, после этого его следует вытереть насухо.

- Запрещается погружать прибор в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки корпуса прибора использовать абразивные моющие средства и растворители.

## ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выпрямитель для волос ..... 1 шт.  
Руководство пользователя ..... 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ..... 220-240 В, ~ 50 Гц  
Максимальная мощность: ..... 55 Вт

**Информация о назначении изделия:** прибор предназначен только для выпрямления и завивки волос.

**ВНИМАНИЕ!** Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора равен 3 годам с даты продажи при условии, что прибор используется согласно правилам и рекомендациям, изложен-

ным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Дата производства прибора указана в серийном номере: девятая и десятая цифры - месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая - год производства.



ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

## ИМПОРТЁР

**Импортер:** ИП Шлыкова Е.А.

**Адрес:** Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. П.Осипенко, 112, кв. 56

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение прибора. Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:

- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

**Адрес сервисного центра:** Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 77.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС**

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце  
(наименование, юридический адрес)

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

подпись продавца  
М.П.

подпись покупателя



## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель .....  
Серийный номер .....  
Дата поступления в ремонт .....  
Дата выдачи .....  
Вид ремонта .....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею .....  
Фамилия И.О., подпись владельца, дата



## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель .....  
Серийный номер .....  
Дата поступления в ремонт .....  
Дата выдачи .....  
Вид ремонта .....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею .....  
Фамилия И.О., подпись владельца, дата



## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель .....  
Серийный номер .....  
Дата поступления в ремонт .....  
Дата выдачи .....  
Вид ремонта .....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею .....  
Фамилия И.О., подпись владельца, дата

[www.vail-tech.ru](http://www.vail-tech.ru)

