

REMINGTON®


Ceramic 19mm Tong



CI1019

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- 3 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой. 
- 4 Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- 5 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- 6 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 8 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 9 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 10 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 11 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 12 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 13 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 14 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо охладить.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Щипцы 19-мм с керамическим покрытием
- 2 Зажим
- 3 Насадка-щетка

- 4 Переключатель Вкл./Выкл.
- 5 Регулировка температуры
- 6 Световой индикатор включения
- 7 Ненагревающийся наконечник
- 8 Подставка
- 9 Вращающийся шнур

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Керамическое покрытие для равномерного распределения тепла
- Высокая температура нагрева 180 - 210°C.
- 2 температурных режима.
- Быстрый нагрев - готовность к работе в течение 60 секунд.
- Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей.
- ★ Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.
- Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- Подключите щипцы к сети, затем нажмите и сдвиньте переключатель включения/выключения в положение 1.
- Начинайте укладку при низкой температуре. Выберите температуру согласно вашему типу волос с помощью регулировки температуры в верхней части стайлера.
- Для увеличения настройки сдвиньте переключатель температуры вверх в положение 2.

✱ Рекомендуемые температуры:

Температура	Тип волос
Низкая температура 1 — 180° С.	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
Высокая температура 2 — 210° С.	Нормальные, здоровые волосы. Толстые, сильно выщипываемые, плохо поддающиеся укладке

- Предупреждение: Высокой температурой должны пользоваться только опытные стилисты.

✱ Завивка

- Поместите прядь волос под зажим щипцов (чем меньше прядь, тем меньше будет локон — более крупные пряди образуют более крупные локоны и завитки).
- Поворачивайте щипцы, накручивая волосы на основание щипцов.
- Для формирования локона подождите 10 секунд.
- Размотайте плойку и отпустите прядь.
- Перед укладкой дайте волосам остыть.
- Повторите эту процедуру на всей голове столько раз, сколько завитых локонов желаете получить.

✱ Укладка волос с насадкой-щеткой

- Наденьте насадку на щипцы, зафиксировав ее на месте.
- Для более мягких локонов или подкрученных и аккуратных кончиков волос используйте насадку с щеткой.
- Намотайте волосы на щетку, удерживайте в течение 20 секунд, затем аккуратно размотайте.
- Для выключения стайлера после окончания работы переведите переключатель включения/выключения в положение 0, а затем отсоедините прибор от сети.
- Перед чистой или хранением устройства его необходимо остудить.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

 **Экологическая защита**

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.

