

WorkBook 3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ арт. A1568K1035DS арт. A1568K1035WI арт. A1568K1135DS арт. A1568K1135WI A1568K	WorkBook 4 1. Советы по безопасности _____ 3 2. Обзор устройства _____ 4 3.1 Включение _____ 5 3.2 Выключение _____ 5 3.3 Режим ожидания _____ 5 3.4 Перезагрузка _____ 5 Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка». _____ 5 3.5 Доступ в интернет _____ 5 3.6 Подключение по Bluetooth _____ 6 3.7 Вход в аккаунт Microsoft _____ 8 3.8 Стартовое меню _____ 8 3.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой _____ 9 3.8.2 Расположите приложения на ваш вкус _____ 10 3.8.3 Группируйте ваши приложения _____ 11 3.9 Центр уведомлений _____ 12
--	--

 WorkBook 5 1 Советы по безопасности ① Избегайте падения устройства на землю и других сильных воздействий. ② Не используйте устройство при экстремально низких или экстремально высоких температурах (<35 °C). Избегайте чрезмерной влажности, попадания пыли, длительного использования. Не оставляйте устройства на солнце. ③ Избегайте использования в магнитной и сильной электростатической среде. ④ При попадании воды и других жидкостей устройство необходимо немедленно выключить и вытереть насухо. ⑤ Не используйте чистящие средства или другие жидкости, содержащие химические ингредиенты, для очистки устройства во избежание образования коррозии и повреждений. При необходимости используйте мягкую сухую ткань или бумажное полотенце. ⑥ При неправильном использовании аппаратного и программного обеспечения, производитель не несет ответственности за потерю важной информации на данном устройстве ⑦ Не извлекайте flash карту памяти во время использования, чтобы не повредить её или устройство. ⑧ Используйте резервное копирование, чтобы избежать потерю важной информации. ⑨ Не разбирайте устройство, в противном случае оно потеряет право на гарантийное обслуживание. || WorkBook 4 2 Обзор устройства ① **Слот SSD:** поддержка M.S SSD(2280) ② **Вход DC:** может быть подключен к источнику питания постоянного тока ③ **Интерфейс HDMI:**Мультимедийный интерфейс высокой четкости. ④ **TF слот:** поддержка Micro SD ⑤ **USB интерфейс:** используется для чтения и записи данных на U-диск/ съемный жесткий диск и другое оборудование для передачи данных . ⑥ **Разъем для наушников:** используется для подключения стерео-наушников со штекером 3,5 мм ⑦ **Туре-с интерфейс:** используется для чтения и записи данных на U-диск/ съемный жесткий диск и другое оборудование для передачи данных | WorkBook 5 3.1 Включение Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 3-5 секунд (Обратите внимание: Если после нажатия на кнопку, устройство не реагирует, возможно ему требуется зарядка). 3.2 Выключение ① Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 4 секунд для ручного выключения. ② Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Завершение работы», выберите «Выход». 3.3 Режим ожидания Быстрым нажатием кнопки питания, чтобы войти в режим ожидания или выйти из него. 3.4 Перезагрузка Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка». 3.5 Доступ в интернет Чтобы подключиться к сети Wi-Fi в Windows нажмите на иконку «Доступ к интернету» (или) на панели задач. Выберите необходимую сеть Wi-Fi > Подключитесь, введите пароль и следуйте инструкциям. При подключении на панели задач появится иконка . | WorkBook 6 Если у вас нет доступной сети Wi-Fi, или вы просто предпочитаете проводное подключение, используйте Ethernet кабель для подключения своего компьютера к роутеру или модему. 3.6 Подключение по Bluetooth Благодаря модулю Bluetooth вы можете использовать все виды беспроводных устройств, подключаемых к ПК, например: Bluetooth наушники, беспроводные колонки, телефоны, фитнес браслеты и т.д. Чтобы начать использование, вам необходимо создать пару между устройством и вашим ПК. Способ подключения зависит от выбранного вами устройства. |
| WorkBook 7 Чтобы подключить гарнитуру, колонку и любое другое аудио устройство: ① Включите Bluetooth на вашем устройстве. На некоторых устройствах так же не обходимо установить настройки видимости для обнаружения. ② Включите Bluetooth на вашем ПК, если он ещё не был включен. Это можно сделать через панель задач зайдя в центр уведомлений > **Bluetooth**. ③ В центре уведомлений выберите **Подключиться** > имя устройства. ④ Следуйте всем инструкциям, которые могут появиться во всплывающем окне. В противном случае вы не сможете установить подключение. Ваше Bluetooth устройство и ПК будут автоматически подключаться друг к другу, при условии, что Bluetooth модуль на ПК включен и устройство находится в его радиусе действия. | WorkBook 8 Чтобы подключить беспроводную мышь или другое устройство: ① Включите Bluetooth на вашем устройстве и настройте его видимость. ② Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку **Пуск** , перейдите в **Настройки** > **Устройства** > **Bluetooth**. ③ Включите **Bluetooth** > выберите устройство > **Создать пару**. ④ Следуйте всем инструкциям, которые могут появиться во всплывающем окне. 3.7 Вход в аккаунт Microsoft Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку **Пуск** , перейдите в Настройки > Учетные записи > Учетные записи электронной почты и приложений. Выберите Добавить учётную запись Microsoft. Следуйте подсказкам, чтобы добавить учётную запись. Вам может потребоваться подтверждение вашей личности, введя код верификации. 3.8 Стартовое меню | WorkBook 9 В стартовом меню в быстром доступе находятся приложения, настройки, файлы и т.д. Нажмите на кнопку **Пуск** на панели задач. Затем персонализируйте его, закрепив необходимые приложения и программы, или передвига и группируя их. Если вам необходимо больше пространства, вы можете поменять размер стартового меню. 3.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой Проводник, настройки и наиболее часто используемые приложения отражаются в верхней части стартового меню. Нажмите на кнопку «Все приложения», чтобы пролистать список всех программ в алфавитном порядке. |
| WorkBook 10 ① Меню (отражаются названия всех пунктов) ② Учётная запись ③ Проводник ④ Настройки ⑤ Питание 3.8.2 Расположите приложения на ваш вкус Закрепите приложения в стартовом меню, чтобы наблюдать за обновлениями в реальном времени; уведомление о новом письме, напоминание встречи, прогноз погоды на выходные. Закрепление приложения в стартовом меню: ① Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку **Пуск** , затем нажмите и удерживайте приложение, которое хотите закрепить. ② Выберите: **«Закрепить в стартовом меню»**. | WorkBook 11 Как только вы закрепите приложение, вы можете изменить его размер. Зажмите и удерживайте иконку приложения (либо кликните на него правой клавишей мыши), затем выберите «Изменить размер». Подсказка Вы также можете перетасщить приложение из общего списка в стартовое меню. 3.8.3 Группируйте ваши приложения Как только вы закрепили приложение, вы можете перенести его в группу. Чтобы создать новую группу, передвигайте приложение вверх-вниз до тех пор, пока не появится разделитель. Перетаскивайте приложение, чтобы добавить его в группу или убрать из неё. Чтобы дать название группе, нажмите на свободное пространство над группой и введите желаемое название. | WorkBook 12 3.9 Центр уведомлений Нажмите в нижний правый угол панели задач , чтобы открыть «Центр уведомлений», который поможет быстрой перейти в режим планшета или выйти из него, сменить ориентацию, включить режим полёта, VPN, режим энергосбережения, настроить сетевое подключение, Bluetooth, геолокацию и яркость устройства. Вам не обязательно открывать центр уведомлений, чтобы увидеть сколько сообщений вам поступило. Их количество отображается на панели, рядом с иконками . |
| WorkBook 13 ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны. 2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя). 3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона. 4 |
