

# REMINGTON®

## Hair Clipper



HC335

## Машинка для стрижки волос

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

### ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** – для СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 3 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 4 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 5 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменный переходник можно получить в Международных сервисных центрах.
- 7 Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и отсоединено от сети.
- 8 Используйте только те детали, которые поставляются с устройством.
- 9 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 10 В комплект поставки устройства входят утвержденные изолированные адаптеры SW-030100EU (для Европы) и SW-030100BST (для Великобритании) с выходной мощностью 3 В постоянного тока; 1000 мА (выход адаптера).

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Выключатель

- 2 Набор лезвий
- 3 18 мм направляющих насадки
- 4 6-15 мм направляющих насадки
- 5 Индикатор заряда батареи
- 6 Кнопка фиксации лезвий (На рисунке не показано)
- 7 Блокировочный переключатель насадки (расположен сзади машинки)
- 8 Ножницы (На рисунке не показано)
- 9 Насадка (На рисунке не показано)
- 10 Чехол (На рисунке не показано)
- 11 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
- 12 Масло для лезвий (На рисунке не показано)
- 13 Переходник (На рисунке не показано)

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед первым использованием машинки для стрижки зарядите ее в течение 14–16 ч.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подключите зарядный переходник к изделию, а затем – к розетке.
- Засветится индикатор заряда.
- После окончания зарядки индикатор зарядки останется подсвеченным.
- Избыточная зарядка этого прибора невозможна. Однако если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени (2-3 месяца), отключите его от сети и подготовьте к хранению.
- Перед очередным использованием полностью зарядите машинку для стрижки.
- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 14–16 часов.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПЕРЕД СТРИЖКОЙ

- Осмотрите машинку, убедитесь в отсутствии на ней волос и грязи.
- Посадите перед собой человека так, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне ваших глаз.
- Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они были неспутавшимися и сухими.

## ✳ ПРИКРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ

- Удерживайте машинку в вертикальном положении.
- Выверните направляющие гребенчатой насадки по вертикальным каналам в боковых сторонах машинки и вдвиньте насадку до упора.
- ✳ ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки гребенчатой насадки удостоверьтесь в том, что механизм блокировки гребенчатой насадки не задействован (переключатель на обратной стороне машинки должен находиться в «нижнем» положении).

## ✳ СНЯТИЕ НАСАДКИ

- Удерживая машинку лезвиями от себя, подтолкните насадку вверх в сторону от лезвий.
- ✳ ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки гребенчатой насадки удостоверьтесь в том, что механизм блокировки гребенчатой насадки не задействован (переключатель на обратной стороне машинки должен находиться в «нижнем» положении).

## ✳ УСТАНОВКА ДЛИНЫ ВОЛОС

- Насадка-гребень может использоваться с 4 разными настройками длины.
- Опускайте или поднимайте гребенчатую насадку в соответствии с нужной настройкой и передвиньте переключатель на задней стороны изделия вверх, чтобы заблокировать насадку в выбранном положении.
- Для разблокировки передвиньте кнопку вниз.

Положение насадки расчески	Гребень для короткого тримминга	Гребень для длинного тримминга
1	6 мм	18 мм
2	9 мм	
3	12 мм	
4	15 мм	

- При отсутствии насадки-гребня длина стрижки составляет 1 мм. Если держать лезвия перпендикулярно к коже, длина стрижки составит 0,5 мм.

## ✳ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС

- ✳ ПРИМЕЧАНИЕ. Для равномерного подравнивания насадка или лезвие должны прорезать путь сквозь волосы. Не применяйте силу, чтобы

ускорить процесс. При первом подравнивании начните с аксимальной настройки.

## ✳ **ШАГ 1 – Задняя часть шеи (рис.А)**

- Используйте настройку 1 (6 мм).
- Держите машинку для стрижки волос зубцами лезвия вверх. Начинайте стрижку по центру головы у основания шеи.
- Медленно поднимайте машинку, обрабатывая волосы вверх и наружу, состригая немного за один раз.

## ✳ **ШАГ 2 – Затылок (рис.В)**

- Используя настройку 3 (12 мм), стригите волосы на затылке.

## ✳ **ШАГ 3 – Боковая часть головы (рис.С)**

- Используйте настройку 1 (6 мм), чтобы подравнять бакенбарды. Затем переключите на настройку 2 (9 мм) и продолжайте стричь волосы в направлении макушки.

## ✳ **ШАГ 4 – Верхняя часть головы (рис.Д)**

- Используя настройку 4 (15 мм) срежьте волосы на макушке, двигаясь в направлении, противоположном направлению нормального роста волос.
- При работе с длинными волосами используйте направляющую насадку на 18 мм или используйте машинку без направляющей насадки.
- При использовании без направляющей насадки поднимайте волосы на макушке с помощью небольшой ручной насадки.
- Срезайте волосы поверх расчески или зажмите поднятые волосы между пальцами и подрежьте их до желаемой длины.
- Стрижку всегда начинайте с задней части головы.

## ✳ **ШАГ 5 — Последний штрих (рис. Е, F, G)**

- Для создания контура у основания и по бокам шеи воспользуйтесь прибором без насадки-гребня.
- Для получения четкой ровной линии на висках, переверните машинку для стрижки. Приложите повернутую машинку для стрижки под прямым углом к голове, при этом концы лезвий должны лишь слегка прикасаться к коже. Подстригите волосы сверху вниз.

## **УХОД ЗА МАШИНКОЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС**

- Машинка оснащена высококачественными лезвиями.
- Для обеспечения длительной службы машинки следует регулярно

чистить лезвия и само устройство.

## ✳ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и отсоединено от сети.
- Положите машинку на заднюю часть.
- Одновременно нажмите обе кнопки, расположенные выше блокировочного переключателя, чтобы открыть отсек для сбора волос (рис. Н).
- Очистите лезвия и отсек для сбора волос от остатков волос.
- Не погружайте триммер в воду.
- После очистки закройте отсек для сбора волос.
- Нанесите одну или две капли масла на ножи. Включите машинку для равномерного распределения масла. Избыток масла вытрите. Избыток масла может стать причиной поломки устройства.
- Для чистки самой машинки вытрите ее влажной тряпкой и сразу же высушите.
- ✳ Примечание: перед очисткой машинка должна быть выключена.

## ✳ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЧИСТКЕ

- Чистить можно только при помощи мягкой щетки, которая поставляется вместе с изделием.
- Для лезвий можно использовать только масло светлого сорта, поставляемое с изделием, или масло для швейных машин.
- Не используйте для чистки устройства или лезвий агрессивные или вызывающие коррозию вещества.
- Не погружайте изделие в воду, это приведет к его поломке.

---

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

---

- При извлечении батареи прибор следует отключить от электросети. Убедитесь, что машинка полностью разряжена.
- Сначала снимите гребенчатую насадку.
- Откройте отсек для сбора волос (рис. Н).
- Используя отвертку, вывинтите 2 винта в отсеке для сбора волос.
- Вывинтите винт на задней стороне корпуса машинки. (рис. I).
- Приподнимите или подденьте одну часть машинки, отделяя ее от другой, чтобы получить доступ к батарейному отсеку.
- Перережьте провода с обеих концов аккумуляторной батареи и извлеките ее из электробритвы.
- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.

- Батарея подлежит безопасной утилизации.



### Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.

