

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке товара.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чжун Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.


Импортер в России / Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

ARDOR
GAMING



Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

v.1

SPIRIT
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Клавиатура проводная ARDOR GAMING Spirit

Руководство по эксплуатации

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Технические характеристики

- Модель: AG-ZD-GM82White-W
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип клавиатуры: механическая
- Общее количество клавиш: 82
- RGB-подсветка с возможностью детальной настройки с помощью ПО
- 18 режимов подсветки
- Механические переключатели Kailh Jellyfish
- Прозрачные кейкапы
- Ресурс переключателей: до 50 миллионов нажатий
- Прозрачный корпус
- Материал изготовления: пластик
- Емкость аккумулятора: 4000 мА·ч
- Рабочее питание: 5 В ⇔ 450 мА
- Технология Anti-Ghosting
- Кабель: 1,8 м, в оплетке
- Габариты клавиатуры: 330 × 140 × 44 мм
- Вес: 1247 г
- Совместимость: Windows

Комплектация

- Двойной пуллер для кейкапов и свитчей
- Прозрачный пыльник
- 4 дополнительных свитча

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Подключение клавиатуры в проводном и беспроводном режимах

Проводной режим

1. Нажмите сочетание клавиш **FN + ⌘**, чтобы перейти в режим проводного подключения.
2. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
3. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
4. Устройство готово к использованию.

Режим Bluetooth

1. Нажмите сочетание клавиш **FN + 1/2/3**, чтобы перейти в режим Bluetooth подключения.
2. Найдите на Вашем устройстве в списке доступных Bluetooth-устройств клавиатуру под именем ARDOR Spirit-1/ARDOR Spirit-2/ARDOR Spirit-3 и выберите ее для подключения.
3. Устройство готово к использованию.

Режим 2.4G

1. Подключите ресивер 2.4G, поставляемый в комплекте с клавиатурой, в USB-порт компьютера и нажмите сочетание клавиш **FN + 4**, чтобы перейти в режим подключения через 2.4G ресивер.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере. При успешном подключении световой индикатор 2.4G будет гореть.
3. Устройство готово к использованию.

Изменение громкости с помощью регулятора на клавиатуре

Поворачивайте регулятор влево, чтобы уменьшите громкость и вправо, чтобы увеличить. Нажмите на регулятор, чтобы выключить звук.

Комбинации клавиш

FN + ⌘	Блокировка клавиши Windows
FN + F1	Этот компьютер
FN + F2	Домашняя страница
FN + F3	Электронная почта
FN + F4	Проигрыватель
FN + F5	Калькулятор
FN + F6	Поисковик
FN + F7	Предыдущий трек
FN + F8	Воспроизведение/пауза
FN + F9	Следующий трек
FN + F10	Выключить звук
FN + F11	Громкость −
FN + F12	Громкость +
FN + ⌘	Режим проводного подключения
FN + 1/2/3	Режим Bluetooth 1/2/3
FN + 4	Режим 2.4G

FN + <	Смена цвета подсветки
FN + Tab	Смена режимов подсветки
FN + HOME	PRTSC (Print Screen)
FN + END	SCRLK (Scroll Lock)
FN + Page Up	PAUSE
FN + Page Down	Insert
FN + ↑/↓	Яркость +/−
FN + ←/→	Скорость подсветки −/+
FN + CTRL-L	Изменение боковой подсветки на клавиатуре
FN + W	Поменять кнопки WASD с кнопками-стрелками
FN + Del	Переключение Windows клавиш в работу с macOS
FN + ESC	Сброс всех настроек клавиатуры до заводских