



**ARDOR GAMING**

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

# ARDOR GAMING Maul

## Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызбен бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз. Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Пернетақта — компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-ZD-Ма82AR-BL-HS-DI
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Қуаты: 5 В = 350 мА
- Батарея: 3800 мА·сағ
- Бағдарламалық құралды пайдаланып егжей-тегжейлі теңшеу мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- 18 жарық режимі
- Батырмалардың жалпы саны: 82
- Anti-Ghosting технологиясы
- ARDOR RED механикалық қосқыштар
- Ауыстыру ресурсы: 50 миллион рет басуға дейін
- Cherry PBT кейкаптары
- USB кәбілі: 1,8 м, өрілген
- Пернетақта өлшемдері: 325 × 140 × 39 мм.
- Үйлесімділік: Windows

## Сымсыз таратқыштардың сипаттамалары

<b>Сымсыз режимі 2.4G</b>	
Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.4
Жұмыс жиілігі диапазоны	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм
<b>Bluetooth сымсыз режимі</b>	
Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиілігі диапазоны	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм

## Жинақталым

- Пернетақта
- USB ресивер
- USB кәбілі
- Перне кейкаптары мен ажыратқыштарға арналған қос пүллер
- Қосалқы ажыратқыштар
- Жапсырма — 2 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Қысқартылған перне атауларының мәні

- **INS:** Insert
- **DEL:** Delete
- **PU:** Page Up
- **PD:** Page Down
- **PRTSC:** Print Screen

## Пернелер тіркесімдері

<b>FN + F1</b>	Жарық қосу/өшіру
<b>FN + F2</b>	Жарықтың бағытын өзгерту
<b>FN + F3</b>	Пернетақтаның жарығы түсін өзгерту
<b>FN + F4</b>	Пернетақтаның жарық режимдерін өзгерту
<b>FN + F5</b>	Индикатордың жарығы жарықтығын азайту
<b>FN + F6</b>	Индикатордың жарығының жарықтығын арттыру
<b>FN + F7</b>	Индикатордың жарығының түсін өзгерту
<b>FN + F8</b>	Индикатордың жарық режимдерін өзгерту
<b>FN + F9</b>	Дыбыс деңгейін төмендету


<b>FN + F10</b>	Дыбыс деңгейін арттыру
<b>FN + F11</b>	Дыбысты өшіру
<b>FN + F12</b>	Перне құлпы
<b>FN + ◀</b>	Жарық жылдамдығын азайту
<b>FN + ▶</b>	Жарық жылдамдығын арттыру
<b>FN + ^</b>	Жарықтың жарықтығын арттыру
<b>FN + v</b>	Жарықтың жарықтығын азайту
<b>FN + INS</b>	PRTSC
<b>FN + PU</b>	HOME
<b>FN + PD</b>	END
<b>FN + DEL</b>	PAUSE
<b>FN + M</b>	MENU
<b>FN + W</b>	Көрсеткі пернелерді WASD пернелерімен ауыстыру
<b>FN + B</b>	macOS жүйесіне ауысу
<b>FN + N</b>	Windows жүйесіне ауысу
<b>FN + 1</b>	Bluetooth профилі 1
<b>FN + 2</b>	Bluetooth профилі 2
<b>FN + 3</b>	Bluetooth профилі 3
<b>FN + 4</b>	2.4G режимі
<b>FN + ✓</b>	Windows пернесінің құлпы
<b>FN + ~Ё</b>	Bluetooth жұптастыру тарихын тазалау үшін 5 секунд басып тұру
<b>FN + ESC</b>	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін 5 секунд ұстап тұру

# Пернетақтаны сымды және сымсыз режимдерде қосу

## Сымды режим

1. Пернетақтаның сол жағындағы қосқышты бейтарап күйге жылжытыңыз.
2. Кәбіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Компьютерде «Аппараттық құралды қосу шебері» аяқталғанша күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

## 2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге келетін 2.4G ресиверін компьютердегі USB портына жалғап, пернетақтаның артқы жағындағы қосқышты  күйіне бұраңыз. Индикатор түсі жасыл болады.
2. Компьютерде «Аппараттық құралды қосу шебері» аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

## Bluetooth режимі


1. Пернетақтаның артқы жағындағы қосқышты **BT** күйіне жылжытыңыз.
2. Пернетақтаны қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз. Қосылу үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен «ARDOR\_Maul» атауын тауып, жұптастыруды аяқтаңыз.

ARDOR GAMING Maul пернетақтасы пернелер тіркесімін басу арқылы үш қосылған құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды:

- FN + 1 — бірінші Bluetooth профилін пайдаланыңыз (көк индикатор).
- FN + 2 — екінші Bluetooth профилін пайдаланыңыз (күлгін индикатор).
- FN + 3 — үшінші Bluetooth профилін пайдаланыңыз (көк индикатор).

## Басқа индикатор мәндері

CapsLock немесе NumLock пернесін басқан кезде индикатор шамы 5 секунд бойы ақ болып жанады, содан кейін ол ағымдағы артқы жарық режиміне оралады.

FN +  (Windows пернесін құлыптау) пернесін басқан кезде индикатор шамы 5 секунд бойы қызғылт сары болып жанады, содан кейін ол ағымдағы жарық режиміне оралады.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## **Кепілдік туралы ақпарат**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғимараты, №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

