




<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <p>1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</p> <p>2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.</p> <p>1</p>	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>How to connect the keyboard with a computer</p> <p>Wired Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Slide the 2.4G/OFF/BT switch on bottom of keyboard to OFF. Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. In some cases, you may need to pair the keyboard. Turn on the keyboard and press [FN]+[4] for about 3 seconds, the LED marked with M flashes in green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds. The keyboard will be paired automatically. Make sure the keyboard has enough power before doing so. Once the keyboard is powered up, charging begins. The LED marked with M light s on red. It will turn to white when keyboard is fully recharged. <p>2.4G Wireless Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Slide the 2.4G/OFF/BT switch on bottom of keyboard to 2.4G. Take out the nano USB receiver and plug it into an available USB port on your computer. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. Retire o cabo USB A para tipo C da embalagem e conecte o teclado ao computador. In some cases, you may need to pair the keyboard. Turn on the keyboard and press [FN]+[4] for about 3 seconds, the LED marked with M flashes in green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds. The keyboard will be paired automatically. Make sure the keyboard has enough power before doing so. The indicator will flash when the battery is low. Please recharge the keyboard in time or it will turn off automatically soon. <p>2</p>	<p>Bluetooth Connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Slide the 2.4G/OFF/BT switch on bottom of keyboard to BT. Press [FN]+[1] (or [2]/[3] for other Bluetooth devices), the LED marked with M flashes in blue (or cyan/magenta for the others) Turn on Bluetooth and scan for available devices on your computer or smart phone. It will find "BT3.0KB or BT5.0 KB" device. Select it and it will connect automatically. <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> With standard USB and 2.4G/BT connections, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation. There are 20 backlight effects: Commands of key combinations with [FN] key <ul style="list-style-type: none"> [FN]+[Ins]: Change backlight mode. There are 20 backlight effects. [FN]+[Del]: Change back light color. [FN]+[PrtSc]: Turn On or Off the backlight. [FN]+[←]: Slow down the running speed of backlight . [FN]+[→]: Add up the running speed of backlight. [FN]+[↑]: Increase the backlight brightness of the keyboard. [FN]+[↓]: Decrease the backlight brightness of the keyboard. [FN]+[TAB]: Turn the backlight to white. [FN]+[Win]: Disable or enable the [Win] key. [FN]+[1]: Select Bluetooth device one (for Bluetooth connection). [FN]+[2]: Select Bluetooth device two (for Bluetooth connection). [FN]+[3]: Select Bluetooth device three (for Bluetooth connection). [FN]+[4]: Change to 2.4G wireless connection. Press and hold the [FN]+[4] for 3 seconds to pair the keyboard with its receiver. [FN]+[ESC]: Set the keyboard to default setting. <p>3</p>	<p>4. Multimedia keys ([FN]+[F1]–[F12])</p> <ul style="list-style-type: none"> FN+F1 My computer FN+F2 Home FN+F3 Calculator FN+F4 Mute Media player FN+F5 Previous track FN+F6 Next track FN+F7 Play /Pause FN+F8 Stop FN+F9 Mute FN+F10 Volume down FN+F11 Volume up FN+F12 E-mail <p>How to charge keyboard</p> <p>Find the USB A to USB type C cable in the packaging, plug the keyboard and connect it with computer for charging, the LED indicator of keyboard will be turn to red.</p> <p>Remark: The LED indicator will be turn to red when keyboard is out of battery.</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.  <p>4</p>	<p>FCC Statement</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>5</p>
--	---	---	--	---

<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <p>1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</p> <p>2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</p> <p>6</p>	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Como conectar o teclado ao computador</p> <p>Conexão com fio</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize o interruptor 2.4G/OFF/BT, localizado na base do teclado, para a posição OFF. Retire o cabo USB A para tipo C da embalagem e conecte o teclado ao computador. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. O teclado estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. Quando o teclado for ligado, o carregamento será iniciado. O LED marcado com M acende-se em vermelho. Ele mudará para branco quando o teclado estiver totalmente carregado. <p>Conexão sem fio 2.4 G</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize o interruptor 2.4G/OFF/BT, localizado na base do teclado, para a posição 2.4G (ligado). Retire o receptor USB nano da embalagem e conecte em qualquer porta USB disponível do computador. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. O teclado estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. Em alguns casos, pode ser preciso parear o teclado. Ligue o teclado e pressione [FN]+[4] por cerca de três segundos, o LED marcado com M piscará em verde. Conecte o receptor USB em qualquer porta USB disponível no computador dentro de 20 segundos. O teclado será pareado automaticamente. É importante que o teclado tenha carga suficiente para isso. A indicação luminosa piscará quando a bateria estiver fraca. É importante que você recarregue o teclado imediatamente ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. <p>7</p>	<p>Conexão Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> Deslize o interruptor 2.4G/OFF/BT, localizado na base do teclado, para a posição BT. Pressione [FN]+[1](ou [2]/[3] para outros dispositivos Bluetooth), o LED marcado com M piscará em azul (ou ciano/magenta para os outros) Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador ou no smartphone. Será encontrado o dispositivo "BT3.0KB" ou "BT5.0 KB". Selecione-o e ele se conectará automaticamente. <p>Apresentação da função</p> <ol style="list-style-type: none"> Com interfaces padrão USB 2.4G/BT, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver. Há 20 efeitos de iluminação de fundo: Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN] <ul style="list-style-type: none"> [FN]+[Ins]: Altera a iluminação de fundo. Há vinte efeitos de iluminação de fundo. [FN]+[Del]: Altera a cor da iluminação de fundo. [FN]+[PrtSc]: Liga ou desliga a iluminação de fundo. [FN]+[←]: Reduz a velocidade da variação da iluminação de fundo. [FN]+[→]: Aumenta a velocidade da variação da iluminação de fundo. [FN]+[↑]: Aumenta a intensidade da iluminação de fundo do teclado. [FN]+[↓]: Reduz a intensidade da iluminação de fundo do teclado. [FN]+[TAB]: Muda a cor da iluminação de fundo para branco. [FN]+[Win]: Desativa ou ativa a tecla [Win]. [FN]+[1]: Seleciona o dispositivo Bluetooth um (para conexão Bluetooth). [FN]+[2]: Seleciona o dispositivo Bluetooth dois (para conexão Bluetooth). [FN]+[3]: Seleciona o dispositivo Bluetooth três (para conexão Bluetooth). [FN]+[4]: Passar para conexão sem fio 2.4G Pressione e segure [FN]+[4] por três segundos para parear o teclado com seu receptor. [FN]+[ESC]: Aplica a configuração padrão do teclado <p>8</p>	<p>4. Teclas multimídia ([FN]+[F1]–[F12])</p> <ul style="list-style-type: none"> FN+F1 Meu computador FN+F2 Início FN+F3 Calculadora FN+F4 Tirar o som do tocador de mídia FN+F5 Faixa anterior FN+F6 Próxima faixa FN+F7 tocar/Pausar FN+F8 Parar FN+F9 Mudo FN+F10 Baixar volume FN+F11 Aumentar o volume FN+F12 Email <p>Como carregar o teclado</p> <p>Pegue o cabo USB A para USB C na embalagem, conecte no teclado e conecte no computador para carregar. O LED indicador do teclado acenderá em vermelho.</p> <p>Observação: O LED indicador ficará vermelho quando o teclado estiver sem energia.</p> <p>9</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.  <p>10</p>
---	--	---	--	--

<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <p>1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, а условия гарантии не включены.</p> <p>2. Расходные детали (например, pedal для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.</p> <p>11</p>	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Как подключить клавиатуру к компьютеру</p> <p>Проводное подключение</p> <ol style="list-style-type: none"> Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT на нижней панели клавиатуры в положение OFF (Был./Л.). Используя кабельный переходник USB/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру. Компьютер распознает и настроит клавиатуру автоматически. После завершения настройки клавиатура будет готова для использования. После включения питания клавиатуры начнется зарядка. При этом светодиод, помеченный буквой M, будет гореть красным цветом. При полной зарядке клавиатуры цвет индикатора станет белым. <p>Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц</p> <ol style="list-style-type: none"> Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT на нижней панели клавиатуры в положение 2.4G. Подключите nano USB-ресивер, входящий в комплект поставки, в любой свободный USB-порт на компьютере. Компьютер распознает и настроит клавиатуру автоматически. После завершения настройки клавиатура будет готова для использования. В некоторых случаях может потребоваться выполнить сопряжение клавиатуры. Включите клавиатуру и нажмите [FN]+[4] в течение 3 секунд, светодиодный индикатор с буквой M начнет мигать зеленым цветом, подключите USB-ресивер к любому доступному USB-порту компьютера в течение 20 секунд. Сопряжение клавиатуры будет выполнено автоматически. Перед этим обеспечьте, что клавиатура достаточно заряжена. При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать. Зарядите клавиатуру заранее, иначе она может выключиться автоматически. <p>12</p>	<p>Подключение по Bluetooth</p> <ol style="list-style-type: none"> Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT на нижней панели клавиатуры в положение BT. Нажмите [FN]+[1](или [2]/[3] для других устройств Bluetooth), светодиодный индикатор, помеченный буквой M, начнет мигать синим цветом (или голубым/пурпурным цветом для других устройств) Включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств на компьютере или смартфоне. В результате поиска будет найдено устройство BT3.0KB или BT5.0 KB. Выберите это устройство, и подключение будет выполнено автоматически. <p>Описание функций</p> <ol style="list-style-type: none"> Благодаря наличию стандартных интерфейсов USB, 2,4 ГГц/BT клавиатура подключается к компьютеру без установки какого-либо программного обеспечения или драйверов. Имеется 20 эффектов подсветки: Командные комбинации клавиш с использованием клавиши [FN] <ul style="list-style-type: none"> [FN]+[Ins]: Изменить режим подсветки. Имеется 20 эффектов подсветки. [FN]+[Del]: Изменить цвет подсветки. [FN]+[PrtSc]: Включить или выключить подсветку. [FN]+[←]: Уменьшить скорость перемещения подсветки. [FN]+[→]: Увеличить скорость перемещения подсветки. [FN]+[↑]: Уменьшить яркость подсветки клавиатуры. [FN]+[↓]: Увеличить яркость подсветки клавиатуры. [FN]+[TAB]: Установить подсветку на белый цвет. [FN]+[Win]: Отключить или включить клавишу [Win]. [FN]+[1]: Выбрать Bluetooth-устройство 1 для подключения по Bluetooth. [FN]+[2]: Выбрать Bluetooth-устройство 2 для подключения по Bluetooth. [FN]+[3]: Выбрать Bluetooth-устройство 3 для подключения по Bluetooth. <p>13</p>	<p>[FN]+[4]: Выполнить беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц. Нажмите и удерживайте [FN]+[4] в течение 3 секунд, чтобы выполнить сопряжение клавиатуры с ресивером.</p> <p>[FN]+[ESC]: Установить для клавиатуры значения по умолчанию.</p> <p>4. Мультимедийные клавиши ([FN]+[F1]–[F12])</p> <ul style="list-style-type: none"> FN+F1 Мой компьютер FN+F2 Домой FN+F3 Калькулятор FN+F4 Выключить звук в Media Player FN+F5 Предыдущий трек FN+F6 Следующий трек FN+F7 Воспроизвести/Пауза FN+F8 Стоп FN+F9 Без звука FN+F10 Тише FN+F11 Громче FN+F12 Эл. почта <p>Как зарядить клавиатуру</p> <p>Используя кабель переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки, светодиодный индикатор клавиатуры загорится красным.</p> <p>Замечание: Если клавиатура разряжена, светодиодный индикатор клавиатуры будет гореть красным цветом.</p> <p>14</p>	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При пролинии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественными образом.  <p>15</p>
---	---	--	--	--





封底

封面

REDRAGON

ANUBIS

MECHANICAL GAMING KEYBOARD



Please scan here to download user manual

Mechanical Gaming Keyboard
Operating Instructions

型号	红龙K539-RGB/8523	备注：尺寸：100x100mm (骑钉装)	Eastermimes Tech
名称	说明书	材质：80g书写纸	
日期	2021-12-8	印刷：单黑色双面印刷	
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	雷国建	审核	
		核准	
		版本	A.0