

Память USB Flash SmartBuy

USB-накопитель предназначен для хранения, резервного копирования данных и передачи файлов от одного устройства к другому.

Для использования поместите флэш-накопитель в специальный слот на вашем цифровом устройстве или компьютере.

Для безопасного извлечения воспользуйтесь соответствующей функцией цифрового устройства или операционной системы вашего компьютера.

Используйте только по назначению. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего устройства.

Во время транспортировки избегайте падений и ударов.

При обнаружении неисправности извлеките накопитель из цифрового устройства или компьютера и передайте уполномоченной на проведение диагностики и ремонта организации. Не вскрывайте, не пытайтесь отремонтировать самостоятельно.

Утилизация устройства должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

Дополнительная информация:

Изготовитель:

Phison Electronics Corporation, No.1, Qun Yi Rd., Jhunan, Miaoli, Taiwan 350 (Файсон Электроник Корпорейшн, №1, Кун Йи Роуд, Джунэн, Миаоли, 350 Тайвань). Импортер (организация, принимающая претензии): ООО "Прокси", 125424, г. Москва, ул. Летная, д. 99, стр. 3, эт. 2, пом. ХХХ, оф.7.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Дата изготовления и срок гарантии указаны на упаковке.