

VAULT

GAMING HEADPHONES



Наушники игровые ARDOR GAMING Vault

Руководство по эксплуатации

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Наушники — устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
4. Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
5. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
6. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с устройством.
7. Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

Технические характеристики

- Модель: Vault
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Диапазон частот: 20–20000 Гц
- Чувствительность: 93 ± 3 дБ
- Мощность динамика: 10 мВт
- Диаметр динамика: 53 мм
- Сопротивление: 64±15% Ом на 1 кГц
- Чувствительность микрофона: -42 ± 3 дБ
- Диаметр динамика микрофона: 6 мм
- Батарея: 750 мА·ч
- Разъем: USB Type-C
- Длина кабеля: 1,8 м
- Версия Bluetooth: 5.2; 2,4 ГГц
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.2
- Диапазон частот: 2400–2480 МГц
- Мощность передатчика: до 100 мВт

Комплектация

- Наушники
- Ресивер
- Съёмный микрофон
- Кабель USB Type-C
- Съёмные амбушюры
- Мешочек для хранения
- Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Функциональные кнопки

- Кнопка  : кнопка включения/выключения наушников
- Кнопка  : кнопка увеличения громкости
- Кнопка  : кнопка уменьшения громкости
- Кнопка  : смена режимов подключения / смена звуковых режимов
- Кнопка  : кнопка включения/выключения подсветки
- Кнопка  : кнопка включения/выключения микрофона

Световой индикатор

- **Мигает синим:** соединение разорвано
- **Горит синим:** устройство подключено и готово к работе
- **Горит красным:** устройство подключено с помощью кабеля USB
- **Не горит:** устройство подключено, микрофон отключен

Сопряжение с устройствами

2.4G

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить наушники. Световой индикатор загорится и начнет медленно мигать. Нажмите дважды кнопку 7.1 для перевода наушников в режим подключения 2.4G. Вы услышите звуковую подсказку «gaming mode» (игровой режим).
2. Подключите ресивер к устройству, к которому желаете подключить наушники. Световой индикатор на ресивере начнет мигать синим.
3. При успешном подключении световой индикатор на наушниках будет постоянно гореть синим.
4. Если не удастся подключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. При успешном подключении Вы услышите звуковую подсказку «gaming mode», и световой индикатор на ресивере будет гореть синим постоянно.
5. При последующих подключениях наушников к устройству через ресивер, подключение будет выполняться автоматически.

Описание функции кнопок в режиме 2.4G

Кнопка	Функция	Звуковые подсказки
7.1	Дважды нажмите на кнопку для переключения между режимами 2.4G и Bluetooth	• 2.4G mode (режим 2.4G) • Gaming mode (игровой режим) • Bluetooth mode (режим Bluetooth) • Power on, pairing (устройство включено, идет сопряжение)
	Кратко нажимайте для переключения режимов звука 7.1 и 2.0	Один звуковой сигнал при включении режима 2.0, два звуковых сигнала при включении режима 7.1
+	Нажмите для увеличения громкости	• The maximum (максимальная громкость) • Короткий звуковой сигнал (при нажатии на кнопку)

—	Нажмите для уменьшения громкости	• The minimum (минимальная громкость) • Короткий звуковой сигнал (при нажатии на кнопку)
	Нажмите для включения/выключения микрофона	Звуковой сигнал при включении/выключении микрофона
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сопряжения с устройством	• Pairing success (сопряжение успешно) • Gaming mode (игровой режим) • Короткий звуковой сигнал
	Нажмите для включения/выключения подсветки	—
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения/выключения наушников	• 2.4G mode (режим 2.4G) • Gaming mode (игровой режим) • Power on (включение) • Power off (выключение)
	Нажмите один раз для приостановки/воспроизведения музыки	—

Режим Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы включить наушники. Световой индикатор загорится и начнет медленно мигать. Нажмите дважды кнопку 7.1 для перевода наушников в режим подключения Bluetooth. Вы услышите звуковые подсказки «Bluetooth», «power on» (включение), «pairing» (сопряжение).
2. Включите Bluetooth на Вашем устройстве, которое Вы желаете подключить к наушникам. Найдите в списке доступных к подключению устройств наушники под именем «Vault» и начните сопряжение.
3. После успешного подключения Вы услышите звуковую подсказку «connected» (подключено).

Примечание: в режиме подключения через Bluetooth доступен только режим звука стерео 2.0.

Описание функции кнопок в режиме Bluetooth

Кнопка	Функция	Звуковые подсказки
7.1	Дважды нажмите на кнопку для переключения между режимами 2.4G и Bluetooth	• 2.4G mode (режим 2.4G) • Gaming mode (игровой режим) • Bluetooth mode (режим Bluetooth) • Power on, pairing (устройство включено, идет сопряжение)
+	Нажмите для увеличения громкости	• The maximum (максимальная громкость) • Короткий звуковой сигнал (при нажатии на кнопку)
	Нажмите два раза для перехода к следующей композиции	—
—	Нажмите для уменьшения громкости	Звуковой сигнал при включении/выключении микрофона
	Нажмите два раза для перехода к предыдущей композиции	• The minimum (минимальная громкость) • Короткий звуковой сигнал (при нажатии на кнопку)
	Нажмите для включения/выключения микрофона	Звуковой сигнал при включении/выключении микрофона.
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сопряжения с устройством	Pairing (сопряжение)
	Нажмите для включения/выключения подсветки	—

	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения/выключения наушников	• Bluetooth mode (режим Bluetooth) • Power on, pairing (устройство включено, идет сопряжение) • Power off (выключение)
	Нажмите один раз для паузы/воспроизведения музыки	—
	Нажмите один раз, чтобы ответить на звонок/закончить разговор	—
	Нажмите два раза, чтобы сбросить звонок	—

Проводной режим

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить наушники. Световой индикатор загорится и начнет медленно мигать. Нажмите дважды кнопку 7.1 для перевода наушников в режим подключения 2.4G. Вы услышите звуковую подсказку «gaming mode» (игровой режим).
2. Подключите один конец кабеля USB (поставляется вместе с устройством) к наушникам, а другой к устройству, к которому Вы желаете подключить наушники. Световой индикатор будет мигать синим, а затем загорится красным.

Примечание: при проводном подключении режимы 2.4G и Bluetooth недоступны. Если Вы хотите совершить беспроводное подключение, сначала отключите кабель USB.

Описание функции кнопок в проводном режиме

Кнопка	Функция	Звуковые подсказки
	Кратко нажимайте для переключения режимов звука 7.1 и 2.0	Один звуковой сигнал при включении режима 2.0, два звуковых сигнала при включении режима 7.1
	Нажмите для увеличения громкости	• The maximum (максимальная громкость) • Короткий звуковой сигнал (при нажатии на кнопку)
	Нажмите для уменьшения громкости	• The minimum (минимальная громкость) • Короткий звуковой сигнал (при нажатии на кнопку)
	Нажмите для включения/выключения микрофона	Звуковой сигнал при включении/выключении микрофона
	Нажмите для включения/выключения подсветки	—
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения/выключения наушников	• 2.4G mode (режим 2.4G) • Gaming mode (игровой режим) • Power on (включение) • Power off (выключение)

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: www.dns-shop.ru/service-center

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань ДоДэ Электроникс Ко., Лтд.

Западное шоссе Сянсин 11, д. Хуансы Вэй, Шицзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dongguan DoDe Electronics Co., Ltd.

No.11 Xiangxing West Road, Huangsi Wei Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул.Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Сайт: www.ardor-gaming.com



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

