

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ZONE 51



SAGE

Professional Gaming Mouse

Designed and Engineered
for Cyber Arenas

Добро пожаловать в ZONE 51!

ZONE 51 это результат работы профессионалов со всего мира, которые создавали игровые кресла и периферию в течение 11 лет и досконально изучили все нюансы игровых продуктов и потребности аудитории.

Когда мы делаем продукцию ZONE 51, мы анализируем и тестируем все предложения на рынке на максимальный износ и в условиях, приближенных к использованию 24/7 – дома и в компьютерных клубах по всему миру.

Мы изучаем все элементы до и после тестирования и впоследствии находим тех поставщиков, которые готовы отвечать за качество и долговечность установленных в нашу продукцию компонентов.

Одновременно с непрекращающимися процессами R&D, команды инженеров и дизайнеров работают над совмещением надежных и долговечных компонентов с идеальным комфортом и стильным внешним видом.

Наша цель и миссия – обеспечить каждого по-настоящему качественным и надежным продуктом, который можно использовать каждый день на протяжении многих лет.


Именно поэтому, даже после всех испытаний и тестов, вся продукция ZONE 51 проходит многоуровневый контроль качества как на производстве, так и перед упаковкой и отправкой в продажу.

Желаем приятного использования,
Команда ZONE 51

DESIGNED AND ENGINEERED FOR CYBERARENAS

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Игровая мышь ZONE 51
- Тefлоновые ножки (глайды)
- Руководство пользователя (у вас в руках)

Особенности

Микропереключатели Huano на 20 млн. нажатий.

Качественный энкодер колеса TTC Gold

Сверхлегкий вес 46 гр. для лучшего контроля

Легкая и мягкая оплетка кабеля

Надежный оптический сенсор Pixart 3327


Удобная эргономичная форма

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип мыши:	Игровая
Хват:	Для правой руки (Эргономика)
Материал корпуса:	Пластик
Общее количество кнопок:	6
Питание:	4.5-5V
Тип подключения:	Проводной
Интерфейс подключения:	USB Type-A
Длина кабеля:	2 м, в оплетке
Подсветка:	Нет
Размер (ШхДхВ), вес:	119x64x39 mm, 46g.
Модель сенсора:	Pixart 3327
Разрешение сенсора (max):	до 10000 DPI
Тип сенсора:	Оптический
Частота опроса:	1000 Hz
Скорость отслеживания (max):	до 220 IPS
Ускорение (max):	30G
Система регулировки веса:	Нет
Микروпереключатели:	Huano
Ресурс переключателей:	20 млн. нажатий
Энкодер колеса:	TTC

УСТРОЙСТВО МЫШИ

- A. Левая кнопка мыши
- B. Правая кнопка мыши
- C. Скролл/Средняя кнопка мыши
- D. Индикатор DPI / состояния заряда
- E. Передняя боковая кнопка
- F. Задняя боковая кнопка
- G. Переключатель частоты опроса
- I. Смена DPI



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПК с Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 и свободным USB портом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Забудьте про поиск и установку драйверов - данное устройство готово к работе сразу после подключения по принципу Plug and Play (подключи и играй).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Подключите мышку к устройству с USB портом и убедитесь, что она распознана и готова к использованию.
- Для смены DPI (скорости перемещения курсора) воспользуйтесь кнопкой на верхней части устройства.
- Для смены частоты опроса (Polling Rate) воспользуйтесь переключателем на нижней части устройства.
- Для смены подсветки воспользуйтесь кнопкой на нижней части устройства.

ПО ДЛЯ УСТРОЙСТВА

- Данное устройство поддерживает настройку через фирменное ПО, которое не идет в комплекте.
- Чтобы воспользоваться фирменным ПО, скачайте установочный файл/архив на сайте <https://www.z51.ru/download>
- С помощью ПО вы сможете настроить профили и макросы для устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если при работе устройства возникли неполадки, отключите устройство и обратитесь в службу поддержки.

Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно - это приведет к аннулированию гарантии.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или ватной палочкой в местах скопления грязи. Избегайте использования агрессивных чистящих средств.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На периферийные устройства ZONE 51 действует 2-х летняя ограниченная гарантия. Более подробно о гарантии на продукцию ZONE 51 и актуальные гарантийные условия можно найти на сайте <https://z51.ru/warranty/>

Срок службы Продукта составляет 2 (два) года с даты первоначальной продажи. По вопросам гарантии просьба обращаться по месту приобретения.

Пожалуйста, свяжитесь с продавцом устройства, если вы обнаружили бракованные детали или некомплект поставки.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обновления микропрограмм и/или компонентов аппаратного обеспечения производятся регулярно. Поэтому некоторые инструкции, спецификации и изображения в этой документации могут незначительно отличаться от Вашей конкретной ситуации. Все элементы, описанные в данном руководстве, предназначены только для иллюстрации и могут не относиться к конкретной ситуации. Из описания, приведенного в этом руководстве, нельзя получить никаких юридических прав.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EAC Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Изготовитель: Дунгуань ХуаАнда Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес изготовителя: 5 ХеШи Роуд, Хэ КенДжи Виладж, Ци Аотоу Таун, Дунгуань сити, провинция Гу Дун, Китай. Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. Вид устройства может отличаться от изображений, приведенных на упаковке, в руководстве пользователя, рекламных и маркетинговых материалах или где-либо еще. Производитель и/или импортёр не несут ответственности за подобные отличия или за любые возможные опечатки. Приведенная в руководстве пользователя или на сайте информация может меняться в любое время без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и месяц изготовления указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты. По серийному номеру продукта (серийный номер указан на продукте и упаковке).

Формат серийного номера:

XXXXXXXX0MYXX

Где М (девятый символ слева) равен месяцу производства, а Y (десятый символ слева) равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:


A	B	C	D	E	F
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	H	I	J	K	L
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 2 равна 2022 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:

ZCHBUNG1E2PI

Где буква E это месяц (Май), а цифра 2 – последняя цифра года производства (2022 год).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Модель:	ZONE 51 SAGE
Серийный номер:	Серийный номер указан на упаковке устройства.
Дата продажи:	
Информация о продавце	
Название торговой организации:	
Телефон торговой организации:	
Адрес, e-mail:	

Подпись продавца _____ М.П.

Подпись покупателя _____
(с расшифровкой) *Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

ZONE 51



www.Z51.ru

© ZONE 51. All rights reserved.