



Подставка
для наушников

GG-DS101A

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку устройства GMNG.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Технические характеристики

- RGB-подсветка: 12 режимов
- USB-порт 2.0 x 3
- Аудиовыход (3,5 мм)
- Микрофонный вход (3,5 мм)
- Прорезиненная накладка основания: 1,2 мм
- Интерфейс подключения: USB
- Отсоединяемый кабель питания USB-A
- Длина кабеля: 1,8 м
- Потребление: 5 В $\approx$ 2 А
- Размер: 156 x 161 x 261 мм
- Вес (без учета кабеля): 408,5 г

Комплектация

- Подставка для наушников GG-DS101A
- Кабель USB-A – USB-A
- Руководство пользователя

Системные требования

- ОС Windows/Mac
- Порт USB-A

Назначение

Данное устройство предназначено для подвешивания компьютерной гарнитуры.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК. Загорятся индикаторы подсветки.
4. Затем подключите желаемые устройства к портам USB-A и 3,5 мм.

Управление подсветкой

Для включения подсветки нажмите кнопку RGB в течение 4 секунд. Переключайте режимы подсветки, кратковременно нажимая на кнопку RGB.


Управление режимами эквалайзера *

Переключайте режимы кнопкой EQ, индикатор кнопки будет менять свой цвет:

1. Красный – режим HI-FI
2. Зеленый – игровой 3D-режим
3. Синий – режим «Кинотеатр»

*Доступно при подключении гарнитуры по аудиокабелю (3,5 мм).

Схема устройства



1. USB 2.0 вход
2. USB 2.0
3. RGB-подсветка
4. Кнопка управления подсветкой (длительное нажатие – включение и отключение подсветки, кратковременное нажатие – переключение режимов подсветки)
5. Кнопка изменения режимов эквалайзера
6. Аудиовыход/микрофонный вход (3,5 мм, для подключения гарнитуры или подключения только наушников)
7. Микрофонный вход (3,5 мм)



Подставка
для наушников

GG-DS101A

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Решение возможных проблем

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Условия ограничения пользования

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Условия гарантийного обслуживания

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support

Техническая поддержка

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте GMNG: www.GMNG.ru/support

Изготовитель

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.GMNG.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V1.2023



Құлаққаптарға
арналған түпқойма

GG-DS101A

Пайдаланушы нұсқаулығы

GMNG өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды. Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Техникалық сипаттамалары

- RGB-көмескі жарығы: 12 режим
- USB порты 2.0 x 3
- Аудиошығыс (3,5 мм)
- Микрофондық кірісі (3,5 мм)
- Негіздің резеңкеленген төсемі: 1,2 мм
- Қосылу интерфейсі: USB
- USB-A ажыратылатын қуат кабелі
- Кабельдің ұзындығы: 1,8 м
- Тұтыну: 5 В === 2 А
- Өлшемі: 156 x 161 x 261 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 408,5 г

Жиынтықтамасы

- Құлаққаптарға арналған түпқойма GG-DS101A
- USB-A – USB-A кабелі
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Жүйе талаптары

- Windows/Mac ОЖ
- USB-A порты

Тағайындалуы

Бұл құрылғы компьютерлік гарнитураны ілуге арналған.

Қосу және орнату

1. Құрылғыны қаптамдан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусының көрінетін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелін ДК бос USB-портына қосыңыз. Көмескі жарық индикаторлары жанады.
4. Кейін қалаған құрылғыларды USB-A және 3,5 мм порттарына жалғаңыз.

Көмескі жарықты басқару

Көмескі жарықты қосу үшін RGB батырмасын 4 секунд бойы басыңыз. RGB батырмасын қысқа уақытқа басып, көмескі жарық режимдерін ауыстырып-қосыңыз.


Эквалайзер режимдерін басқару*

Режимдерді EQ батырмасымен ауыстырып-қосыңыз, батырма индикаторы өз түсін өзгертпеді:

1. Қызыл - HI-FI режимі
2. Жасыл - ойын 3D-режимі
3. Көк - «Кинотеатр» режимі

*Гарнитураны аудиокабель бойынша қосқан кезде қолжетімді (3,5 мм).

Құрылғының тәсімі



1. USB 2.0 кірісі
2. USB 2.0
3. RGB-көмескі жарығы
4. Артқы жарықты басқару түймесі (ұзақ басу – артқы жарықты қосу және өшіру, қысқа басу – артқы жарық режимдерін ауыстыру)
5. Эквалайзер режимдерін өзгерту батырмасы
6. Аудио шығыс/микрофон кірісі (3,5 мм, гарнитураны қосу немесе тек құлаққапты қосу үшін)
7. Микрофондық кірісі (3,5 мм)



Құлаққаптарға
арналған түпқойма

GG-DS101A

Сақтық шаралары

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сүрту үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

Ықтимал мәселелерді шешу

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны басқа USB-портына қосыңыз.

Монтаждау қағидалары мен талаптары

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

Сақтау шарттары

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

Тасымалдау шарттары

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

Құрылғыны сату

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

Кәдеге жарату шарттары

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

Пайдалануды шектеу шарттары

Бұл құрылғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын GMNG сайтында көре аласыз: www.GMNG.ru/support

Техникалық қолдау

Техникалық қолдау мәселелері бойынша GMNG: www.GMNG.ru/support сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

Өндіруші

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куйджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортала, Британдық Виргин Аралдары
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.GMNG.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл



V1.2023