

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является периферийным устройством ввода, позволяющим координировать положение графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также отдавать различные команды управления, обеспечивающие контроль над процессами в операционной системе устройства, к которому осуществлено подключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 6
- Разрешение оптического сенсора: 800/1600/2400/3200/4800/6400 dpi
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Симметричный дизайн
- Кабель в прочной оплетке
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5 В --- 100 мА
- Размер: 116 x 62 x 38 мм
- Вес: 110 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Игровая мышь Nitro OMW400
- Краткое руководство пользователя

СОВМЕСТИМОСТЬ

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем

СХЕМА УСТРОЙСТВА

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Колесо прокрутки | 4. Изменение уровня разрешения оптического |
| Средняя кнопка мыши | сенсора 800/1600/2400/3200/4800/6400 dpi |
| 2. Левая кнопка | 5. Кнопка «Вперед» |
| 3. Правая кнопка | 6. Кнопка «Назад» |



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПОДСВЕТКА RGB

Нажмите кнопки «DPI» и «Вперед» или «DPI» и «Назад», чтобы изменить режим подсветки. Длительно нажмите кнопку «DPI» (3 сек.), чтобы выключить подсветку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Температура
- Температура эксплуатации: от минус 10 °С до 50 °С.
 - Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °С до 60 °С.

- Влажность (без образования конденсата):
- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%.
 - Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ С УЧЕТОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы - кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hongkong Duohelper Technology Company Limited
Address: Unit 1507B 15/F. Eastcore 398 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, KL, Hongkong
Гонконг Дуохелпер Текнолоджи Кампани Лимитед
Адрес: Юнит 1507Б 15/Ф. Исткор 398 Квун Тонг Роад,
Квун Тонг, КЛ, Гонконг
Сделано в Китае

ИМПОРТЕР

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.


Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок службы: 2 года.

NITRO GAMING MOUSE OMW400
СДЕЛАНО В КИТАЕ

NITRO

ИГРОВАЯ МЫШЬ
OMW400



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ