













Инструкция по сборке офисного кресла (VIKING 4 AERO)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  5 шт.	5  1 шт.	6  1 шт.	7  1 шт.	8  1 шт.	9  Шайба 8 4 шт.	10  Шайба пруж. 6 4 шт.	11  Шайба 6 4 шт.
--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---



12  1 шт.	13  1 шт.	14  Шайба пруж. 8 12 шт.
15  Винт M8x18 4 шт.	16  Винт M5x8 6 шт.	17  Ключ 6 1 шт.
18  1 шт.	19  1 шт.	20  1 шт.
21  1 шт.	22  Винт M6x25 мм 4 шт.	23  Винт M8x35 мм 8 шт.



Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия.
 Для ввода механизма регулировки наклона спинки в штатный режим работы необходимо при первом использовании максимально поднять рычаг регулировки наклона.
 Деталь поз. 12 устанавливается под левую или правую руку в зависимости от комплектации.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 150 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HB15.B.10979/20

Срок действия с 03.07.2020 по 02.07.2025

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

