

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 6 режимов подсветки, с возможностью ее отключения
- динамическая подсветка основания
- статическая подсветка колонны
- Хаб с 2 портами USB (1.1: 2.0)
- Прорезиненная накладка основания 1.2 мм
- Длина кабеля: 1.5 м
- Интерфейс подключения: USB
- Потребление: 5В ==360mA
- Размер: 270 x 150 x 100 мм
- Вес (без учета кабеля): 333 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подставка для наушников HSS-300
- Руководство пользователя


## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows/ОС Mac
- Свободный USB-порт

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является подставкой для наушников с USB-разъемом, предназначеннной для подвешивания и демонстрации наушников.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд

Таун, Тортола,

Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road

Town, Tortola,

British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

000 «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKCLICK құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертсіз өзгертулігі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан көлтірілген залал үшін жаупапты болмайды.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қосылу интерфейсі: USB

Өлшемі: 270 x 150 x 100 мм

Салмағы (кабельді есептемегендеге): 333 г

Тұтыну: 5В == 360mA

## ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы құлаққапты іліп қоюға және көрсетуге арналған USB ұясы бар құлаққап сөрсі.

## ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

- Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
- Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
- USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

## САҚТАҚІК ШАРАЛАРЫ

- Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
- Суруға үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
- Бұйымға шамадан тыс меканикалық әсер етуін болдыртаңыз.
- Бұйымды ашпаңыз және өзінің жөнденеменіз.

**МУМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ**

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

**МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРИ МЕН ШАРТТАРЫ**

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

**САҚТАУ ШАРТТАРЫ**

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулемесінің тікелей түсүне жол бермеу керек.

**ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ**

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

**ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ**

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

**КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ**

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

**ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ**

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

**КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ**

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиисті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**ДАЙЫНДАУШЫ:**

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекен-жайы: Күнджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары.

Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйым: **«Мерлион» ЖШК**.

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

