












Инструкция по сборке кресла (771N)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  1 шт.	5 R L  2 шт.	6  1 шт.	7  5 шт.	8 Винт M8x20  12 шт.	9 M8  1 шт.	10 Винт M4x6  6 шт.	11 Шайба пруж. 8  4 шт.
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---



*Примечание. Закрутить винты (8), не затягивая их до конца, выровнять спинку относительно сиденья и закрутить все винты до полной фиксации.
Внимание! Будьте осторожны при нажатии и подъеме рычага регулировки наклона спинки кресла.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ03.В.80218

Срок действия с 03.07.2015 по 02.07.2020

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

