

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной и несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная пиковая мощность: 32 Вт
- Выходная номинальная мощность: 15 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Размер динамиков:
 - Сабвуфер: Ø 64 мм
 - Сателлиты: Ø 51 мм x 2
- Материал корпуса: пластик
- Поддержка режимов:
 - Bluetooth v5.0
 - Аудиовход 3,5 мм
 - TF-карта
- Элементы управления на сабвуфере:
 - Регулятор громкости
 - Регулятор высоких частот
 - Регулятор низких частот
- Напряжение и ток питания: 5 В == 1 А
- Длина кабелей:
 - USB-кабель: 1,5 м
 - Аудиокабель (3,5 мм): 1,5 м
- Габариты:
 - Сабвуфер: 230 x 90 x 90 мм
 - Сателлиты: 73 x 83 x 115 мм x 2
- Вес акустической системы: 0,8 кг
- Вес комплекта: 1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Акустическая система 2.1 OK-450
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Регулятор низких частот
2. Регулятор высоких частот
3. Световой индикатор
 - Режим аудиовход (3,5 мм):
LED-индикатор постоянно горит красным цветом
 - Поиск Bluetooth-подключения:
LED-индикатор мигает красно-синим цветом
 - Устройство Bluetooth подключено:
LED-индикатор постоянно горит синим цветом
4. Регулятор громкости
5. Длительное нажатие: включение и выключение акустической системы
6. Кратковременное нажатие: воспроизведение/пауза
7. Воспроизведение предыдущего аудиофайла
8. Воспроизведение следующего аудиофайла
9. Слот для TF-карты
10. Аудиовход и USB-порт для подключения питания акустической системы
11. Кабель подключения сателлитов
12. Выход для подключения сателлитов акустической системы



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если вы принесли ее с улицы в холодное время года; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
2. Извлеките устройство из упаковки и проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите акустическую систему к сетевому адаптеру с USB-выходом (рекомендуется), либо к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода соответствующего разъема.
4. Подключите аудиокабель 3,5 мм к аудиовыходу либо установите Bluetooth-соединение.
5. Выберите необходимый режим воспроизведения с помощью кнопки переключения режимов воспроизведения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК/аудиовыхода. Подключите устройство к другому устройству.
- Убедитесь, что накопитель подключен правильно.
- Убедитесь, что Bluetooth включен на устройстве воспроизведения и соединение активно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Ouijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V3.2023

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKCLIK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы күрүліккін пайдаланбас бүрнен бүйімнің дұрыс пайдаланулын қамтамасыз ету және оның закымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шыбыныз.

Күрүліккін күрүлімдік ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертүсіз өзгерілу мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар күрүліктың закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбаусыздарынан келтірілген зарап шын жауапты болмайды.

Өндіруші таудардың жыныстықтамасын, техникалық, сипаттамаларын және сыртық көрінісін өзегеру құқыбын өзіне калдырады.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу шыны куаты: 32 Вт
- Шығу номиналды куаты: 15 Вт
- Сигнал/шу катынасы: $\geq 65 \text{ dB}$
- Өлшемі:

 - Сабвуфер: 230 x 90 x 90 мм
 - Спутникер: 73 x 83 x 115 мм x 2

- Кернеу және күт тоғы: 5 В == 1 А
- Салмағы: 1 кг

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бул күрүлік компьютерден дыбыс шығаруға арналған.

ҚОСЫЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

- Маңызды! Егер діз оны сұзы мезілде көшеден әкелген болсаныз, динамик жүйесін бірден қоспаңыз; бул жағдайда бөлікті бөлме температурасында шамамен шұсағ болып көсіп алғында үстүн көрек.
- Күрүліккін қантамадан шығарып, әрлеуді тексерініз. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін көрінетін корпус закымдалғанына көз жеткізіңіз. Егер өнім закымдалған болса немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
- Динамик жүйесін USB шығыны бар желі адаптеріне (ұсынылады) немесе компьютердің немесе ноутбуктің USB-портына сәйкес қосқыштың сымын пайдаланып қосыңыз.
- 3,5 мм аудио кабелін дыбыс шығысына қосыңыз немесе Bluetooth қосылымын орнатыңыз.
- Ойнату режимін ауытсызу түмешігін пайдаланып қажетті ойнату режимін таңдаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температураның асерінен қорғаңыз.
2. Сүртүшін бөзініңде, спиртерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар беттің зақымдауды мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғак матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етуге жол бермеңіз.
4. Бұйымды аашпаңыз және өз беттіңізде жөндемеңіз.

ЫҚТЫМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылыштың жұмысы істемейді.

Шешім:

- Құрылыштың дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB порты/аудио шыбының жұмысы істеп тұрғанын тексеріңіз. Құрылыштыңда басқа құрылғыға қосының.
- Дискинің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Ойнату құрылышында Bluetooth қосулы екенінән және қосылым белсенді екенінән көз жеткізіңіз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылыштың ата температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алғы қашақтықтарға тасымалдауда процесінде құрылыштың зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қалтаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым болшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУША ШАРТТАРЫ

Қоршаган ортада қорғау мақсатында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралайын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспаптың және қуат элементтерін одан әрі қадеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДАШ ШЕКЕТША ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арнаптың мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес тұрғын үй, коммерциялық және ондірістік аймактардағы жұмыстарға арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУША ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: oklick.ru/support/help сайтындағы тиісті белгімеге жүгіне аласыз.

ОНДІРУШI

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжай: Күндижано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары.
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті үйім:

«Мерлин» ЖШҚ

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қалтамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Қызмет мерзімі: 1 жыл