


ZONE 51



KITTY

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИГРОВОЕ КРЕСЛО

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добро пожаловать в ZONE 51!

ZONE 51 это результат работы профессионалов со всего мира, которые создавали игровые кресла и периферию в течение 11 лет и досконально изучили все нюансы игровых продуктов и потребности аудитории.

Когда мы делаем продукцию ZONE 51, мы анализируем и тестируем все предложения на рынке на максимальный износ и в условиях, приближенных к использованию 24/7 – дома и в компьютерных клубах по всему миру.

Мы изучаем все элементы до и после тестирования и впоследствии находим тех поставщиков, которые готовы отвечать за качество и долговечность установленных в нашу продукцию компонентов.

Одновременно с непрекращающимися процессами R&D, команды инженеров и дизайнеров работают над совмещением надежных и долговечных компонентов с идеальным комфортом и стильным внешним видом.

Наша цель и миссия – обеспечить каждого по-настоящему качественным и надежным продуктом, который можно использовать каждый день на протяжении многих лет.

Именно поэтому, даже после всех испытаний и тестов, вся продукция ZONE 51 проходит многоуровневый контроль качества как на производстве, так и перед упаковкой и отправкой в продажу.







Желаем приятного использования,
Команда ZONE 51

DESIGNED AND ENGINEERED FOR CYBERARENAS


СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	2
Инструкция по сборке	2
Регулировка основных элементов	4
Безопасность и уход	5
Гарантийные обязательства	6
Юридическая информация	7
Дата изготовления	8


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

A x1 	D x1 	H x5 	I x1 	J x1 
E x1 	K x4  M8 x 25 mm	L x12  M8 x 20 mm	M x2  M5 x 8 mm	
B x1 	F x1 	N x1 	O x1 (L & R) 	Q x1 
C x1 	G x1 (L & R) 	R x1 	S x1 	


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




3





4



5




6




РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


ВНИМАНИЕ: Не используйте ручку регулировки и фиксации угла наклона спинки до полной сборки кресла. Это может привести к вылету натяжной пружины.




Регулировка
угла наклона
спинки



Регулировка
усилия
качания



Регулировка
высоты
и фиксатора
качания



Регулировка
подлокотников

Регулировка угла наклона спинки

Потяните за ручку регулировки и фиксации угла наклона спинки до упора, после чего медленно надавите на спинку кресла, пока не достигните нужного угла наклона. Для фиксации выбранного угла медленно верните ручку регулировки и фиксации угла наклона в исходное положение. Убедитесь, что после настройки ручка надежно зафиксирована.

Регулировка усилия качания

Начните крутить ручку под креслом по часовой стрелке, чтобы ослабить усилие; против часовой стрелки, чтобы увеличить усилие.

Регулировка высоты

Сидя на кресле, потяните за правый рычаг, расположенныйный на механизме качания, чтобы настроить высоту кресла.

Регулировка фиксатора качания

Сидя на кресле вытащите или вставьте вовнутрь рычаг, расположенный справа на механизме качания. Это позволит зафиксировать кресло в выбранном положении.

Регулировка подлокотников

Потяните за кнопку на подлокотнике, чтобы настроить высоту. Поверните подлокотник вправо или влево, чтобы изменить угол его положения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УХОД

Безопасность использования

- Не садитесь на край кресла. Страйтесь сидеть по центру сиденья и держать ноги на полу.
- Кресло предназначено для одного человека, занимающего сидячее или наклонное положение, поэтому избегайте ситуаций, когда на кресле находится два человека.
- Не используйте кресло в качестве лестницы или коляски, не вставайте на кресло ногами. Не вставайте ногами и коленями на спинку кресла.
- Не засовывайте пальцы в механизмы регулировки.
- Не опирайтесь всем весом на спинку кресла.
- Не используйте механизм регулировки угла наклона спинки, если не сидите на кресле.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к рычагам и ручкам регулировки.
- Прежде чем садиться, убедитесь, что все болты и части кресла надежно прикручены.

Уход за креслом

Для поддержания кресла в рабочем состоянии необходимо минимальное техническое обслуживание.

- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и располагайте кресло вдали от источников тепла, таких как радиаторы или камни, чтобы избежать выцветания, усыхания обивки и повреждения пластиковых элементов.
- Скрип подвижных частей кресла не является дефектом или основанием для замены. Для устранения посторонних скрипов необходимо проверить затяжку винтов и, при необходимости, смазать подвижные части (механизм качания, механизм регулировки угла наклона спинки).
- Проверку затяжки винтов в местах крепления механизмов и частей кресла необходимо проводить не реже чем раз в 3-4 месяца.
- Во избежание повреждения кресла не применяйте мыло, сильные моющие средства или средства с абразивными элементами.
- Непрерывное воздействие трения кожи и физиологических жидкостей может ухудшить качество материалов с течением времени. Рекомендуем очищать кресло раз в месяц с помощью мягкой тряпки или микрофибры, слегка смоченной теплой водой, для предотвращения накопления пота и грязи.
- Немедленно удаляйте пролитую жидкость во избежание образования пятен и обеспечивайте полное высыхание кресла перед его дальнейшим использованием.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На кресло ZONE 51 действует 3-х летняя ограниченная гарантия. Более подробно о гарантии на продукцию ZONE 51 и актуальные условия можно найти на сайте <https://z51.ru/warranty/>

Срок службы Продукта составляет 3 (три) года с даты первоначального приобретения конечным покупателем. По вопросам гарантии просьба обращаться по месту приобретения кресла.

Пожалуйста, свяжитесь с продавцом кресла, если вы обнаружили бракованные детали.

Другие гарантийные вопросы можно уточнить по телефону +7 (495) 269-09-11 или электронной почте service@z51.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2022 г. © Все права защищены. Товарный знак ZONE 51® и логотип ZONE 51 с изображением стилизованной трехконечной звезды являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками в России и других странах.

Данный товарный знак и логотип запрещено использовать без явного разрешения со стороны правообладателя. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Данное руководство не является и не может быть каким-либо договором между продавцом и покупателем, если иное явно не обозначено продавцом приобретаемого продукта. Дизайн продукта и его спецификация могут отличаться от фактического изделия и/или быть изменены Производителем без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за подобные отличия и/или за любые опечатки, которые могут встретиться в руководстве пользователя, инструкции по сборке и/или эксплуатации. Вся содержащаяся в данном руководстве информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Ограничение ответственности

Ни в каких случаях Производитель не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования данного Продукта. Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость данного Продукта.

Изготовитель: Аньки Лингжи Хоум Сапплайс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя: Буилдинг 6, Но 6, (Аньки Чина Вайт Сити), Но. 29, Чихонгчайроад, Область Дипу, Уезд Аньки, Провинция Чжэцзян, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Срок гарантии: 36 месяцев.

Срок службы: 36 месяцев.

Сделано в Китае.



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и месяц изготовления указаны в серийном номере продукта. Ниже описаны способы уточнения этой даты. По серийному номеру продукта (серийный номер указан на продукте и упаковке).

Формат серийного номера:
XXXXXX0Х0**М**Y00000XX

Где М (десятый символ слева) равен месяцу производства, а Y (одиннадцатый символ слева) равен году производства. Месяц производства указывается одной из букв латинского алфавита.

Соответствие буквенных обозначений месяца производства:

A	B	C	D	E	F
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
G	H	I	J	K	L
Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Год производства указывается одной цифрой, которая соответствует последней цифре года производства (цифра 2 равна 2022 году производства).

Пример расшифровки по серийному номеру:
ZCHBUN0G1**E**216322PI

Где буква Е это месяц (Май), а цифра 2 – последняя цифра года производства (2022 год).

ZONE 51



www.Z51.ru

©2022 ZONE 51. All rights reserved.