


ARDOR
GAMING



600 PRO
WINDSTORM
CPU COOLER

Устройство для охлаждения процессора ARDOR GAMING Windstorm 600 PRO

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Технические характеристики









- Модель: 600 PRO.
- Торговая марка: ARDOR GAMING.
- Габариты устройства: 120 × 135 × 155 мм.
- Габариты вентилятора: 120 × 120 × 25 мм.
- Тип устройства: башенный.
- Тип подшипника: гидродинамический.
- Тип подсветки: ARGB.
- Тип разъема питания подсветки: 4-Pin.
- Уровень шума: 25,6 дБА.
- Макс. воздушный поток: 65 CFM.
- Скорость вращения: 900–1600 об/мин.
- Номинальное напряжение: 12 В.
- Стартовое напряжение: 5 В.
- Количество тепловых трубок: 6.
- Количество ребер радиатора: 48 × 2.

Комплектация

- Устройство — 1 шт.
- Термопаста — 1 шт.
- Бэплейт — 1 шт.
- Кронштейны — 2 шт.
- Крепежные винты (для процессора AMD) — 4 шт.
- Крепежные винты (для процессора Intel) — 4 шт.
- Втулки (для процессора AMD) — 4 шт.
- Втулки (для процессора Intel) — 4 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Установка


Комплектующие

1  устройство для охлаждения процессора	2  бэплейт	3  кронштейны		
4  втулки (Intel)	5  крепежные винты (Intel)	6  втулки (AMD)	7  крепежные винты (AMD)	8  термопаста


Установка для процессоров Intel

1


Снимите вентилятор перед установкой радиатора.




2






3



4







Установка для процессоров AMD

1


Удалите вентилятор
перед установкой радиатора.




2




3




4



5




6




7

Установите вентилятор.



8



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Хуацзи Тэк Корп.

Каб. 01, эт. 3, зд. Электроник Бизнес, промпарк Мэйдун Электроник Бизнес, шоссе Те Шань хэ, Хуашань, р-н Хуадуг, Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг.) /

Тауар жасалган күні (аа.жжжж): _____



v.1

