



## **Микроволновая печь**


Руководство пользователя

## **Микротолқынды пеш**

Пайдаланушы нұсқаулығы

**Mikroto'lqinli pech**

Foydalanuvchi qo'llanmasi



MOF 23300 B

**RU - KZ - UZ**



01M-9211013200-5123-01

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

**РУССКИЙ** **3-23**

**KAZAKH** **24-42**

**UZBEKISTAN** **43-62**

# Ознакомьтесь с этим руководством перед началом эксплуатации!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор этого изделия компании Beko. Мы надеемся, что продукция, изготовленная на современном оборудовании и имеющая высокий уровень качества, будет служить вам наилучшим образом. Для этого, перед началом эксплуатации, внимательно прочтите данное руководство и все прочие сопроводительные документы, и используйте их в дальнейшем в справочных целях. При передаче устройства другому лицу необходимо также передать это руководство. Соблюдайте указания, которые даны в этом руководстве пользователя, и обращайте особое внимание на справочные пометки и предупреждения.

Имейте в виду, что данное руководство пользователя может также относиться к другим моделям. Различия между моделями четко описаны в руководстве.

## Условные обозначения

В разных разделах данного руководства пользователя используются следующие символы:

	Важная информация и полезные советы по эксплуатации.
	Предупреждения об опасности травмирования или повреждения имущества.
	Предупреждение о горячей поверхности.
	Предупреждение об опасности поражения электрическим током.



ПЕРЕРАБОТАННАЯ И  
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ  
БУМАГА

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

**Важные инструкции по технике безопасности  
Внимательно прочитайте и сохраните инструкции для дальнейшего использования.**

## **1.1 Предупреждение о соблюдении техники безопасности**

Этот раздел содержит инструкции по технике безопасности, которые помогут защититься от риска пожара, поражения электрическим током, вредного воздействия в результате утечки микроволновой энергии, травм или повреждения имущества. В случае неисполнения данных инструкций гарантия аннулируется.

- Микроволновая печь Beko соответствует действующим стандартам безопасности. Поэтому, во избежание опасности, в случае повреждения прибора или кабеля пи-

тания необходим их ремонт/замена дилером, сервисным центром, специалистом или аналогичной авторизованной сервисной службой. Некачественный или неквалифицированный ремонт может повлечь риски и представлять опасность для потребителя.

- Прибор предназначен для использования в домашних условиях и для схожих целей, например:
  - поварским персоналом в магазинах, офисах и других рабочих средах;
  - Фермы
  - Постояльцами в гостиницах и других жилых средах;
  - В заведениях типа «ночлег и завтрак».
- Эта микроволновая печь предназначена для использования отдельно и

# 1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

- не является встраиваемой.
- Она не пригодна для промышленного или лабораторного использования.
  - Не пытайтесь запустить печь, когда ее дверца открыта, иначе вы можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой энергии. Запрещается отключать или взламывать предохранительные замки.
  - Микроволновая печь предназначена для подогрева продуктов питания и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также подогрев грелок, тапочек, губок, влажных тканей и аналогичных предметов может привести к риску получения травм, возгоранию или пожару.
  - Не помещайте никакие предметы между лицевой стороной и дверцей печи. Не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на закрывающих поверхностях.
  - Любые работы по обслуживанию, связанные со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться уполномоченными лицами/сервисным центром. Любое другое вмешательство опасно.
  - Ваш продукт предназначен для приготовления, разогрева и размораживания продуктов в домашних условиях. Его нельзя использовать в коммерческих целях.
  - Ваша печь не предназначена для сушки живых существ.
  - Не используйте прибор для сушки одежды или кухонных полотенец.
  - Не используйте этот

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

- прибор на открытом воздухе, в ванных комнатах, во влажной среде или в местах, где он может намокнуть.
- Никакая ответственность или гарантийные претензии не принимаются за ущерб, возникший в результате неправильного использования или неправильного обращения с прибором.
  - Не пытайтесь проводить ремонт прибора самостоятельно. Претензии по гарантии не принимаются в случае повреждений, вызванных ненадлежащим обращением.
  - Используйте только оригинальные детали или детали, рекомендованные производителем.
  - Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
  - Всегда используйте прибор на устойчивой, ровной, чистой, сухой и нескользкой поверхности.
  - Запрещается использовать прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
  - Перед первым использованием прибора очистите все детали. Смотрите подробности, приведенные в разделе «Очистка и обслуживание».
  - Используйте прибор строго по назначению, как описано в данном руководстве.
  - Во время работы прибор сильно нагревается. Следите за тем, чтобы не прикасаться к горячим частям внутри печи.
  - Не допускайте работы печи, когда она пустая.
  - Посуда может нагреться из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи к посуде. Вам могут пона-

# 1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

- добиться перчатки для печи, чтобы держать посуду.
- Необходимо проверять, подходит ли посуда для ее помещения в микроволновую печь.
  - Не ставьте печь на плиты или другие приборы, вырабатывающие тепло. В противном случае она может быть повреждена, и гарантия станет недействительной.
  - При открытии крышек или фольги после приготовления пищи может выходить пар.
  - Во время использования прибор и его доступные поверхности могут быть очень горячими.
  - Дверца и внешнее стекло могут быть очень горячими во время использования прибора.
  - Убедитесь, что ваш сетевой блок питания соответствует требова-ниям, приведенным на табличке прибора.
  - Единственный способ отключить прибор от электросети - вынуть вилку из розетки.
  - Используйте прибор только с заземленной розеткой.
  - Никогда не используйте оборудование, если поврежден кабель питания или сам прибор.
  - Не используйте прибор с удлинителем.
  - Никогда не прикасайтесь к устройству или его вилке влажными или мокрыми руками.
  - Размещайте прибор таким образом, чтобы всегда обеспечивался доступ к вилке.
  - Не допускайте повреждения кабеля питания: не сжимайте, не сгибайте и не допускайте его трения об острые предметы. Держите ка-

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

- бель питания вдали от горячих поверхностей и открытого пламени.
- Убедитесь, что нет опасности, что шнур питания может быть случайно выдернут или кто-то может споткнуться о него во время использования прибора.
  - Отключайте прибор от сети перед каждой чисткой и в нерабочее время.
  - Не тяните за шнур питания устройства, чтобы отключить его от источника питания, и никогда не наматывайте шнур питания вокруг устройства.
  - Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости. Не держите его под струей воды.
  - В случае подогревания продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следить за печью в связи с возможностью воспламенения.
  - Перед помещением пакетов в печь снимите проволочные завязки и/или металлические ручки с бумажных или пластиковых пакетов.
  - Если наблюдается дым, выключите или отключите прибор от сети, если это безопасно, и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.
  - Не используйте микроволновую печь для хранения. Не оставляйте бумажные предметы, продукты для приготовления пищи или продукты внутри печи, когда она не используется.
  - Содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием должно быть перемешано, либо необходимо встряхнуть эти бутылочки или баночки, а также перед употреблением следует проверить

# 1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

- температуру во избежание ожогов.
- Данное изделие относится к оборудованию ПНМ Группы 2 Класса В. Группы 2, включает все оборудование ПНМ (ISM, Industrial, Scientific and Medical / промышленное, научное и медицинское), в котором радиочастотная энергия генерируется и / или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также электроэррозионное оборудование.
  - Оборудование класса В подходит для использования в домашних условиях и в учреждениях, напрямую подключенных к низковольтной электросети.
  - Не используйте растительное масло в печи. Горячее масло может повредить компоненты и материалы печи и даже вызвать ожоги кожи.
  - Прокалывайте продукты с толстой коркой, например картофель, кабачки, яблоки и каштаны.
  - Прибор нужно ставить тыльной стороной к стене.
  - Перед перемещением прибора зафиксируйте тарелку, чтобы не повредить ее.
  - Яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую, не следует подогревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться (даже после завершения подогрева).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если дверцы или дверные уплотнения повреждены, эксплуатация печи не допускается, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Осуществление обслуживания или иных ремонт-

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

ных операций, предлагающих снятие крышки, предназначеннной для защиты от воздействия микроволновой энергии, лицом, не являющимся компетентным специалистом, представляет опасность.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости и другие продукты не должны подогреваться в плотно закрытых контейнерах, так как последние могут взорваться.

- Чистка данной печи должна осуществляться регулярно, при этом необходимо удалять любые остатки продуктов.
- Над верхней поверхностью печи должно быть не менее 20 см свободного пространства.
- Не следует переваривать пищу, так как это может стать причиной пожара.

- Не используйте химические вещества и чистящие средства с паром для очистки прибора.
- Рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность при использовании рядом с детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или люди, не обладающие знаниями и опытом, если они находятся под присмотром в отношении безопасного использования продукта или если они проинструктированы соответствующим образом или осознают риски использования продукта. Дети

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

не должны играть с данным прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром.

- **Опасность удушья!** Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Из-за чрезмерного нагрева, возникающего в режиме гриля и комбинированном режиме, детям разрешается использовать эти режимы только под присмотром взрослых.
- Храните изделие и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Не готовьте еду прямо на стеклянной тарелке. Поместите продукты в соответствующие кухонные принадлежности, прежде чем помещать

их в печь.

- Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления в микроволновой печи запрещено. В противном случае может возникнуть искрение.
- Этот продукт не предназначен для встраивания. Не кладите изделие в шкаф или коробку, пока оно используется.
- Если духовку не содержать в чистоте, это может привести к порче поверхности, что может отрицательно сказаться на сроке службы прибора и, возможно, привести к возникновению опасной ситуации.
- Запрещается чистить прибор пароочистителем.
- Нагрев напитков в микроволновой печи может привести к задержке закипания, поэтому не-

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

обходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.

- **ВНИМАНИЕ:** Когда прибор работает в комбинированном режиме, из-за создаваемой температуры дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых.
- **Очистка:** Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Очищайте корпус только губкой/салфеткой, смоченной в теплой мыльной воде. Не используйте жесткие, абразивные чистящие средства. Подробные инструкции по очистке см. в разделах **Чистка и уход и Хранение**.

**1.2 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора:**

Данное устройство соответствует Директиве ЕС WEEE по ограничению использования вредных веществ (2012/19/EU). Данный прибор имеет классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).



Такой знак означает, что после завершения эксплуатации прибор запрещается выбрасывать вместе с прочими бытовыми отходами. Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема утилизируемых электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы приема утиля, обратитесь в местные уполномоченные органы или к розничным продавцам, у которых был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в восстановлении и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация отработавшего устройства позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

**1.3 Соответствие требованиям Директивы RoHS**

Приобретенный Вами прибор соответствует требованиям Директивы RoHS EC (2011/65/EU). В нем не со-

# **1 Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды**

держится вредных и запрещенных материалов, указанных в данной Директиве.


## **1.4 Информация об упаковке**



Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими национальными нормами по защите окружающей среды. Запрещается выбрасывать упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в точки сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.

## 2 Ваша микроволновая печь

### 2.1 Обзор



#### Органы управления и детали

1. Регулятор уровня мощности
2. Регулятор времени обработки
3. Подставка на роликах
4. Вал
5. Стеклянный поднос
6. Окно духовки

#### 2.2 Технические характеристики

Напряжение сети	230-240Вт~, 50 Гц
Номинальная мощность	1400Вт

Выходная мощность	900Вт
Рабочая частота	2450МГц
Уровень мощности микроволн	6
Внешние габариты (В*Ш*Г) мм	281*483*384 мм
Стеклянный по-днос	270 мм
Объем печи	23 л
Вес нетто	13 кг

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и конструкции изделия.

Значения, указанные на маркировке электроприбора или в сопроводительных документах к нему, получены в лабораторных условиях согласно требованиям соответствующих стандартов. Фактические данные могут отличаться в зависимости от режима эксплуатации электроприбора и условий окружающей среды.

## 2 Ваша микроволновая печь

### 2.3 Установка вращающегося стеклянного подноса

- Запрещается устанавливать стеклянный поднос вверх дном. Стеклянный поднос не должен ни во что упираться.
- Во время готовки должны быть за действованы как вращающийся стеклянный поднос, так и его опора.
- При приготовлении пища и емкости с пищей должны помещаться на стеклянный поднос.
- При растрескивании или поломке стеклянного подноса или его опоры

необходимо обратиться в сервисный центр.

Втулка (нижняя сторона)

Стеклянный поднос

Вал вращающегося стеклянного подноса

Опора вращающегося стеклянного подноса



## 3 Установка и подключение

### 3.1 Установка

- 1.Убедитесь, что все упаковочные материалы с внутренней стороны дверцы удалены.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
Проверьте печь на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, поврежденные уплотнители дверцы и уплотняющая поверхность, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, а также вмятины внутри камеры или на дверце. При наличии повреждений не включайте печь и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.



- 2.Эта микроволновая печь должна быть размещена на плоской, устойчивой поверхности, которая может выдержать ее вес и самые тяжелые

продукты, которые могут быть размещены в ней.

- 3.Не устанавливайте печь в местах, где выделяется тепло, влага или высокая влажность, или рядом с горючими материалами.
- 4.Для правильной работы печь должна иметь достаточный приток воздуха. Оставьте 20 см свободного пространства над печью, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон. Не закрывайте и не блокируйте отверстия на приборе. Не снимайте ножки.
- 5.Не включайте печь, если стеклянный поддон, роликовая опора и вал не находятся в надлежащем положении.
- 6.Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или по какой-либо горячей или острой поверхности.
- 7.Розетка должна быть легко доступна, чтобы ее можно было легко отключить в экстренной ситуации.

### 3 Установка и подключение

8. Не эксплуатируйте изделие вне помещения.

#### 3.2 Радиопомехи

Работа микроволновой печи может создавать помехи для вашего радиоприемника, телевизора или аналогичного оборудования.

При наличии помех их можно уменьшить или устраниТЬ, приняв следующие меры:

1. Очистите дверцу и уплотняющую поверхность печи.

2. Переориентируйте приемную антенну радиоприемника или телевизора.

3. Переместите микроволновую печь относительно приемника.

4. Отодвните микроволновую печь от приемника.

5. Включите микроволновую печь в другую розетку так, чтобы микроволновая печь и приемник находились в разных параллельных цепях.

#### 3.3 Принципы приготовления пищи в микроволновой печи

1. Тщательно подготовьте пищевые продукты. Уберите остатки с блюда.

2. Тщательно соблюдайте время приготовления. Для готовки следует устанавливать кратчайшее указанное для данного продукта время, при необходимости установите дополнительное время готовки. При чрезмерно длительной готовке пищи может появиться дым, либо она может сгореть.

3. При готовке пищу следует накрывать. Если пища накрыта, это предохраняет печь от разбрызгивания и обеспечивает равномерную готовку.

4. При приготовлении в микроволновой печи таких блюд, как птица или гамбургеры, их следует переворачивать, что ускорит готовку такой пищи. Продукты большего размера, такие как жаркое, необходимо переворачивать, по меньшей мере, один раз.

5. Такие продукты, как фрикадельки, следует переворачивать один раз по истечении половины времени готовки, а также менять их местами друг с другом, перемещая от центра блюда к его краям.

#### 3.4 Инструкции по заземлению

Данный электроприбор необходимо заземлить. Печь укомплектована кабелем заземления с заземленной вилкой. Электроприбор включается в розетку, установленную и заземленную в соответствии с действующими нормами. Система заземления служит для отведения тока в случае короткого замыкания и снижает риск получения электротравмы. Печь рекомендуется включать в отдельную линию питания. Высокое напряжение представляет опасность и может стать причиной пожара или других несчастных случаев, а также повреждения печи.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**  
Неправильное подключение заземляющего штепселя может стать причиной электротравмы.

### 3 Установка и подключение



Если у вас возникли вопросы относительно инструкций по заземлению и подключению питания, обратитесь к квалифицированному специалисту-электротехнику или к сервисному персоналу.



Производитель и/или торговый посредник не несут ответственности за травмы или ущерб, причиненный печи, если они получены вследствие нарушения порядка подключения печи.

Провода в этой кабельной магистрали окрашены в соответствии со следующим кодом:

**Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ**  
**Голубой= НЕЙТРАЛЬ**  
**Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ**

#### 3.5 Инструкция по посуде

1. Микроволны не могут проникнуть через металл. Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи. Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления в микроволновой печи запрещено. Это требование не применяется, если изготовитель указывает размер и форму металлических контейнеров, подходящих для приготовления пищи в микроволновой печи.

2. Микроволны не могут проникнуть через металл, поэтому нельзя использовать металлическую посуду или посуду с металлической окантовкой.

3. Не используйте изделия из переработанной бумаги при приготовлении

пищи в микроволновой печи, так как они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые могут вызвать искрение и/или возгорание.


4. Рекомендуются круглые/овальные блюда, а не квадратные/продолговатые, так как еда в углах имеет тенденцию перегреваться.

Приведенный ниже список представляет собой общее руководство, которое поможет вам выбрать правильную посуду.

Посуда	Микроволновая печь
Термостойкое стекло	Да
Нетермостойкое стекло	Нет
Термостойкая керамика	Да
Пластиковая посуда, безопасная для использования в микроволновой печи	Да
Кухонная бумага	Да
Металлический противень	Нет
Металлическая стойка	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

# 4 Эксплуатация

## 4.1 Панель управления



Панель управления состоит из двух функциональных управляемых элементов. Один — ручка таймера, а другой — ручка мощности.

### Ручка мощности

Ручка мощности используется, чтобы выбрать уровень мощности приготовления. Это первый шаг для начала процесса приготовления.

### Кнопка таймера

Выбирайте визуальные настройки времени простым поворотом большого пальца, чтобы установить желаемое время приготовления до 30 минут за процесс приготовления.

### Приготовление в микроволновой печи

Для безупречного приготовления пищи в микроволновой печи существует шесть уровней мощности, из которых можно выбрать тот, который лучше всего подходит для выполнения поставленной задачи.

Уровень мощности увеличивается при повороте ручки по часовой стрелке. Уровни мощности можно классифицировать следующим образом:

	Выходная мощность	Описание
1	100%	Высокий уровень
2	88%	Средне-высокий
3	73%	Средний
4	52%	Средне-низкий
5	42%	Размораживание
6	20%	Низкий уровень

## 4.2 Эксплуатация

Чтобы начать процесс приготовления, 1.поместите продукты в печь и закройте дверцу.

2.Поверните ручку мощности (1), чтобы выбрать уровень мощности.

3.Используйте ручку таймера (2), чтобы установить время приготовления

## 4 Эксплуатация



Как только таймер включается, печь начинает работать. При выборе времени менее 2 минут поверните таймер за 2 минуты, а затем вернитесь к правильному времени.



**ВНИМАНИЕ:** Всегда возвращайте таймер обратно в нулевое положение, если продукты вынимаются из печи до завершения установленного времени приготовления или когда печь не используется. Чтобы выключить печь во время приготовления, нажмите на кнопку открывания дверцы или откройте дверцу за ручку.

## 5 Чистка и уход

### 5.1 Чистка и уход



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте для очистки электроприбора бензин, растворители или абразивные чистящие средства, металлические и жесткие щетки.



**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не погружайте прибор или его шнур питания в воду или другую жидкость.

- Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети.
- Подождите, пока прибор полностью остынет.
- Внутренние поверхности печи нужно содержать в чистоте. Брызги пищи или потеки жидкостей нужно вытираять влажной тканью. Если печь сильно загрязнена, для ее чистки можно использовать мягкое моющее средство. Не используйте аэрозоли и другие агрессивные моющие средства, так как от них могут остаться пятна, следы, а также

возможно помутнение поверхности дверцы.

- Внешние поверхности печи следует очищать влажной тканью. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить повреждение рабочих компонентов печи.
- Пароочиститель использовать нельзя.
- Дверцу и стекло с обеих сторон, а также дверные прокладки и детали рядом с ними нужно регулярно протирать влажной тканью, чтобы удалить пятна и брызги от пролитой пищи. Не используйте абразивные моющие средства.
- Не допускайте попадания влаги на панель управления. Очистку рекомендуется выполнять мягкой влажной тканью. При очистке панели управления дверцу печи нужно оставлять открытой, чтобы она случайно не включилась.
- Если внутри печи или у ее дверцы присутствует конденсат от пара, вытрите его мягкой тканью.

## 5 Чистка и уход

- Конденсат образуется, если печь эксплуатируется в условиях высокой влажности. Это нормально.
9. В некоторых случаях для очистки нужно будет снять стеклянный поднос. Поднос следует мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.
10. Роликовое кольцо и дно печи следует очищать, чтобы избежать чрезмерного шума. Достаточно протереть нижнюю поверхность печи, используя мягкое моющее средство. Роликовое кольцо можно мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца для его очистки необходимо запомнить его положение для правильной его установки в последующем.
11. Чтобы удалить неприятный запах из печи, налейте стакан воды и выдавите дольку лимона в глубокую емкость, пригодную для использования в микроволновой печи; включите печь на 5 минут, поставив ее на микроволновый режим. Тщательно промокните поверхности печи и вытрите их насухо мягкой тканью.
12. Если требуется заменить лампочку в печи, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
13. Электроприбор нельзя утилизировать как бытовые отходы; старую печь нужно отправить в специальный центр сбора отходов, организованный городскими властями.
14. Если микроволновая печь используется с функцией гриля, возможно появление небольшого количества дыма и специфического запаха, которые исчезают спустя некоторое время эксплуатации. Это нормальное явление, поскольку печь изготовлена из стальной пласти-

ны, покрытой смазочным маслом, и новая печь будет выделять дым и запах, образующиеся при сжигании смазочного масла. Это явление исчезнет после определенного периода использования.

### 5.2 Хранение

- Если вы не планируете использовать электроприбор в течение длительного времени, то его следует хранить надлежащим образом.
- Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети, остыл, а его поверхности полностью сухие.
- Хранить прибор следует в сухом прохладном месте.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

### 5.3 Обращение и транспортировка

- Во время обработки и транспортировки переносите прибор в оригинальной упаковке.
- Упаковка устройства защищает его от физических повреждений.
- Не кладите тяжелые грузы на прибор или упаковку. Возможно повреждение прибора.

## 6 Устранение неполадок

Неисправность	Возможное решение
Устройство не работает	Убедитесь, что печь надежно подключена к сети. В противном случае выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и надежно вставьте ее.
	Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи или не сработал ли главный прерыватель цепи. Если вам кажется, что они работают нормально, проверьте розетку с помощью другого устройства.
	Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно и установлен таймер.
	Убедитесь, что дверь надежно закрыта с помощью системы блокировки двери. В противном случае микроволновая энергия не будет поступать в печь.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло исправить ситуацию, обратитесь к квалифицированному специалисту. Не пытайтесь отрегулировать или отремонтировать печь самостоятельно.

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only



## ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: Россия, 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой,  
Ленинградский пр-кт, д. 15, стр. 10, этаж 4.

Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)  
Режим работы: пн-пт с 07-00 до 21-00, сб-вс с 08-00 до 21-00 (Московское время)

### Гарантийный талон серия RUS №

Модель ..... Серийный номер .....

Дата продажи .....

Дата установки .....

Компания .....

Компания .....

Подпись продавца .....

Подпись мастера .....

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель ..... Телефон .....  
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя;

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен .....

Подпись Покупателя



Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности  
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из  
гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.



серия RUS №

Дата продажи .....

ПЕЧАТЬ  
МАГАЗИНА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



серия RUS №

Дата продажи .....

ПЕЧАТЬ  
МАГАЗИНА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



серия RUS №

Дата продажи .....

ПЕЧАТЬ  
МАГАЗИНА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Производитель: "Arçelik A.S."  
Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на Территории РФ/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕКО»  
Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н,  
дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49

Дата изготовления включена в серийный номер, указанный на этикетке, расположенной на продукте, следующим образом:  
Первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска, а вторые две – месяц.  
Например, «10-05-100001» означает, что продукт был произведен в мае 2010 года.

# **Алдымен осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз!**

Құрметті тұтынушы,

Осы Веко құрылғысын жөн көргеніңізге раҳмет. Жоғары сапалы және заманауи технология арқылы өндірілген құрылғыныңдан ең жақсы нәтижелер аласыз деп үміттенеміз. Осы себепті, құрылғыны пайдалану алдында осы толық пайдаланушы нұсқаулығын және барлық басқа ілеспе құжаттарды мұқият оқып шығыңыз және болашақта пайдаланатын анықтама ретінде сақтаңыз. Құрылғыны басқа біреуге берсөніз, пайдаланушы нұсқаулығын да беріңіз. Нұсқауларды орындаңыз, пайдаланушы нұсқаулығындағы бүкіл ақпарат пен ескертулерге көніл бөліңіз.

Сондай-ақ бұл пайдаланушы нұсқаулығы басқа үлгілерге қатысты болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Үлгілер арасындағы айырмашылықтар нұсқаулықта ашық түрде сипатталған.

## **Таңбалардың мағыналары**

Осы пайдаланушы нұсқаулығының әртүрлі бөлімдерінде келесі таңбалар пайдаланылады:

	Маңызды ақпарат және пайдалану туралы пайдалы кеңестер.
	Әмір мен мүлік қауіпсіздігіне қатысты қауіпті жағдайлар туралы ескертулер.
	Ыстық беттерге арналған ескерту.
	<b>ЕСКЕРТУ:</b> Ток соғуы туралы ескерту.



ҚАЙТА ӨНДЕЛГЕН ЖӘНЕ  
ҚАЙТА ӨНДЕЛМЕЛІ ҚАҒАЗ

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

## Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары Мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

Бұл бөлім өрт, электр тогының соғу, микротолқын энергиясы кемуі өсері, жеке жарақат немесе мұліктің зақымдалу қаупінен қорғайтын қауіпсіздіктұралы нұсқауларды қамтиды. Бұл нұсқауларды орында-мау кепілдік күшін жояды.

### 1.1 Жалпы қауіпсіздік

- Веко микротолқынды пештері қолданбалы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес, сол себепті құрылғы немесе қуат кабелі зақымдалған жағдайда қауіпті болдырмау үшін дилермен, қызмет көрсету орталығымен немесе маманмен және өкілетті қызмет көрсету орталығымен жөнделуі

немесе ауыстырылуы керек. Ақаулы немесе біліксіз жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және пайдаланушыға қауіп төндіруі мүмкін.

- Бұл құрылғы келесідей тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:
  - Дүкендегі қызметкерлердің аспісіру аймақтарында, кеңселерде және басқа да жұмыс істейтін жерлерде;
  - Фермадағы үйлерде
  - Конакулердегі, мотельдердегі клиенттер тұратын және басқа тұрғылықты жерлерде;
  - Төсек пен таңғы ас беретін орындарда.
- Микротолқынды пеш бөлек жерде пайдаланулығы керек.
- Өндірістік немесе зертханалық қолданысқа арналмаған.

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- Есігі ашық кезде пешті іске қосуға әрекет жасамаңыз, болмаса микротолқын энергиясына зиян келуі мүмкін. Қауіпсіздік құлыштары өшірілмеуі немесе өзгертуілмеуі керек.
- Микротолқынды пештағамды және сусындарды қыздыруға арналған. Тағамды немесе киімді кептіру және жылыту жастықшаларын, тәпішкелерді, губкаларды, дымқыл шүберекті және сол сияқты нәрселерді қыздыру жарақаттануға, тұтануға немесе өртенуге әкеп соқтыруы мүмкін.
- Пештің алдыңғы жағы мен есігі арасына нысан қоймаңыз. Лай немесе тазалау агенті қалдықтарының корпус беттеріне жиналуына мүмкіндік берменіз.
- Микротолқын энергиясы әсеріне қарсы қорғаныс беретін қақпақты шешу әрекетін қамтитын қызметтік жұмыстар өкілетті тұлғалармен/ қызметпен орындалуы қажет. Кез келген басқа ұсыныс қауіпті.
- Өнім тағамды үйде пісіруге, жылытуға және ерітуге арналған. Бұл коммерциялық мақсаттарға пайдаланылмауы қажет. Өндіруші дұрыс пайдаланбаудан болған зақымдарға жауапты болмайды.
- Пеш тірі ағзаны құрғатуға арналмаған.
- Құралды киімдерді немесе ас үй сүлгілерін кептіру үшін пайдаланбаңыз..
- Бұл құрылғыны сыртта, ваннада, ылғалды орталарда немесе ылғалдануы мүмкін орындарда

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- пайдаланбаныз.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан не- месе қолданбаудан болатын зақымдарға жауапкершілік не- месе кепілдік шағымы қарастырылмауы керек.
  - Құрылғыны бөлшектеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Дұрыс қолданбау салдарынан болған зақым үшін ешбір кепілдік шағымдары қабылданбайды.
  - Тек түпнұсқалық бөлшектерді не- месе өндіруші ұсынған бөлшектерді пайдаланыңыз.
  - Пайдалану кезінде осы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
  - Құрылғыны үнемі тұрақты, тегіс, таза, құрғақ және тайғақ емес бетте пайдаланыңыз.
  - Құрылғы сыртқы сағат таймерімен не-
  - месе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқарылмауы тиіс.
  - Құрылғыны алғаш рет пайдалану алдында барлық бөлшектерді тазалаңыз. «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде берілген мәліметтерді көріңіз.
  - Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталған мақсатқа ғана басқарыңыз.
  - Құрылғыны пайдалану кезінде өте ыстық болады. Пеш ішіндегі ыстық бөлшектерді тұртпеңіз.
  - Пешті бос күйінде басқармаңыз.
  - Жылтытылған тағамнан ыдысқа тасымалданған жылуға байланысты пісіру ыдысы ыстық болуы мүмкін. Ыдысты ұстая үшін пеш қолғаптары керек болуы мүмкін.

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- Микротолқынды пештерге үйлесімділігін тексеру үшін ыдыстар тексерілуі керек.
- Пешті плиталарға немесе басқа жылу генераторларына қоймаңыз. Болмаса, бұл зақымдалып, кепілдік жарамсыз болуы мүмкін.
- Тағамды өзірлегеннен кейін қақпақтарды немесе фольганы ашу кезінде бу шығуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде құрылғы мен қолжетімді беттері өте ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде есік пен сыртқы шыны өте ыстық болуы мүмкін.
- Желінің қуат көзі құрылғының көрсеткіштер тақтасында берілген ақпаратқа сәйкес екендігін тексеріңіз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату жолы - қуаттығының қуат розеткасынан шығару.
- Құрылғыны тек түйікталған розеткамен пайдаланыңыз.
- Қуат кабелі немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, ешқашан пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны ұзартқыш сыммен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе тығызын сулы немесе ылғалды қолдармен ешқашан тұртпеңіз.
- Құрылғыны әрқашан ашаға қол жететіндегі етіп орналастырыңыз.
- Қуат кабелін қысумен, майыстырумен немесе үшкір шеттерін үйкеумен зақым келтірменіз. Қуат кабелін ыстық беттерге және ашық жалынға жақыннатпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде қуат кабелі

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- кездейсоқ тартылуынан немесе әлдекімнің үстіне шыққанынан қауіп төнбейтінін тексерініз.
- Әр тазалау алдында және құрылғыны пайдаланбау кезінде құрылғыны ажыратыңыз.
  - Құрылғының қуат кабелін қуат көзінен ажырату үшін тартпаңыз және қуат кабелін құрылғы айналасына ешқашан орамаңыз.
  - Құрылғыны, қуат кабелін немесе қуаттығынын суға не басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Ағын су астында ұстамаңыз.
  - Пластик немесе қағаз контейнерлердегі тағам жылдыту кезінде тұтану қаупіне байланысты көзініз пеште болсын.
  - Микротолқынды пеште пайдалануға болатын қалталарды пешке салу алдында сымдарды және/немесе қағаз немесе пластик қалталардың металл тұтқаларын алыңыз.
  - Егер тұтін байқалса, құрылғыны өшіріп немесе ажыратып, жалынды өшіру мақсатында есікті жабық ұстаңыз.
  - Пештің ішінде зат сақтамаңыз. Пеш пайдаланылмаған кезде ішінде қағаз элементтерді, пісіру материалын немесе тағамды қалдырмаңыз.
  - Күйіп қалудың алдын алу үшін тамақтандыру бөтелкелері мен сәби тағамы құтыларының ішіндегі нәрсені тұтыну алдында арапастыру немесе шайқау керек.
  - Бұл құрылғы - 2-топты В класты ISM жабдығы. 2-топта радио-жиілік энергиясы арнайы құрылатын және/немесе материал өндейтін электромагниттік

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- сәулелену пішінінде пайдаланылатын барлық ISM (Өндірістік, ғылыми және медициналық) жабдығы және үшқын эрозиясы жабдығы бар.
- В класты жабдық тұрмыстық қондырығыларда және төмен кернеулі қуат көзі желісіне тікелей қосылған қондырығыларда пайдалануға арналған.
  - Пеште ешбір затты қыұрмааңыз. Ыстық май пеш құрамдастарына және материалдарына зақым келтіріп, терінің күюіне себеп болуы мүмкін.
  - Тағам картоп, цуккини, алма және каштан сияқты қалың қыртысты тағамды тығыңыз.
  - Құрылғыны артқы жағы қабырғаға қарайтындей етіп салу қажет.
  - Құрылғыны жылжыту алдында зақымдалуын болдырмау үшін айналмалы түбін бекітіңіз.
- Қа б ы р ш ағ ы н д ағ ы ж ұ м ы р т қ а л а р д ы және бүтін күйінде суға пісірілген жұмыртқаларды шағын толқынды пештерде жылпытпаңыз, себебі олар тіпті шағын толқынды пеште қыздырған соң да жарылып кетуі мүмкін.
- ЕСКЕРТУ:** Егер есік немесе есік бекітпелері зақымдалса, білікті тұлғамен ауыстырылмайынша пеш басқарылмауы қажет.
- ЕСКЕРТУ:** Шағын толқын қуатының әсерінен қорғайтын жапқышты алу арқылы қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындау білікті тұлғадан басқалар үшін қауіпті болып табылады.
- ЕСКЕРТУ:** Сұйықтықтар және басқа да тағамдар тығыздалып жабылған

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

контейнерлерде жылтылмауы керек, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

- Пеш жүйелі түрде тазаланып, тағам қалдықтары жойылуы керек.
- Пештің үстіңгі бетінен жоғары кемінде 30 см бос кеңістік болуы керек.
- Тағамдарды артық өзірлеменіз, болмаса өртке себеп болуы мүмкін.
- Абразивті химикаттарды пайдаланбаңыз немесе осы Құрылғыны тазалау үшін бұнан негізіндегі тазалағыштар пайдаланбаңыз.
- Балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалар жаңында пайдалану кезінде аса мүқият болу үсінілады.
- Бұл құрылғыны 8 немесе одан жоғары

жастағы балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе білімі және тәжірибесі жоқ адамдар тек өнімді қауіпсіз пайдалануға қатысты бақылауда болғанда немесе сәйкесінше нұсқау алғанда немесе өнімді пайдалану қауіптерін түсінгенде пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Балалар 8 жастан үлкен және үлкен адамдар тараپынан қадағаланатын болса ғана тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаі алады.

- **Бұлығу қаупі бар!** Барлық бума материалдарын балалардан алыста сақтаңыз.
- Өнімді және қуат кабелін 8 жастан кіші балалар қолы жетпейтіндей етіп

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

- сақтаңыз.
- Тамақты тікелей шыны науаға пісірмеңіз. Тұмшапешке қоймас бұрын тағамды тиісті ас үй ыдыстарына салыңыз.
  - Микротолқынды пеште пісіру кезінде тағам мен сусындарға арналған металл ыдыстарға жол берілмейді. Әйтпесе, ұшқын пайда болуы мүмкін.
  - Бұл өнім ішіне орнатуға арналмаған. Өнімді пайдалану кезінде оны шкафқа немесе қорапқа қоймаңыз.
  - Пештің беті таза ұсталған жағдайда, оның беті бұзылуы мүмкін. Бұл құрылғының қызмет мерзімін қысқартуы және қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.
  - Құрылғыны бүмен тазалағышпен тазалауға болмайды.
  - Сүсіндарды микротолқындар арқылы қыздыру кезінде, олар қайнап бұрқырауы мүмкін, сондықтан ыдысты қолмен ұстағанда абай болу керек.
  - **ЕСКЕРТУ:** Құрал арасында режимде жұмыс істегендегі, балалар пайда болатын температураға байланысты пешті үлкендердің қадағалауымен ғана пайдалануы керек.
  - **Тазалау:** Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Ішкі жағын тек спонжбен/жылы, сабынды сумен ылғалданырылған шүберек пен тазалаңыз. Қатты, абразивті жуғыштарды қолданбаңыз. **Тазалау** және **Сақтау** бөлімдерінен тазалау нұсқауларын қараңыз.

# 1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар

## 1.2 Қоқыс өнімдерді лақтыру туралы WEEE директивасының талаптарына сәйкестік:

Бұл өнім ЕО WEEE директивасының (2012/19/EU) талаптарына сәйкес келеді. Бұл өнімде қоқыс электр және электрондық жабдық (WEEE) жіктеу таңбасы бар.



Бұл өнім қайта пайдалануға болатын және қайта өңдеу үшін жарамды жоғары сапалы бөлшектермен және материалдармен жасалған.

Қызмет көрсету мерзімі біткенде қоқыс өнімді әдеттегі тұрмыстық және басқа қоқыстармен бірге лақтырманыз. Оны электр және электрондық жабдықтарды қайта өңдеу үшін жинау орталығына апарыңыз. Бұл жинау орталықтары туралы білу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

## 1.3 RoHS директивасының талаптарына сәйкестік:

Сіз сатып алған өнім ЕО RoHS директивасының (2011/65/EU) талаптарына сәйкес келеді. Оның құрамында директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ.

## 1.4 Бума ақпараты




Өнімнің орамасы біздің үлттық заңнамаға сай қайта өңдеуге болатын материалдардан жасалған. Бума материалдарын тұрмыстық немесе басқа қоқыстармен бірге қоқысқа лақтырманыз. Оларды жергілікті билік органдары белгілеген бума материа-

лын жинау орындарына апарыңыз.

## 2 Өнімнің техникалық сипаттамалары

### 2.1 Шолу



#### Басқару элементтері және бөлшектер

1. Қуат параметрі түйме
2. Ұақыт параметрі түйме
3. Ролик тірегі
4. Білік
5. Айналмалы шыны ыдыс
6. Пеш терезесі

#### 2.2 Техникалық мәліметтер

Қамту кернеi	230-240Вт ~,50Гц
Номиналды қуаты	1400Вт
Шығыс қуаты	900Вт
Жұмыс жиілігі	2450 МГц

Микротолқынды пештің қуат деңгейі	6
Сыртқы өлшемдер (H*W*D) мм	281*483*384 мм
Айналмалы шыны ыдыс	270 мм
Пеш көлемі	23 л
Салмағы	13 кг

Техникалық және дизайнды өзгерту күшкілтері сақталған.

Құралдағы белгілер немесе өніммен бірге берілген басқа құжаттардағы мәндер сәйкес стандарттар негізінде зертханада алғынған мәндер болып табылады. Бұл мәндер құрылғыны пайдалануға және қоршаған орта жағдайларына сай өзгеріп отырады.

## 2 Өнімнің техникалық сипаттамалары

### 2.3 Бұрылатының орнату

- Шыны науаны ешқашан үстіне түбіне қаратып қоймаңыз. Шыны науа ешқашан шектелмеуі керек.
- Шыны науа және бұрылмалы тірек үнемі пісіру барысында пайдаланылуы қажет.
- Барлық тағам және тағам ыдыстары үнемі пісіруге арналған шыны науаға салынуы қажет.
- Егер шыны науа немесе бұрылмалы тірек сынса немесе сызат түссе, ең жақын өкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



## 3 Орнату және қосу

### 3.1 Орнату

1. Барлық қаптау материалдары есіктің ішкі жағынан алынғанына көз жеткізіңіз.



**ЕСКЕРТУ:** Пештің зақымдануын бар-жоғын тексеріңіз, мысалы: қисайған немесе майысқан есік, зақымдалған есік тығыздығыштары мен тығыздығыш беті, сынған немесе әлсіреген есік топсалары мен ысырмалары, қуыстағы немесе есіктегі ойықтар. Қандай да бір зақым анықталған жағдайда пешті қоспаңыз және білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне хабарласыңыз.

2. Әзірлеуші микротолқынды пеш тегіс, тұрақты, пештің салмағын және онда дайындалуы мүмкін ең ауыр өнімдерді көтере алатында жерге орнатылуы тиіс.

- Пешті жылу, ылғал немесе жоғары ылғалдылық тудыратын жерлерде, сондай-ақ жанғыш заттардың жағында орнатпаңыз.
- Пештің дұрыс жұмыс істеуі үшін жеткілікті ауа ағынын қамтамасыз ету маңызды. Пештің үстінен 20 см, артқы жағынан 10 см және екі жақ жаңынан 5 см ашық орын қалдырыңыз. Құралдағы кез келген санылауларды жаппаңыз немесе бұғаттамаңыз. Аяқтарды алып тастамаңыз.
- Пешті шыны науасыз, аунақшалы тірексіз және білік тиісті орында болмағанша пайдаланбаңыз.
- Қуат сымының зақымдалмағанына және пештің астынан немесе кез келген ыстық немесе өткір беттің үстінен өтпейтініне көз жеткізіңіз.
- Төтенише жағдай орын алғанда қуат сымын розеткадан оңай суырып алу үшін розетка қолайлы жерде болуы керек.
- Пешті сыртта пайдаланбаңыз.

### 3 Орнату және қосу

#### 3.2 Радиобөгөуілдер

Микротолқынды пештің жұмысы радиоға, теледидарға немесе үқсас жабдыққа кедергі келтіруі мүмкін.

Кедергі туған жағдайда, келесі шараларды қолдану арқылы оны азайтуға немесе жоюға болады:

1. Пештің есігін және тығыздағыш бетін тазалаңыз.
2. Радионың немесе теледидардың қабылдау антеннасының бағытын өзгертіңіз.
3. Микротолқынды пешті қабылдағышқа жылжытыңыз.
4. Микротолқынды пешті қабылдағыштан алыс жылжытыңыз.
5. Микротолқынды пеш пен қабылдағыш электр тізбегінің әртурлі тармақтарында болуы үшін микротолқынды пешті басқа розеткаға қосыңыз.

#### 3.3 Микротолқынмен пісіру негіздері

1. Тағамды мұқият дайындаңыз. Қалған беліктерін ыдыстың сыртына салыңыз.
2. Пісіру уақытына назар аударыңыз. Көрсетілген ең қысқа уақытта пісірініž және қажет болса, қосымша уақыт қосыңыз. Қатты пісіп кеткен тағамнан күйіктің ісі шығуы немесе оның күйіп кетуі мүмкін.
3. Пісірген кезде тағамның бетін жауып қойыңыз. Тағамның бетін жабу шашыраудың алдын алады және тағамның тегіс пісірілуін қамтамасыз етуге көмектеседі.

4. Осы түрдегі тағамның пісірілуін жылдамдату үшін оларды микротолқынды пеште пісірген кезде, құс еті мен гамбургерлер сияқты

тағамды айналдырыңыз. Қой аяғы сияқты үлкен тағамды кемінде бір рет айналдыру керек.

5. Тефтели сияқты тағамды пісіру уақытының ортасында жоғарғы жағын төмен қаратыпайналдырыңыз және оларды ыдыстың ортасынан сыртқы жағына қарай бір-бірімен орнын ауыстырыңыз.

#### 3.4 Жерге тұйықтау бойынша нұсқаулар

Бұл құрылғыны жерге тұйықтауға болады. Бұл пештің жерге тұйықталған сымына қоса жерге тұйықтау кабелі бар. Құрылғыны орнатылған қабырға розеткасына жалғап, жерге дұрыс тұйықтау керек. Жерге тұйықтау жүйесі қысқа тұйықталу кезінде электр тогының жылыстамауына мүмкіндік беріп, электр тогы соғу қаупін азайтады. Біз пешке арналған электр сымын пайдалануға кенес береміз. Жоғары кернеумен жұмыс істеу қаупіті және өрт қаупін немесе пешке зақым келтіруі мүмкін басқа жағдайларды туғызуы мүмкін.



**ЕСКЕРТУ:** Жерге тұйықтау ашасын дұрыс пайдаланбау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.



Жерге тұйықтау және электр тогына байланысты нұсқаулар жөнінде сұрақтарыңыз болса, білікті электр маманымен немесе қызмет көрсету маманымен көнеспіңіз.

### 3 Орнату және қосу



Өндіруші және/немесе дилер электр қосылымы жөніндегі процедура-лар орындалмаған кезде жарақаттар немесе пештің зақымдалу жауапкершілігіне жауапты болмайды.

Осы кабельдік желідегі сымдар келесі кодқа тиісті боялған:

**Жасыл және сары = ЖЕР**

**Көк = БЕЙТАРАП**

**Қоңыр = КЕРНЕУЛІ**

#### 3.5 Үй ыдыстарының қолдану туралы нұсқаулар

1. Микротолқындар металдан өте алмайды. Микротолқынды пеште қолдануға жарамды ыдыстарды ғана пайдаланыңыз. Азық-түлік пен сусындарға арналған металл ыдыстарды микротолқынды пеште пісіруге рұқсат етілмейді. Егер өндіруші микротолқынды пеште пісіруге жарамды металл ыдыстардың өлшемі мен пішінін белгілесе, бұл талап қолданылмайды.

2. Микротолқындар металдан өте алмайды, сондыктan металдан жасалған ыдыстарды немесе металмен әрленген ыдыстарды пайдаланбаңыз.

3. Микротолқынды пеште пісіру кезінде қайта өндепген қағазды пайдаланбаңыз, себебі оның құрамында үшқын және/немесе өрт тудыруы мүмкін ұсақ металл үзінділері болуы мүмкін.

4. Бұрыштардағы тағам шамадан тыс пісетіндіктен, төртбұрышты/ұзын ыдыстарды емес, дөңгелек/сопақ


ыдыстарды қолданған жөн. 5. Азық жерлердің артық пісіруін болдырмау үшін алюминий фольгасының жұқа кесінділерін пайдалануға болады. Бірақ тым көп фольганы пайдаланбаңыз және фольга мен құыс арасында 1 дюйм (2,54 см) қашықтықты сақтаңыз.

Төмендегі тізім дұрыс ыдысты таңдауға көмектесетін жалпы нұсқаулық болып табылады.

Ас үй ыдыстары	Микротолқынды пеш
Ыстыққа төзімді шыны	Иә
Ыстыққа төзімсіз шыны	Жоқ
Ыстыққа төзімді керамика	Иә
Микротолқынды пешке қауіпсіз пластикалық ыдыстар	Иә
Асханалық қағаз	Иә
Металлдан жасалған науа	Жоқ
Металлдан жасалған тіреу	Жоқ
Алюминий фольгасы және фольгадан жасалған контейнерлер	Жоқ

## 4 Пайдалану

### 4.1 Басқару элементтері тақтасы



Басқару элементтері тақтасы екі функционалды оператордан тұрады. Біреуі таймер тұтқасы, екіншісі қуат тұтқасы.

#### Қуат тұтқасы

Бұл қуат тұтқасы арқылы пісіру қуатының деңгейін таңдаі аласыз. Бұл пісіруді бастаудың алғашқы қадамы.

#### Таймер тұтқасы

Әр пісіру сеансына 30 минутқа дейін қалаған пісіру уақытын таңдау үшін бас бармағындызды сәл бұры арқылы қалаулы уақыт параметрлерін үсынады.

#### Микротолқынды пеште пісіру

Таза микротолқынды пеште пісіру үшін алты қуат деңгейі бар, олардың ішінен қойылған мақсатта қол жеткізу үшін ең қолайлысын таңдауға болады.

Тұтқаны сағат тілімен бұраған кезде қуат деңгейі артады. Қуат деңгейлерін келесідей жіктеуге болады:

	Шығу құаттылығы	Сипаттама
1	100%	Жоғары
2	88%	Орт. Жоғары
3	73%	Орт
4	52%	Орт. Төмен
5	42%	Еріту
6	20%	Төмен

### 4.2 Өнімді басқару

- Пісіру сеансын бастау үшін,
1. Тамақты пешке салып, есікті жабыңыз.
  2. Қуат деңгейін таңдау үшін қуат тұтқасын (1) бұраныз.
  3. Пісіру уақытын орнату үшін таймер тұтқасын (2) пайдаланыңыз.

## 4 Пайдалану



Таймер бұралған кезде пеш пісіруді бастайды. 2 минуттан аз уақытты таңдасаңыз, таймерді 2 минутқа артқа бұрып, содан кейін қажетті уақытқа оралыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ:** Белгіленген пісіру уақыты аяқталмай тұрып немесе пеш пайдаланылмай тұрғанда, тағам пештен шығарылған болса, таймерді қашанда нөлге қайтарыңыз. Пісіру кезінде пешті тоқтату үшін есікті ашу түмесін басыңыз немесе тұтқаны пайдаланып есікті ашыңыз.

## 5 Тазалау және күтім жасау

### 5.1 Тазалау



**ЕСКЕРТУ:** Ешқашан құрылғыны тазалау үшін бензинді, сұйылтқышты, абразивтік тазалау заттарын, металл заттарды немесе қатты щеткаларды пайдаланбаңыз.



**ЕСКЕРТУ:** Құрылғы немесе оның қуат сымын суға не басқа сұйықтыққа батырманыңыз.

1. Құрылғыны өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
2. Құрылғының толық салқындауын күтіңіз.
3. Пештің ішін таза ұстаңыз. Пеш қабырғаларына тағам немесе төгілген сұйықтық шашыраған кезде дымқыл шуберекпен сұртіңіз. Егер пеш қатты ластанса, жеңіл ағартқыш пайдаланылуы мүмкін. Спрейлер мен басқа қатты тазалау агенттерін пайдаланбаңыз, себебі есік бетіндегі бояуларға, белгілерге және ашықтыққа себеп болуы мүмкін.

4. Пештің басқа беттері дымқыл шуберекпен тазалауны қажет. Пештегі жұмыс бөлшектеріне зақым келтірмеу үшін желдету саңылаударына су өткізбеніз.
5. Бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
6. Артық ағынды және шашыраған бояуды жою мақсатында есіктің екі шетін, шыныны, есік сальниктерін және сальниктерге жақын бөлшектерді дымқыл шуберекпен жиі сұртіңіз. Абразивті тазалау агенттерін пайдаланбаңыз.
7. Басқару тақтасын ылғалдандырыманыз. Жұмсақ дымқыл шуберекпен тазалаңыз. Басқару тақтасын тазалау кезінде жағымсыз жұмысты болдырмау үшін пеш есігін ашық қалдырыңыз.
8. Егер пеш есігі ішіне немесе айналасына бу жиналса, жұмсақ шуберекпен сұртіңіз. Микротолқынды пеш жоғары ылғалдылық жағдайларында пайдаланылған кезде осы орын алуды мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.
9. Кейір жағдайларда шыны науасын тазалау үшін алу керек болуы мүмкін. Науаны жылды сабын-

## 5 Тазалау және күтім жасау

- ды суда немесе ыдыс жуғышта жуыңыз.
10. Артық шуды болдырмау үшін ролик сақинасы және пеш қабаты жүйелі түрде тазалануы керек. Пештің төменгі бетін жұмсақ ағартқышпен сұртуге болады. Ролик сақинасы жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғышта жуылуы мүмкін. Пештің ішкі қабатынан ролик сақинасын тазалау үшін алған кезде ауыстырғанда дұрыс күйге орнатыңыз.
11. Пештегі нашар істерді болдырмау мақсатында су және шырын шынысын және лимон қабығын микротолқынды пеште пайдалануға арналған терең ыдысқа салып, пешті микротолқын режимінде 5 минут пайдаланыңыз. Жұмсақ шүберекпен дұрыстап сүртіп кептіріңіз.
12. Пеш шамын ауыстыру керек кезде өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
13. Пеш жүйелі түрде тазаланып, тағамның қалдықтары жойылуы керек. Егер пеш таза сақталмаса, құрылғының қызмет мерзіміне теріс әсер ететін және қауіптерге себеп болатын бет зақымдарына себеп болуы мүмкін.
14. Бұл құрылғының тұрмыстық қалдықпен тастамаңыз; ескі пештер жергілікті басқару органдарымен белінген арнайы қалдық орталықтарына тасталуы керек.
15. Микротолқынды пеш гриль функциясында пайдаланылған кезде белгілі бір пайдалану уақытынан кейін жойылатын түтін мен иістің кішкентай мөлшері болуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, себебі пеш майлау майымен қапталған болат пластиинадан жасалған және жаңа пеш майлау майды жағу

нәтижесінде пайдалану болатын түтін мен ііс шығарады. Бұл құбылыс пайдалану мерзімінен кейін жоғалады.

### 5.2 Сақтау

- Егер ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны дұрыс сақтауға қойыңыз.
- Құрылғы ажыратылғанын, сұтыылғанын және толығымен кептірілгенін тексеріңіз.
- Құрылғыны сұық және құрғақ орында сақтаңыз.
- Құрылғыны балалар жетпейтін жерде ұстаңыз.

### 5.3 Қолдану және тасымалдау

- Қолдану және тасымалдау кезінде құрылғыны түпнұсқа орамында алып жүріңіз. Құрылғының қаптамасы оны физикалық зақымданудан қорғайды.
- Құрылғыға немесе қаптамаға ауыр жүк қоймаңыз. Құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны түсіріп алу оны жұмыс істемейді немесе тұрақты зақымдайды.

## 6 Ақаулықтарды жою

Мәселе	Мүмкін шешім
Егер пеш жұмыс іstemесе	Пештің розеткаға мықтап қосылғанын тексеріңіз. Егер олай болмаса, ашаны розеткадан шығарып, 10 секунд күтіп, ашаны розеткаға мықтап қайта қосыңыз.
	Сақтандырғыштың күйіп кетпегенін немесе негізгі автоматты ақыратқыштың істен шыққанын тексеріңіз. Егер олар дұрыс жұмыс істеп тұрса, розетканы басқа құрылғымен тексеріңіз.
	Басқару элементтері тақтасының дұрыс бағдарламаланғанын және таймердің орнатылғанын тексеріңіз.
	Есікті құлыптау жүйесін іске қосу арқылы есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, микротолқынды энергия пешке түспейді.
Жоғарыда аталған әрекеттердің ешқайсысы жағдайды түзетпесе, білікті маманға хабарласыңыз. Пешті өзінің балтауға немесе жөндеуге тырыспаңыз.	

Өндіруші: "Arcelik A.S."

Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Turkey/ Турция

ҚХР жасалған

"Шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: Қазақстан Республикасы, 050030, Алматы қаласы, "Technodom Operator" (Технодом Оператор) АҚ, Құрманғазы көшесі 178 А, тел: +7 (727) 244 0000"

Өтімнің жасалған күні сериялық нөміріне қосылған және құралдың заттаңбасында көрсетілген, атап айтқанда: сериялық нөмірдің алдынғы екі саны құралдың шығарылған жылын билдіреді, ал соңғы екі сан – шығарылған айы. Мысалы, «10-100001-05» өнім 2010 жылғы мамыр айында шығарылғанын билдіреді.

Құралды сақтау шарттары және мерзімі, қызмет көрсету мерзімі.

Құралды -40 °C –дан +50°C-ға дейінгі температурада жабық үй-жайда сақтаңыз

Құрал 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС Директиваларына сәйкес жасалған.

# Birinchi navbatda ushbu qo'llanmani o'qib chiqing!

Hurmatli mijoz,

Beko mahsulotini tanlaganingiz uchun rahmat. Biz yuqori sifat va san'at darajasidagi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mahsulotingizdan eng yaxshi natijalarga erishishingizga umid qilamiz. Shu sababli mahsulotni ishlatishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo'llanmasini va boshqa barcha hujatlarni to'liqligicha diqqat bilan o'qib chiqing va uni ma'lumotnomaga sifatida kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying. Agar mahsulotni boshqa biror kishiga bersangiz, foydalanuvchi qo'llanmasini ham bering. Foydalanuvchi qo'llanmasidagi barcha ogohlantirishlar va ma'lumotlarga amalg qiling.

## Belgilar ma'nolari

Quyidagi belgilar ushbu foydalanuvchi qo'llanmasining turli bo'limlaridan foydalanilgan.

	Foydalanish bo'yicha muhim ma'lumotlar va foydali maslahatlar.
	Hayot va mulk xavfsizligiga taalluqli xavfli vaziyatlar haqida ogohlantirishlar.
	Elektr toki urishi haqida ogohlantirish.
	Issiq yuzalar haqida ogohlantirish.



QAYTA ISHLANGAN VA  
QAYTA ISHLANADIGAN  
QOG'IZ

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

**Muhim xavfsizlik ko'rsatmalarini diqqat bilan o'qib chiqing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying**

## 1.1 Xavfsizlik bo'yicha ogohlantirishlar

Ushbu bo'linda yong'in, elektrtoki urishi, mikroto'lqin energiyaning sizib chiqishi, tan jarohatlar yoki mulkka ziyon yetishi xavfidan himoya qilishga yordam beradigan xavfsizlik ko'rsatmalari berilgan. Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik har qanday kafolatni bekor bo'lishiga olib keladi.

- Beko mikroto'lqinli pechlari amalidagi xavfsizlik standartlariga mos keladi; shu sababli, jihoz yoki elektr kabeliga biron bir ziyon yetgan taqdirda, har qanday xavfning oldini olish uchun u sotuvchi, xizmat ko'rsatish markazi yoki mutaxassis va

shunga o'xshash vakolatli xizmat ko'rsatuvchi tomonidan ta'mirlanishi yoki almashtirilishi kerak. Noto'g'ri yoki malakaga ega bo'limgan holda ta'mirlash xavfli bo'lishi va foydalanuvchiga xavf tug'dirishi mumkin.

- Ushbu jihoz uy xo'jaligi va shunga o'xshash joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan, jumladan:
  - Do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlar oshxonalarida;
  - Fermalarda
  - Mijozlar tomonidan mehmonxonalarda va boshqa turar joy tipidagi muhitlarda;
  - Yotoq va nonushta tipidagi muhitlarda.
- Mikroto'lqinli pech erkin turgan holda ishlashga mo'ljallangan.
- U san olat yoki laboratoriyada foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Pechning eshigi ochiq

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- bo'lganda uni ishga tushirishga urinmang; aks holda siz zararli mikroto'lqin energiyaga ta'siriga uchrashingiz mumkin. Xavfsizlik qulflari o'chirilmasligi yoki buzilmasligi kerak.
- Mikroto'lqinli pech oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarini isitish uchun mo'ljallangan. Oziq-ovqat mahsulotlari yoki kiyim-kechaklarni quritish va isitish yostiqchalari, shippaklar, gubkalar, nam latta va shunga o'xshash narsalarni isitish jarohatlanish, alanganish yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
  - Pechning old tomoni va eshigi orasiga hech qanday narsa joylashtirmang. Yopiluvchi yuzalarda iflosliklar yoki tozalash vositalarining qoldiqlari to'planishiga yo'l qo'y mang.
  - Mikroto'lqin energiyasi ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni olib tashlash talab etiladigan har qanday xizmat ishlari vakolatli shaxslar/xizmat ko'rsatuvchi tomonidan bajarilishi kerak. Boshqa har qanday usul xavfli hisoblanadi.
  - Mahsulotingiz uyda taom pishirish, isitish va muzdan eritish uchun mo'ljallangan. U tijorat maqsadlarida ishlatilmasligi kerak.
  - Pechning hech qanday tirik mavjudotni quritish uchun mo'ljallanmagan.
  - Jihozingizdan kiyim yoki oshxona sochiqlarini quritishda foydalanmang.
  - Ushbu jihozni tashqarida, hammomda, nam muhitlarda yoki u nam bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda ishlatmang.
  - Jihozni noto'g'ri ishlatish yoki nomuvofiq ko'tarish natijasida yuzaga

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- keladigan zararlar uchun hech qanday javobgarlik yoki kafolat da'vosi qabul qilinmaydi.
- Jihozni hech qachon qismlarga ajratishga urinmang. Noto'g'ri ko'tarish natijasida yetkazilgan zarar uchun kafolat da'volari qabul qilinmaydi.
  - Faqat asl qismlar yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan qismlardan foydalaning.
  - Jihoz ishlayotgan vaqtda uni qarovsiz qoldirmang.
  - Jihozni har doim barqaror, tekis, tozan quruq va sirpanmaydigan yuzada ishlatining.
  - Jihoz tashqi soat taymeri yoki alohida masofadan boshqarish tizimi bilan ishlatilmasligi kerak.
  - Jihozni birinchi marta ishlatishdan oldin barcha qismlarini tozalang. "Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish" bo'limida berilgan tafsilotlarni ko'rib chiqing.
  - Jihozni faqat ushbu qo'llanmada ta'riflangan indek mo'ljallangan maqsadda ishlatining.
  - Jihozdan foydalanish davomida u issiq bo'ladi. Pech ichidagi issiq qismlarga tegib ketmaslikka e'tibor bering.
  - Pechni bo'sh holda ishlatmang.
  - Pishirish idishi qizdirilgan taomdan idishga o'tadigan issiqlik tufayli qizib ketishi mumkin. Idishni ushlappingiz uchun pech qo'lqoplari kerak bo'lishi mumkin.
  - Idishlar mikroto'lqinli pechlarda foydalanishga yaroqli ekanligiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishi kerak.
  - Pechni oshxona plitasi yoki boshqa issiqlik ishlab

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- chiqaruvchi asboblar ustiga qo'y mang. Aks holda, unga zarar yetishi va kafolat bekor bo'lishi mumkin.
- Taom pishirilgandan keyin qopqoqlar yoki folga ochilganda bug' chiqishi mumkin.
  - Jihoz ishlayotganda jihoz va uning qo'l tegishi mumkin bo'lgan yuzalari juda issiq bo'lishi mumkin.
  - Jihoz ishlayotganda eshik va uning tashqi shishasi juda issiq bo'lishi mumkin.
  - Elektr tarmog'ingiz jihozning texnik tavslif yorlig'ida ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
  - Jihozni elektr tarmog'idan uzishning yagona yo'lli elektr vilkasini rozetkadan chiqarib olishdir.
  - Jihozni faqat yerga ulangan rozetka bilan ishlating.
  - Elektr kabeli yoki jihozning o'zi shikastlangan bo'lsa, jihozni hech qachon ishlatmang.
  - Ushbu jihozni uzaytirish shnuri bilan ishlatmang.
  - Jihoz yoki uning vilkasini hech qachon nam yoki ho'l qo'llaringiz bilan tegizmang.
  - Jihozni vilkadan foydalanish har doim oson bo'ladigan holda joylashtiring.
  - Elektr kabelini siqmaslik, bukmaslik yoki o'tkir qirralarga ishqamaslik orqali uning shikastlanishiga yo'll qo'y mang. Elektr kabelini issiq yuzalardan va ochiq olovdan uzoqroqda saqlang.
  - Jihoz ishlatilayotganda elektr kabelini tasodifan tortib olish yoki kimdir uning ustidan qoqilib ketish xavfi yo'qligiga ishonch hosil qiling.

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- Har bir tozalashdan oldin va jihoz ishlatilmayotganda jihozni elektr tarmog'idan uzib qo'ying.
- Jihozni elektr quvvat manbasidan uzish uchun uni elektr kabelidan tortmang va hech qachon elektr kabelini jihoz atrofiga o'rab qo'y mang.
- Jihozni, elektr kabelini yoki elektr vilkasini suvgaga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang. Uni oqar suv ostida tutib turmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini plastik yoki qog'oz idishlarda isitayotganda, alanga olishi mumkinligi sababli pechni kuzatib boring.
- Qoplarni pechga qo'yishdan oldin qog'oz yoki polietilen paketlarning simli tasmalarini va/yoki metall tutqichlarini olib tashlang.
- Agar tutun paydo bo'lsa, jihozni o'chiring yoki elektr tarmog'idan uzing va alanganishga yo'l qo'ymaslik uchun eshikni yopiq holda saqlang.
- Mikroto'lqinli pechni narsalarni saqlash uchun ishlatmang. Pech ishlatilmayotganda uning ichida qog'oz buyumlar, pishirish materiali yoki oziq-ovqat mahsulotini qoldirmang.
- Ovqatlantirish butilkalari va bolalar ovqat idishlarining tarkibi kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan oldin aralashtirilishi yoki chayqalishi va harorati tekshirilishi kerak.
- Bu qurilma 2-guruh B sinfidagi ISM uskunasi hisoblanadi. 2-guruh radiochastota energiyasi ataylab ishlab chiqariladigan va/yoki materialga ishlov berish uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishida foydalaniladigan barcha ISM (sanoat, ilm-fan

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- va tibbiy) uskunalarini va uchqun eroziysi uskunalarni o'z ichiga oladi.
- B sinfidagi uskunalar maishiy muassasalarda va past kuchlanishli elektr ta'minoti tarmog'iga bevosita ulangan maishiy muassasalarda foydalanish uchun mos keladi.
  - Pechda pishirish moyidan foydalanmang. Issiq moy pechning tarkibiy qismlari va materiallariga zarar yetkazishi va hatto terining kuyishiga sabab bo'lishi mumkin.
  - Kartoshka, qovoq, olma va kashtan kabi qalil bo'lgan mahsulotlarni teshib qo'ying.
  - Jihoz orqa tomoni devorga qaragan holda joylashтирilishi kerak.
  - Jihozni ko'chirishdan oldin, zarar yetishining oldini olish uchun aylanuvchi taglikni mahkamlang.
  - Qobig'idan ajratilmagan tuxumni va butunligicha qattiq qaynatilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda qizdirmaslik kerak, chunki ular mikroto'lqinli pechda isitish jarayoni yakunlangandan keyin ham portlashi mumkin.
- O G O H L A N T I R I S H :** Agar eshik yoki eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pech vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagan chacha ishlatmasligi kerak.
- O G O H L A N T I R I S H :** Mikroto'lqin energiya ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni olib tashlash talab etiladigan har qanday xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash ishlarini vakolatli shaxsdan boshqa har qanday shaxs bajarishi xavfli hisoblanadi.
- O G O H L A N T I R I S H :** Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini yopiq idishlarda qizdirmaslik

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

kerak, chunki ular portlashi mumkin.

- Pech muntazam tozalanishi va oziq-ovqat qoldiqlari olib tashlanishi kerak.
- Pechning yuqori yuzasidan kamida 20 sm bo'sh joy bo'lishi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini ortiqcha pishirib yubormang; aks holda yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishingiz mumkin.
- Jihozni tozalash uchun kimyoviy moddalar va bug' bilan ishlaydigan tozalagichlardan foydalanmang.
- Bolalar va jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan odamlar yaqinida foydalanayotganda juda ehtiyoj bo'lish tavsiya etiladi.
- Agar jihozdan xavfsiz tarzda foydalanish va u bilan bog'liq xavflar

bo'yicha nazorat yoki ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, ushbu mahsulotdan 8 va undan katta yoshdagি bolalar va jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlarini kam rivojlangan yoki tajriba va bilimga ega bo'Imagan shaxslar ham ishlatalishi mumkin. Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari kerak. Foydalanuvchi tomonidan tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlari 8 yoshdan oshmagan yoki nazorat ostida bo'Imagan bolalar tomonidan bajarilmasligi kerak..

- **Bo'g'ilib qolish xavfi!** Barcha qadoqlash materiallarini bolalardan uzoqda saqlang.
- Gril va kombinatsiya rejimlarida paydo bo'ladigan juda yuqori issiqlik tufayli bolalarga bu rejimlardan faqat kattalar nazorati ostida foydalanishga ruxsat berish kerak.

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- Mahsulot va uning quvvat kabelini 8 yoshgacha bo'lgan bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri shisha patnis ustida pishirmang. Oziq-ovqat mahsulotlarini pechga qo'yishdan oldin ularni tegishli oshxona idishlariga soling.
- Mikroto'lqinli pechda taom pishirish moyabnida oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarining metall idishlaridan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Aks holda, uchqun yuzaga kelishi mumkin.
- Ushbu mahsulot o'rnatish uchun mo'ljallanmagan. Foydalanilayotgan vaqtda mahsulotni shkaf yoki quti ichiga joylashtirmang.
- Pechni toza holatda saqlamaslik yuzasining yomonlashuviga olib kelishi, bu esa jihozning xizmat muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va xavfli vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin.
- Bu jihoz bug'li tozalagich bilan tozalanmasligi kerak.
- Ichimliklarni mikroto'lqinli pechda isitish kechikkan holda qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishni olayotganda ehtiyoj bo'ling.
- **OGOHLANTIRISH:** Jihoz kombinatsiya langan rejimda ishlatilganda hosil bo'luvchi harorat tufayli bolalar pechdan faqat kattalar nazorati ostida foydalanishi kerak.
- Tozalash: Jihozni suvga yoki boshqa suyuqliklarga joylashtirmang. Korpusni faqat iliq, sovunli suvda namlangan shimgich/mato bo'lagi bilan tozalang. Qattiq, abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang. **Tozalash va parvarishlash** va **Saqlash**-bo'limda tozalash bo'yicha batafsil

# 1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

ko'rsatmalar bilan tanishib chiqing.

## 1.2 "WEEE" yo'riqnomasi va "Chiqindi mahsulotlarini utilizatsiya qilish" qoidalari bilan muvofiqlik:

Ushbu mahsulot Yevropa Ittifoqining "WEEE" yo'riqnomasiga (2012/19/YI) mos keladi. Ushbu mahsulot elektr va elektron uskuna chiqindilari (WEEE) uchun tasniflash belgisiga ega.



Ushbu belgi mahsulot xizmat qilish muddati tugagandan so'ng boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. Ishlatilgan qurilma elektr va elektron qurilmalarni qayta ishslash uchun rasmiy yig'ish punktiga qaytarilishi kerak. Bunday yig'ish tizimlarini topish uchun mahalliy hokimiyat organlariga yoki mahsulot sotib olingen chakana savdo xodimiga murojaat qiling. Har bir xo'jalik eski jihozni qayta tiklash va qayta ishslashda muhim rol o'ynaydi. Ishlatilgan jihozni to'g'ri usulda utilizatsiya qilish atrof-muhit va inson salomatligida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.

## 1.3 "Xavfli moddalarni cheklash bo'yicha yo'riqnomasi" (RoHS) bilan muvofiqlik

Siz sotib olgan mahsulot Yevropa Ittifoqining "RoHS" yo'riqnomasiga (2011/65/YI) mos keladi. Unda yo'riqnomada ko'rsatilgan zararli va taqiqlangan materiallar mavjud emas.


## 1.4 Qadoq ma'lumotlari



Mahsulotning qadoqlash materiallari "Milliy atrof-muhit ekologiyasi normalari"ga muvofiq qayta ishlanadigan materiallardan ishlab chiqarilgan. Qadoqlash materiallarini maishiy yoki boshqa chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilmang. Ularni mahalliy hokimiyat tomonidan belgilangan qadoqlash materiallarini yig'ish punktlariga olib boring.

## 2 Sizning mikroto'lqinli pechingiz

### 2.1. Umumiy ko'rinish



#### Boshqaruv va ehtiyyot qismlari

1. Quvvat murvati
2. Taymer murvati
3. Aylanuvchi halqa
4. Val
5. Shisha patnis
6. Pech oynasi

#### 2.2. Texnik ma'lumotlar

Nominal kuchlanish	230-240 V~ , 50 Gs
Nominal kiruvchi kuch	1400 Vt
Nominal chiquvchi kuch	900 Vt
Mikroto'lqin chastotasi	2450 MGs
Mikroto'lqin quvvat darajasi	6
Tashqi o'Ichamlari (B*K*CH) mm	281*483*384 mm
Shisha aylanuvchi taglik	270 mm
Pech sig'imi	23 L
Sof og'irligi	13 kg

Texnik va dizayn o'zgarishlari huquqi himoyalangan.

Qurilmadagi belgilar yoki mahsulot bilan taqdim etilgan boshqa hujjatlarda ko'rsatilgan qiymatlar tegishli standartlarga muvofiq laboratoriya sharoitida oлинган qiymatlardadir. Ushbu qiymatlar qurilmadan foydalanish va atrof-muhit sharoitlariga qarab farq qilishi mumkin.

## 2 Sizning mikroto'lqinli pechingiz

### 2.3 Бұрылтынын орнату

- Шыны науаны ешқашан үстінен түбіне қаратып қоймаңыз. Шыны науа ешқашан шектелмеуі керек.
- Шыны науа және бұрылмалы тірек үнемі пісіру барысында пайдаланылуы қажет.
- Барлық тағам және тағам ыдыстары үнемі пісіруге арналған шыны науаға салынуы қажет.
- Егер шыны науа немесе бұрылмалы тірек сынса немесе сызат түссе, ең жақын өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



## 3 O'rnatish va ulash

### 3.1 O'rnatish

- 1.Barcha qadoqlash materiallari eshikning ichki qismidan olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

**OGOHLANTIRISH:** Pechda noto'g'ri tekislangan yoki egilib qolgan eshik, shikastlangan eshik zinchagichlari va zinchlash yuzasi, singan yoki bo'shashgan eshik ilgich va tutqichlari va bo'shliq ichida yoki eshikda chuqurchalar kabi birorta zararlangan joylar mavjudligini tekshiring. Agar biron bir zararlanish holati mavjud bo'lsa, pechni ishga tushirmang va malakali xizmat ko'satish xodimlariga murojaat qiling.



- 2.Ushbu mikroto'lqinli pech o'zining og'irligi va pechda pishirilishi mumkin bo'lgan eng og'ir taomni tutib turishi mumkin bo'lgan tekis, barqaror yuzaga joylashtirilishi kerak.

3.Pechni issiqlik, zaxlik yoki yuqori namlik hosil bo'ladigan joyga yoki yonuvchan materiallar yaqiniga qo'y mang.

4.To'g'ri ishlashi uchun pechda yetarli darajada havo oqimi bo'lishi kerak. Pechning tepasida 20 sm, orqasida 10 sm va ikkala tomonidan 5 sm bo'sh joy qoldiring. Jihozning birorta teshigini to'sib qopmang yoki yopmang. Oyoqlarini olib tashlamang.

5.Pechni shisha patnis, aylanuvchi tayanchsiz va val to'g'ri o'matilmagan holda ishlatmang.

6.Elektr ta'minoti shnuri shikastlanmaganligiga va pech ostidan yoki issiq yoki o'tkir yuzadan o'tmaganligiga ishonch hosil qiling.

7.Favqulodda vaziyatda elektr ta'minotidan osongina uzib qo'yish uchun rozetka osonli bilan kirish mumkin bo'lgan joyda bo'lishi kerak.

8.Pechni tashqarida ishlatmang.

# 3 O'rnatish va ulash

## 3.2 Radio to'siqlar

Mikroto'lqinli pechning ishlashi radio, televizor yoki shunga o'xshash qurilmalaringizga xalaqit berishi mumkin.

Agar bunday holat yuz bersa, buni quyidalarni bajarish orqali kamaytirish yoki bartaraf etish mumkin:

1. Pechning eshibi va zichlash yuzasini tozalang.
2. Radio yoki televizorning qabul qiluvchi antennasi yo'naliшини о'зgartiring.
3. Mikroto'lqinli pechni qabul qilgichga nisbatan joylashtirish.
4. Mikroto'lqinli pechni qabul qilgichdan uzoqroqqa ko'chiring.
5. Mikroto'lqinli pechni u va qabul qilgich boshqa tarmoq zanjirida bo'lishini ta'minlash uchun boshqa rozetkaga ulang.

## 3.3 Mikroto'lqinli pechda pishirish tamoyillari

1. Oziq-ovqat mahsulotini ehtiyojkorlik bilan joylashtiring. Eng qalin joylarni idishda tashqarisiga qaratib qo'ying.
2. Pishirish vaqtiga qarang. Ko'rsatilgan eng qisqa vaqt davomida pishiring va kerak bo'lsa, yana vaqt qo'shing. Juda pishirib yuborilgan taomlar tutun chiqarishi va alanganishi mumkin.
3. Pishirish davomida ovqat ustini yopib qo'ying. Qopqoqlar chayqalishning oldini oladi va ovqatlarning bir tekis pishishiga yordam beradi.
4. Tovuq va gamburger kabi taomlarni tez pishirish uchun mikroto'lqinli pechda pishirish mobaynida ovqatlarni bir marta aylantiring. Qovurilgan go'sht kabi katta hajmdagi narsalarni kamida bir marta aylantirish kerak.
5. Go'shtli sharlar kabi ovqatlarni pishirish jarayonining yarmida ularni

yuqorida pastga, idishning o'tasidan tashqariga qarab joylashtiring.

## 3.4 Yerga ulash bo'yicha ko'rsatmalar

Jihoz yerga ulanishi kerak. Ushbu pech yerga ulash vilkasi va yerga ulash simiga ega bo'lgan shnur bilan jihozlangan. U to'g'ri o'rnatilgan va yerga ulangan devor rozetkasiga ulanishi kerak. Qisqa elektr tutashuvi yuz bergan hollarda yerga ulash elektr toki uchun o'tkazuvchi simni ta'minlash orqali elektr toki urishi xavfini kamaytiradi. Faqat pech uchun mo'ljallangan alohida zanjirdan foydalanish tavsiya etiladi. Yuqori kuchlanishdan foydalanish xavfli hisoblanadi, bu yong'in yoki pechning shikastlanishiga olib keluvchi boshqa baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin.



**OGOHLANTIRISH:** Yerga ulash vilkasini noto'g'ri ishlatish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.



Agar sizda yerga ulash yoki elektr ko'rsatmalarini borasida savollaringiz bo'lsa, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatuvchi xodimiga murojaat qiling.



Na ishlab chiqaruvchi, na sotuvchi elektr tarmog'iga ulanish tartib-qoidalariga rivoja qilmaslik oqibatida pechning shikastlanishi yoki tan jarohatlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

### 3 O'rnatish va ulash

Ushbu kabel tarmog'idagi simlar quyidagi kodga muvofiq ranglanadi:

**Yashil va sariq = YER**

**Ko'k = NEYTRAL**

**JIGARRANG = MUSBAT**

#### 3.5 Idishlar bo'yicha yo'riqnomalar


- 1.Mikroto'lqinlar metalldan o'tolmaydi. Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun mos bo'lgan idishlardan foydalaning. Mikroto'lqinli pechda taom pishirish moyabnida oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlarining metall idishlaridan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Agar ishlab chiqaruvchi mikroto'lqinli pechda pishirish uchun mos keladigan metall idishlar hajmi va shaklini belgilab bergen bo'lsa, bu talab qo'llanilmaydi.
- 2.Mikroto'lqinli pech metalldan o'tolmaydi, shuning uchun metall idishlar yoki metall bezakli idishlar ishlatilmasligi kerak.
- 3.Mikroto'lqinli pechda taom pishirishda qayta ishlangan qog'oz mahsulotlarini ishlatmang, chunki ular uchqun va/ yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kichik metall parchalaridan iborat bo'lishi mumkin.
- 4.To'rtburchak/cho'zinchoq shakldagi idishlardan ko'ra aylana/ovalsimon idishlar tavsiya etiladi, chunki burchaklardagi ovqat haddan ortiq darajada pishib ketadi.
- 5.Alyuminiy folganing ingichka tasmalari ta'sir ostida bo'lgan joylarning haddan ortiq darajada pishib ketishining oldini olish uchun ishlatilishi mumkin. Ammo ehtiyyot bo'ling, juda ko'p miqdorda ishlatmang, folga va bo'shliq o'rtasida 1 dyuym (2,54 sm) masofani saqlang.

Quyidagi ro'yxat mos keluvchi idishlarni tanlashga yordam beradigan umumiyo'riqnomalar hisoblanadi.

Pishirish idishi	Mikroto'lqin
Issiqlikka chidamli shisha	Ha
Issiqlikka chidamsiz shisha	Yo'q
Issiqlikka chidamli keramika	Ha
Mikroto'lqinga chidamli platik idish	Ha
Oshxona qog'ozi	Ha
Metal patnis	Yo'q
Metall tokcha	Yo'q
Alyuminiy folga va folga idish	Yo'q

# 4 Ishlatish

## 4.1 Boshqaruv paneli



Boshqaruv paneli ikkita funksional operatordan iborat. Biri taymer murvati, ikkinchisi quvvat murvati.

### Quvvat murvati

Pishirish quvvati darajasini tanlash uchun ushbu quvvat murvatidan

foydalaningiz mumkin. Bu pishirish seansini boshlashdagi birinchi qadam hisoblanadi.

### Taymer murvati

U har bir pishirish seansida 30 daqiqa gacha bo'lgan istalgan pishirish vaqtini tanlash uchun bosh barmog'ingiz bilan osongina burganingizda vizual vaqt sozlamalarini taklif qiladi.

### Mikroto'lqinli pechda pishirish

To'liqligicha mikroto'lqinli pechda pishirish uchun oltita quvvat darajasi mavjud bo'lib, belgilangan vazifani bajarsh uchun eng mosini qo'lingiz yordamida tanlashingiz mumkin.

Quvvat darajasi tugmani soat yo'nalishi bo'yicha aylantirish natijasida ortib boradi. Quvvat darajalarini quyidagicha tasniflash mumkin:

	Quvvat kuchi	Ta'rifi
1	100%	Yuqori
2	88%	O'rtacha yuqori
3	73%	O'rtacha
4	52%	O'rtacha quyi
5	42%	Muzdan eritish
6	20%	Quyi

## 4.2 Ishlatish

Pishirish seansini boshlash uchun

1. Ovgatni pechga joylashtiring va eshikni yoping.
2. Quvvat darajasini tanlash uchun quvvat murvatini (1) burang.
3. Pishirish vaqtini o'rnatish uchun taymer murvatidan (2) foydalaning.



Taymer buralishi bilan pishirish boshlanadi. 2 daqiqadan kamroq vaqtini tanlaganingiz uchun taymerni 2 daqiqadan keyin burang va keyin to'g'ri vaqtga qayting.

## 4 Ishlatish



**DIQQAT:** Belgilangan pishirish vaqtı tugamasdan ovqat pechdan chiqarilganda yoki pechdan foydalanilma yotganda taymerni har doim nol holatiga qaytaring. Pishirish jarayonida pechni to'xtatish uchun eshikni qulfdan chiqarish tugmasini bosing yoki eshikni tutqichidan ushlab oching.

## 5 Tozalash va parvarishlash

### 5.1 Tozalash va parvarishlash



**OGOHLANTIRISH:** Jihozni tozalash uchun hech qachon benzin, erituvchi, abraziv tozalash vositalari, metall buyumlar yoki qattiq cho'tkalardan foydalanmang.



**OGOHLANTIRISH:** Hech qachon jihozni yoki uning elektr kabelini suvgaga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.

1. Tozalashdan oldin pechni o'chiring va elektr vilkasini devordagi rozetkadan chiqarib oling.
2. Qurilmaning to'liq sovishini kuting.
3. Pech ichini toza saqlang. Ovqat sachraganfa yoki to'kilgan suyuqlik pech devorlariga yopishib qolganda, nam mato bilan artib oling. Agar pech juda ifloslangan bo'lsa, yumshoq yuvish vositasidan foydalanish mumkin. Spreylar va boshqa o'tkizish tozalash vositalaridan saqlaning, chunki ular eshik yuzasini dog' qilishi, qirishi yoki xiralashtirishi mumkin.

3. Tashqi yuzalarни nam mato bilan tozalash kerak. Pechning ichidagi ishlovchi qismalgarda zarar yetkazmaslik uchun suvning ventilyatsiya teshiklariga kirishiga yo'l qo'ymaslik kerak.
4. Eshik va oynanining ikkala tomonini, eshik zichlagichlari va yondosh qismlarini tez-tez nam mato bilan artish, to'kilgan yoki sargachan narsalarni tozalash kerak. Abraziv tozalash vositalaridan foydalanmang.
5. Boshqaruv paneli nam bo'l shiga yo'l qo'y mang. Yumshoq, nam mato bilan tozalang. Boshqaruv panelini tozalayotganda pech tasodifan ishga tushishining oldini olish uchun pech eshigini ochiq qoldiring.
6. Bug'li tozalagichdan foydalanmang.
7. Agar pech eshigining tashqarisida yoki ichida bug' to'planib qolsa, yumshoq mato bilan artib oling. Bu mikroto'lqinli pech yuqori nam sharoitda ishlatilganda yuz berishi mumkin. Va bu normal hisoblanadi.
8. Vaqtி-vaqtὶ bilan shisha patnisni tozalash uchun chiqarib olish kerak. Patnisni iliq ko'pikli suvda yoki idish

## 5 Tozalash va parvarishlash

- yuvish mashinasida yuvning.
9. Haddan tashqari shovqin paydo bo'lishining oldini olish uchun aylanuvchi halqa va pechning tagini muntazam tozalash kerak. Pechning pastki yuzasini yumshoq yuvish vositasi bilan artib oling.
10. Aylanuvchi halqani yumshoq ko'pikli suvda yoki idish yuvish mashinasida yuvish mumkin. Aylanuvchi halqa pastki qismdan tozalash uchun ajratib olayotganda uni to'g'ri joylashtirishni unutmang.
11. Mikroto'lqinli pechdagagi hidlarni yo'qotish uchun mikroto'lqinli pechda ishlatalish mumkin bo'lgan kosaga suv, sharbat va bitta limon po'stini birgalikda solib, pechni 5 daqiga davomida ishlating. Yaxshilab arting va yumshoq mato bilan quriting.
12. Pech chirog'ini almashtirish kerak bo'lganda, uni almashtirish uchun sotuvchiga murojaat qiling.
13. Ushbu jihozni maishiy chiqindilar qutisiga tashlamang; u mahalliy hokimiyatlar tomonidan taqdim etilgan maxsus utilizatsiya markaziga topshirilishi kerak.
14. Gril funksiyasiga ega mikroto'lqinli pechni bиринчи мarta ishlatganda undan ozgina tutun va hid chiqishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi, chunki pech moylash materiali bilan qoplangan po'lat plastinkadan yasalgan va yangi pechda moylash materiali kuyishi natijasida tutun va hid paydo bo'ladi. Ushbu holat ma'lum muddat mobaynida foydalangandan keyin yo'qoladi.
- Jihozning elektr tarmog'idan uzilganligiga, sovganligiga va butunlay quruqligiga ishonch hosil qiling.
  - Jihozni salqin va quruq joyda saqlang.
  - Jihozni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang

### 5.3 Ko'tarish va tashish

- Ko'tarish va tashish paytida jihozni asl qadog'ida olib yuring. Jihoz qadog'iunga jismoniy zarar yetishidan himoya qiladi.
- Jihoz yoki uning qadog'i ustiga og'ir yuk qo'y mang. Jihozga zarar yetishi mumkin.
- Jihozni tushirib yuborish uning ishlamay qolishi yoki doimiy zararlanishiga olib keladi.

## 5.2 Saqlash

- Agar siz jihozni uzoq vaqt ishlatmoqchi bo'lmasangiz, ehtiyyotkorlik bilan saqlab qo'ying.

## 6 Muammolarni bartaraf etish

Muammo	Ehtimoliy yechim
Agar pech ishlamay qolsa	Pechning eletr tarmog'iga ishonchli tarzda ulanganligini tekshiring. Agar bunday bo'lmasa, vilkani elektr rozetkasidan chiqarib oling, 10 soniya kuting va uni yana mahkam qilib taping.
	Zanjir saqlagichi kuymaganini yoki asosiy zanjir ajratkishi ishlayotganini tekshiring. Agar ular to'g'ri ishlayotgandek tuyulsa, rozetkani boshqa jihoz yordamida tekshiring.
	Boshqaruvin paneli to'g'ri dasturlanganligini va taymer o'rnatilganligini tekshiring.
	Eshik mahkam yopilganligini, xavfsizlik qulfi tizimi ishga tushganini tekshiring. Aks holda, mikroto'lqin energiyasi pech ichiga oqib o'tmaydi.
Agar yuqoridagilardan hech biri vaziyatni tuzatmasa, malakali texnik bilan bog'laning. Mahsulotni o'zingiz o'zgartirishga va ta'mirlashga urinmang.	



O`zR hududida amal qiladi  
Valid in Uzbekistan territory

Murojaat unchun telefonlar  
**8-800-120-23-56**

## 2 YIL KAFOLAT

<http://www.beko.com/uz-ru>

Kafolat taloni seriyasi №:

Model.....

Sotish sanasi

Kompaniya

Sotuvchining imzosi

Muhr

Seriya raqami.....

O`rnatish sanasi

Kompaniya

Ustaning imzosi

Muhr

Xaridor.....  
(FISh)

Telefon.....

Mahsulot xaridorning ishtirokida tekshirildi

Xaridor kafolat shartlari bilan tanishtirildi .....

Xaridorning imzosi

! Kafolat talonining yirtma kuponlari servis markazi tomonidan kafolat ishlarini amalga oshirilganligi to g risidagi hisobot vositasi sanaladi. Sizning shikoyatlarigiz qoniqtirilganidan so`ng kupon kafolat talonidan yirtib olinadi.



Kafolat taloni

Sotish sanasi

.....

Do`kon muhri

3

2 YIL KAFOLAT



Kafolat taloni

Sotish sanasi

.....

Do`kon muhri

2

2 YIL KAFOLAT



Kafolat taloni

Sotish sanasi

.....

Do`kon muhri

1

2 YIL KAFOLAT

## Kafolat quyidagilar oqibatida vujudga kelgen nosozliklari bo'lgan mabsutoga tegishli emas.

- Kafolat xujitidan ko'sratilgan Ishlab chiqaruvchi talablariga roya etilmaganida;
- Foydalanshan bo'yicha yo'riqnomada nazarda tutilmagan mahsulotni o'matish, ularsh, ishatish, sadash yoki transportirovka qilish qoidalargan roya etilmaganida;
- Vakolati bo'imgan shaxslar tomonidan ta'mirlashda, agar bunday ta'mir mahsulotni ishdan chiqargan bo'lsa;
- Foydalanshan bo'yicha yo'riqnomada o'zgartirishda va boshtqa aralashuvlarda;
- Eksremal shartotlar va yengilmas kuchlar (yong in, tabiy ofatlar va hokazo) ta'sirida yuzaga kelgan nosozliklari va shaksitanishlari;
- Hayoniy yoki hasharotlar tufayli yuzaga kelgan texnikaning shaksitanishi yoki uning normal ishlashini buzlishiда;
- Elektr, gaz yoki suv ta'minoti parametrlarini nominal qiyamatidan o'ta yuqori chestanishi tufayli yuzaga kelgan texnikaning shaksitanishi yoki uning normal ishlashini buzlishiда;
- Mahsulotni tadbirkorlik faoliyatni uchun va/yoki nazarida tutilmagan maqsadlarda ishtishanda;
- Istidagan elementlarda ortiqcha qurumni hosil bo'lishiда (suvning yuqori berchligida muvoqiq tarkiblari bilan ishlav berish kerak);
- Mahsulotning ichki ishlchi hajmalariga begona ismlar, kiyimning mayda detallari yoki ovqat qoldiqlarini tushishida.
- Mahsulot iste'molchiga berilgandan so'ng paydo bo'lgan mekanik shikkastanishlarda (chiziqlar, yorilgar, teshiklar va hokazo);
- Mahsulot kimyoiy moddalar ta'siri natijasida tovar ko'rinishini yo'qotishida;
- Ishlatish jarayonda paydo bo'lgan termik va boshtqa shunga o'xshash shikastanishlarda.

## Kafolat belgisi mahsulotini qaydiga qo'shishga tegishli emas.

**beko** savdo belgisi mahsulotini qaydiga qo'shishga tegishli emas.

**bildirim!** Kafolatning mazkur shartari O'zbekiston hukudida amai qiladi, agar boshtqa shartlar amaldagi qonunchilikda delgilannagan bo'lsa.

- Ishlab chiqaruvchi mabsutoni iste'molchiga beraq kunidagi boshlab 2 (ikki) yillik kafolat va maishiy maqsadiga qo'llanilganda uning xizmati muoddati 10 (o'n) yilni taskil etadi.
- Kafolat faqat shaxsni, olayni, uy yurush xekiyolardagi, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini bog'liq bo'lmagan mahsulotlarga tarqaladi.
- Kafolat talon to g'i to kiritilganligiga, unga to g'i rilaishlar kiritilganligiga va quyidagi ma'lumotlar ko'satilganligiga e'tbor berish: so'list sanasi, savdo tashkilotining shatampi va sotuvchining imzosi, mahsulotning modeli va seniya raqami, o'matish sanasi, o'rnatuvchi firmaning nomi va shatampi.
- Kafolat xujitini, sotilgan mahsulotning chekini ya uni o'matish (yekazib berish), xonadan ichidagi sur va elektr kommunikatsiyalarni mostash bo'yicha xizmat kvitansiyalarni, shuningdek mahsulotiga kafolati va texnik xizmat ko'resatish bo'yicha har qanday boshtqa xujitlarni saqlib bo'ying.
- Kafolati muddat mobaynida almashitilgan ehtiyoj qismalarining kafolat muoddati 6 (olti) o'yni tashlki i etadi.
- "Beko" servis markazi mutaxassisini cheqirishidan oldin diqut bilan mahsulotdan foydalanshan bo'yicha yo'riqnomani o'qib chiqiqing. Agar mabsulot soz bo'lsa, "Beko" servis markazida iste'molchida yolg'on chiqaruvchi uchun to'lovni talab qilib olish huquqi qoldati.
- Mahsulotning sitasi bo'yicha har qanday shikoyatlar faqat avtorashitiilgan "Beko" servis markazi valinling tekshiruvda turadi.
- Mazkur kafolat xujitida va roydalanish bo'yicha yo'riqnomada Ishlab chiqaruvchi ko'satgancha roya qilimganligi sababli iste'molchiga yetkazilgan har qanday mumkin bo'lgan zarar uchun Ishlab chiqaruvchi hech qanday javobgar emas.

## Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda shikoyattarni qabul qilmaidi:

- O'matish qoidalriga amal qilmaslikda, shuningdek namlik, harorat va hokozolar yuqori bo'lgan xonalarda ishlashida;
- Asi kafolat talon ta'miyud bo'lmaganida;
- Kafolat talonida quyidagi ma'lumotlar mayjud bo'lmaganida;
- Sotilgan sanani tasdiqlovchi xuliatlarni yo'q qilda kafolat muoddati mahsulot Ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisoblanadi.
- Kafolat xujitiga har qanday, to g'i rilaishlar

## O'matish va ulash:

- "Beko" mahsulotlarini o'matishda va ulashda Ishlab chiqaruvchi "Beko" servis markazlari mutaxassisining muorojat qilishiningizni tasviya etadi. Siz, shuningdek, shunga o'xshashi xizmatlarni amalg'a oshtirishga serifikasi bo'lgan bosqiga tashkilotlarga ham muriqat etishingiz mumkin.
- Mahsulotni o'matish va ulash bo'yicha ishlarning to'ovi servis markazi preyskurtanti bo'yicha amalg'a oshtiriladi. O'matish va ulash bo'yicha ishlarning sharoiti amaldagi qonunchilik lomonidan boshqariladi. Foydalanimish bo'yicha yo'riqnomada ko'satilgan talablariga to g'i kelmaydigan valyoki bunga vakolati bo'lmagan shaxslar tomonidan amalg'a oshtiriladi o'matish va ulashlar natiasida tugarotilarga yetkazilgan har qanday zarar uchun Ishlab chiqaruvchi javobgar emas.
- Ishlab chiqaruchining o'matish va ulash bo'yicha talablariga roya qilimganligida yetkazilgan zarar uchun ushbu ismni amalg'a oshtirishgan shaxs javobgar sanaladi.

**DIQQAT!** Uch kontakti tarmoqlig'i vilkasiga ega bo'lgan mabsulot shartli ravishda yerga ularishi kerak!

Arçelik A.Ş.  
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,  
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

[www.beko.com](http://www.beko.com)