


POLARIS

since 1995



PGP 3005

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



RARE

MEDIUM

WELL DONE



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Комплектация	4
Описание прибора	5
Подготовка к работе	6
Порядок работы	7
Режимы работы	10
Режим «Гриль-пресс»	10
Режим «Барбекю»	11
Режим «Мини-печь»	12
Режим «Духовка»	13
Чистка и уход	14
Снятие рабочих панелей	15
Установка рабочих панелей	15
Транспортировка/Хранение/Утилизация/Реализация	16
Меры предосторожности при работе с электрическим гриль-прессом	17
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	17
Поиск и устранение неисправностей	19
Технические характеристики	19
Информация о сертификации	20
Гарантийные обязательства	21

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения гриля, модель **POLARIS PGP 3005** (далее по тексту – гриль, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного использования при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в местах постоянного проживания;
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Гриль-пресс



Рабочие
панели
(установлены
в прибор)



Поддон для
жира
(установлен в
прибор)



Лопатка для
очистки
панелей



Руководство по
эксплуатации /
Гарантийный
талон



Книга
рецептов

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Гриль-пресс предназначен для приготовления различных видов продуктов путем их обжаривания на нагреваемой панели либо между двумя нагреваемыми панелями.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
- Удалите с прибора упаковочный материал.
- Убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и сетевого шнура
- Перед первым использованием прибора проведите его очистку, руководствуясь указаниями раздела «Чистка и уход».
- Перед началом использования убедитесь, что рабочие панели установлены правильно и хорошо зафиксированы.




ВНИМАНИЕ! Если вы устанавливали рабочие панели в соответствии с инструкциями раздела «Чистка и уход / Снятие рабочих панелей», но они не зафиксировались, не используйте прибор. Не зафиксированная верхняя рабочая панель может выпасть из крышки и стать причиной ожога.

- Установите прибор на ровную устойчивую сухую термостойкую поверхность стола.



Внимание: Не устанавливайте прибор на поверхность варочных плит или нагревательных приборов.

- Первый раз включайте прибор в хорошо проветриваемом помещении, без продуктов.
- Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети. Перед подключением прибора убедитесь, что регулятор температуры установлен в положение «OFF».
- Подключите прибор к сети. Раздастся короткий звуковой сигнал. На экране высветится OFF.
- Поворачивая регулятор температуры вправо, установите максимальное значение температуры 240 градусов. Раздастся звуковой сигнал. На экране высветится надпись “Preheat”. Гриль находится в режиме предварительного нагрева.



- Установите таймер на 5-10 минут, поворачивая регулятор времени вправо. Через 5 секунд прозвучит подтверждающий звуковой сигнал, гриль готов к работе.
- По прошествии установленного времени на экране высветится “- - -”, будет раздаваться многократный звуковой сигнал. Переведите регулятор температуры в положение «OFF». Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.
- Проведите его очистку, руководствуясь указаниями раздела «Чистка и уход».




На заметку! При первом использовании прибора нагревательные элементы обограют, при этом возможно появление небольшого количества дыма. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности прибора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ




Внимание: Не поднимайте и не переносите прибор за ручку крышки.

- Установите прибор на ровную устойчивую сухую поверхность
- Убедитесь, что поддон для жира установлен правильно (см. рис 2)
- Смажьте рабочие панели растительным маслом
- Убедитесь, что параметры прибора (см. «Технические характеристики») соответствуют параметрам сети. Подключите прибор к сети. Раздастся короткий звуковой сигнал. На экране высветится OFF.
- Поворачивая регулятор температуры вправо установите необходимую температуру, руководствуясь рекомендациями в Таблице ниже. Раздастся звуковой сигнал. На экране высветится надпись “Preheat”. Гриль находится в режиме предварительного нагрева.




Не поднимайте и не
переносите прибор
за ручку крышки!



Установите прибор
на ровную
поверхность



Установите
правильно поддон
для жира (задвиньте
до упора)




Для удобства,
нажмите на кнопку-
фиксатор, для
раскрытия на 180°



Смажьте рабочие
панели тонким слоем
растительного масла



Подключите прибор
к сети. Раздастся
звуковой сигнал. На
экране появится OFF



Поворачивая
регулятор
температуры вправо
установите
температуру



Гриль находится в
режиме
предварительного
нагрева

Таблица. Рекомендации по установке температуры для приготовления

Температура	Время таймера (мин.)	Рекомендации по приготовлению
160°C , grill	5 - 15	Все виды овощей
170°C , grill	5 - 15	Все виды овощей
180°C , grill	5 - 15	Все виды овощей
190°C , grill	5 - 15	Любые овощи или предварительно приготовленное мясо между ломтиками хлеба или булочками: бургер, панини, сэндвич, тост
200°C , grill	5 - 15	Любые овощи или предварительно приготовленное мясо между ломтиками хлеба или булочками: бургер, панини, сэндвич, тост
210°C , grill	5 - 15	Любые овощи или предварительно приготовленное мясо между ломтиками хлеба или булочками: бургер, панини, сэндвич, тост
220°C, grill	5 - 15	Любой вид птицы: курица, индейка, утка, гусь сосиски
230°C, sear	5 - 15	Любой вид птицы: курица, индейка, утка, гусь сосиски
240°C, sear	5 - 15	Говядина, телятина, свинина, баранина, фрикадельки

- Установите таймер на 5-10 минут, поворачивая регулятор таймера вправо.
- Диапазон регулирования температуры – от 160 до 240 градусов, регулировка производится ступенчато, с шагом в 10 градусов. Режим прогрева grill на температуре от 160 до 220 градусов, режим прогрева sear на температуре от 230 до 240 градусов.
- Установите таймер, поворачивая регулятор таймера вправо. Через 5 секунд прозвучит подтверждающий звуковой сигнал, гриль готов к работе. На дисплее отображается информация по установленному значению температуры панелей и заданному времени таймера.



Установите таймер на 5-10 минут, поворачивая регулятор таймера вправо



Диапазоны с шагом в 10 °C:
Grill 160 ~ 240 °C
Sear 230~240 °C



После установки таймер прозвучит звуковой сигнал. Гриль готов к работе



На дисплее отображается время таймера, температура панелей

- Работа прибора возможна в двух режимах: с использованием таймера и без использования таймера.

□ При работе по таймеру, время задается поворотом ручки таймера вправо с выбором времени от 0 до 30 мин, после окончания отсчета времени прибор отключает нагрев. Максимально возможное время при работе по таймеру составляет 30 минут.




□ При работе без таймера, прибор работает без отсчета времени. Для отключения нагрева нужно вручную отключить прибор установкой ручки температуры в положение «OFF» (Отключено).

- Не открывайте прибор во время разогрева, в закрытом положении рабочие панели нагреваются равномернее и быстрее.
- После подтверждающего звукового сигнала откройте крышку гриля и положите продукты на нижнюю рабочую поверхность.
- Закройте крышку гриля.



Будьте осторожны! Во время работы прибор сильно нагревается. Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, держитесь только за ручку. Рекомендуется пользоваться прихватками.

- По окончании работы таймера либо при достижении продуктами необходимой степени прожарки откройте крышку и извлеките продукты.
- Для определения степени прожарки мясных продуктов рекомендуется использование термощупа (не входит в комплект).
- Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.




РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Прибор можно использовать в 4 различных режимах: гриль-пресс, барбекю, мини-печь и духовка.


Режим «Гриль-пресс»

Данный режим предназначен для приготовления горячих сэндвичей из свежего хлеба. Идеально подходит для панини - итальянских закрытых бутербродов. Также прибор в данном режиме можно использовать для обжаривания мяса, рыбы и овощей с двух сторон.

- Закройте крышку гриля.
- Установите необходимую температуру рабочих панелей.
- Установите таймер.
- Когда прибор разогреется и на дисплее будет отображаться информация по установленному значению температуры панелей и заданному времени таймера, после подтверждающего звукового сигнала, аккуратно откройте крышку и положите продукты на нижнюю рабочую панель, придерживая крышку за ручку.
- Накройте продукты крышкой, опустив ее на нижнюю рабочую панель. Закрывая крышку, старайтесь установить ее параллельно нижней панели. Не прилагайте чрезмерных усилий, этим вы можете повредить прибор.




Закройте крышку гриля



Установите температуру рабочих панелей и таймер



Разогрев прибора



На дисплее отображается время таймера, температура панелей



После разогрева и звукового сигнала— положите продукты, закройте крышку




Закрывая крышку, не прилагайте чрезмерных усилий, этим вы можете повредить прибор

Режим «Барбекю»

Данный режим идеален для подогрева и обжарки двух разных блюд на обеих рабочих поверхностях.

- Закройте крышку гриля.
- Установите необходимую температуру рабочих панелей.
- Установите таймер.
- Когда прибор разогреется, на дисплее будет отображаться информация по установленному значению температуры панелей и заданному времени таймера.
- После подтверждающего звукового сигнала аккуратно нажмите кнопку раскрывания рабочих поверхностей на 180°С
- Удерживая кнопку, раскройте прибор полностью, на 180°С.
- Положите продукты на рабочие панели. Степень готовности определяйте визуально. По готовности переворачивайте и снимайте продукты, используя кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием. Нельзя использовать аксессуары, которые могут поцарапать покрытие.



Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия или продуктов. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Режим «Мини-печь»


Данный режим подходит для заключительных этапов приготовления, например, если вы хотите расплавить сыр или подогреть соус на уже готовом блюде, а также для приготовления нежных продуктов, которые нельзя сдавливать.

- Придерживая верхнюю крышку, сместите фиксатор крышки в положение (1...5), установив желаемое расстояние между панелями.
- Установите необходимую температуру рабочих панелей.
- Установите таймер.
- Когда прибор разогреется и на дисплее будет отображаться информация по установленному значению температуры панелей и заданному времени таймера, после подтверждающего звукового сигнала аккуратно откройте крышку за ручку.
- Положите продукты на нижнюю рабочую панель.
- Прикройте крышку без нажатия.

Внимание!



В режиме «Мини-печь» крышка с верхней рабочей панелью располагается с зазором относительно нижней рабочей панели. Не давите на крышку, этим вы можете повредить фиксатор, ручку или крышку.



Режим «Духовка»

Используя съемную форму для запекания, в гриле можно готовить как в духовке. Форма для запекания обеспечит равномерный нагрев продуктов, блюда приготовятся максимально быстро, включая выпечку и пироги.

- На рабочем столе выложите ингредиенты в форму, накройте фольгой и подверните края. Рекомендуемая масса продукта – от 0,7 Кг и выше. Уровень продукта должен быть ниже краев формы.
- Придерживая верхнюю крышку, сместите фиксатор крышки в положение (3...5), установив между панелями необходимое для установки формы расстояние.
- Установите необходимую температуру рабочих панелей.
- Установите таймер.
- Когда прибор разогреется и на дисплее будет отображаться информация по установленному значению температуры панелей и заданному времени таймера, после подтверждающего звукового сигнала, аккуратно откройте крышку за ручку до фиксированного положения.
- Установите форму в гриль.
- Придерживая форму спереди одной рукой, используя защитную термоизоляционную перчатку, прикройте второй рукой крышку за ручку без нажатия на нее.

Внимание!



В этом режиме крышка с верхней рабочей панелью располагается с зазором относительно нижней рабочей панели. Не давите на крышку, этим вы можете повредить фиксатор, ручку или крышку.

1 Выложите ингредиенты в форму, накройте фольгой и подверните края

2 Сместите фиксатор крышки в положение (3....5)

3 Передвигайте фиксатор крышки вперед или назад

4 Установите необходимый режим температуры рабочих панелей и таймер

5 Когда прибор разогреется, прозвучит сигнал, аккуратно откройте крышку за ручку

6 Установите форму в гриль и прикройте крышку без нажатия

7 Не давите сильно на крышку

ЧИСТКА И УХОД

- Убедитесь, что прибор отключен от электрической сети.
- Приступайте к чистке прибора только после того, как он полностью остыл.
- Очищайте прибор каждый раз после использования.
- Снимите рабочие панели (см. раздел «Снятие рабочих панелей») и промойте в теплой мыльной воде



Внимание! Рабочие панели можно мыть в посудомоечной машине.

- Для удаления пригоревших остатков пищи используйте любую щетку с мягким ворсом.
- Извлеките поддон для жира, слейте жир, промойте поддон теплой мыльной водой, затем тщательно просушите.
- Не используйте для чистки металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Тщательно высушите рабочие панели перед установкой на прибор.
- Корпус прибора протрите сухой или слегка влажной тканью.
- Соберите прибор.
- Не храните на корпусе прибора посторонних предметов



Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания




Снимите пластины, промойте, протрите насухо, установите на место



Рабочие панели можно мыть в посудомоечной машине



Не храните на корпусе прибора посторонних предметов



Не устанавливайте прибор на поверхность варочных плит!




На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.


СНЯТИЕ РАБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

- Откройте прибор
- Для снятия нижней рабочей панели нажмите на клавишу фиксатора (см. рис. 1)
- Снимите нижнюю рабочую панель, подняв ее вверх.
- Для снятия верхней рабочей панели, придерживая ее, нажмите на клавишу фиксатора (см. рис. 3).
- Снимите верхнюю рабочую панель, потянув вверх, вытащив из пазов.



УСТАНОВКА РАБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

- Чтобы установить нижнюю рабочую панель вставьте ее пазами под крючки, как показано на рис. 5. Прижмите панель к корпусу. Фиксатор защелкнется.
- Верхнюю рабочую панель установите пазами на крючки, расположенные на крышке, как показано на рис. 6, и надавите на верх панели. Фиксатор защелкнется
- При правильной установке панели зафиксируются в посадочных местах



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГРИЛЬ-ПРЕССОМ

- Прибор предназначен для использования в быту в соответствии с настоящим руководством.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Открывая и закрывая прибор, держитесь только за ручку, во время манипуляций во избежание касания крышки, нагревательных панелей, для установки и извлечения формы и аксессуаров пользуйтесь термоизолирующими рукавицами или прихватками.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Не подносите руки близко к краям прибора.
- Не используйте прибор для приготовления замороженных продуктов, перед приготовлением продукты следует разморозить.
- Не используйте прибор без поддона для жира.
- Не включайте прибор без установленных рабочих панелей. Следите, чтобы рабочие панели были правильно установлены и хорошо закреплены. Неисправности, вызванные неправильной или небрежной установкой панелей, лишают Вас права на гарантийное обслуживание.
- Во избежание повреждения рабочих панелей не используйте металлические кухонные принадлежности, не разрезайте продукты прямо на рабочих панелях. Используйте кухонные принадлежности для посуды с антипригарным покрытием.
- Не перемещайте горячий прибор, дождитесь его полного остывания.
- Не поднимайте и не переносите прибор за ручку. Неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, лишают Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не используйте прибор для сушки и обогрева.
- Не используйте прибор вблизи от легко воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи деформируемых от высокой температуры предметов интерьера.
- Используйте прибор в помещениях с хорошей вентиляцией.
- По окончании приготовления всегда отключайте прибор от сети.

Внимание!



Извлекайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти возгорание

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.


- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!



Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. Не используйте удлинители.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30mA, в цепь электропитания кухонной техники. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. Перед установкой или снятием принадлежностей, а также - чисткой, дождитесь полного остывания.
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.



- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Не нагреваются рабочие поверхности	1. Проблема с электропитанием 2. Неисправность электросхемы 3. Нагревательный элемент неисправен 4. Нагревательная панель неправильно установлена	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, включен ли прибор в сеть. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Проверьте правильность установки панелей
Не работает дисплей	1. Проблема с электропитанием 2. Неисправность электросхемы	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Внимание!



Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS в Вашем регионе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGP 3005 – гриль-пресс электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: 50-60 Гц

Мощность: 2000 Вт

Класс защиты - I

Примечание. Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на покрытие панелей

6 месяцев со дня покупки

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовлено в Китае.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18/F,
Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: SEGMENT LLC

115304, Moscow city, Kaspiyskaya street, d. 28, korp. 3, floor 1, пом. 43, room 7

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 7, стр. 5, ком. 26

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

На заводе:

НИНБО КАЙБО ГРУП КО., ЛТД - NINGBO KAIBO GROUP CO., LTD

Северный Промышленный парк, Чжоусян, Цыси, 315324, Нинбо, Китай The Northern Industrial Park of Zhouxiang, Cixi, 315324, Ningbo, China

Сделано в Китае

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Гриль-пресс

Модель: PGP 3005

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.


По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки



Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**.

Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

Зверніть увагу! Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень, між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ЗМІСТ

Загальна інформація	24
Сфера використання	24
Комплектація	24
Опис приладу	25
Підготовка до роботи	26
Порядок роботи	27
Режими роботи	30
Режим «Гриль-прес»	30
Режим «Барбекю»	31
Режим «Міні-піч»	32
Режим «Духовка»	33
Чищення та догляд	34
Зняття робочих панелей	35
Встановлення робочих панелей	35
Транспортування/Зберігання/Утилізація/Реалізація	36
Заходи безпеки під час роботи з електричним гриль-пресом	37
Загальні вказівки щодо безпеки під час роботи з електроприладами	37
Пошук та усунення несправностей	39
Технічні характеристики	39
Інформація про сертифікацію	40
Гарантійні зобов'язання	41

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з використання призначена для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами з експлуатації та зберігання гриля, модель **POLARIS PGP 3005** (далі за текстом – гриль, прилад).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового та аналогічного використання за температури та вологості житлового приміщення відповідно до цієї Інструкції:
 - у місцях постійного проживання;
 - у пунктах харчування працівників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
 - у готелях та інших місцях, призначених для проживання;
 - у місцях, призначених для ночівлі та снідання.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також обробки нехарчових продуктів.
- Прилад не призначений для використання поза приміщеннями.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цією Інструкцією з експлуатації використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ



Гриль-прес



Робочі панелі
(встановлені в
приладі)



Піддон для
жиру
(встановлений
у приладі)



Лопатка для
очищення
панелей



Інструкція з
експлуатації /
Гарантійний
талон



Книга рецептів

ОПИС ПРИЛАДУ

Гриль-прес призначений для приготування різних видів продуктів шляхом їх обсмажування на панелі, що нагрівається або між двома панелями, що нагріваються.



ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Розпакуйте прилад та перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»)
- Видаліть з приладу пакувальний матеріал.
- Переконайтесь, що корпус та мережевий дріт не пошкоджені.
- Перед першим використанням приладу проведіть його очищення, керуючись вказівками розділу «Чистка та догляд».
- Перед початком використання переконайтесь, що робочі панелі встановлені правильно та добре зафіковані.



УВАГА! Якщо ви встановлювали робочі панелі відповідно до інструкцій розділу «Чищення та догляд / Зняття робочих панелей», але вони не зафіксувалися, не використовуйте прилад. Незафікована верхня робоча панель може випасти з кришки та стати причиною опіку.

- Встановіть прилад на рівну, суху, стійку, термостійку поверхню столу.



Увага: Не встановлюйте прилад на поверхню варильних плит або нагрівальних приладів.

- Перший раз вмикайте прилад у добре провітрюваному приміщенні без продуктів.
- Переконайтесь, що параметри пристрою (див. «Технічні характеристики») відповідають параметрам мережі. Перед підключенням пристрою переконайтесь, що регулятор температури встановлено в положення «OFF».
- Під'єднайте пристрій до мережі. Пролунає короткий звуковий сигнал. На екрані з'явиться OFF.
- Повертаючи регулятор температури праворуч, встановіть максимальне значення температури 240 градусів. Пролунає звуковий сигнал. На екрані з'явиться напис "Preheat". Гриль перебуває у режимі попереднього нагрівання.



Зніміть з корпусу усі наклейки та протріть вологою тканиною




Протріть внутрішні частини



Під'єднайте пристрій до мережі. Пролунає короткий звуковий сигнал
~220В




При першому ввімкненні можлива поява диму. Це не є несправністю!



Встановіть температуру на 240°С, пролунає 1 сигнал, на екрані напис "Preheat"



Встановіть таймер на 5-10 хвилин, повертуючи регулятор часу праворуч



Коли міне встановлений час, на екрані “---” та пролунають сигнали



Переведіть регулятор температури у положення OFF. Відключіть від мережі

- Встановіть таймер на 5-10 хвилин, повертаючи регулятор часу праворуч. Через 5 секунд пролунає звуковий сигнал, що підтверджує готовність грилю до роботи.
- Коли мине встановлений час, на екрані висвітиться “- - -”, пролунає багаторазовий звуковий сигнал. Переведіть регулятор температури у положення «OFF». Від'єднайте прилад від мережі та дочекайтесь його повного охолодження.
- Проведіть його очищення, керуючись вказівками розділу «Чистка та догляд».



На замітку! При першому використанні приладу нагрівальні елементи обгорають, при цьому можлива невелика кількість диму. Це нормальне явище і не свідчить про несправність приладу.

ПОРЯДОК РОБОТИ




Увага: Не піднімайте та не переносять прилад за ручку кришки.

- Встановіть прилад на рівну суху стійку поверхню
- Переконайтесь, що піддон для жиру встановлений правильно (див. мал. 2)
- Змастіть робочі панелі олією
- Переконайтесь, що параметри пристрою (див. «Технічні характеристики») відповідають параметрам мережі. Під'єднайте пристрій до мережі. Пролунає короткий звуковий сигнал. На екрані з'явиться OFF.
- Повертаючи регулятор температури праворуч, встановіть необхідну температуру, керуючись рекомендаціями в Таблиці нижче. Пролунає звуковий сигнал. На екрані з'явиться напис "Preheat". Гриль перебуває у режимі попереднього нагрівання.




Не піднімайте та не переносять прилад за ручку кришки!




Встановіть прилад на рівну поверхню.



Встановіть правильно піддон для жиру (засуньте до упору)




Для зручності, натисніть кнопку-фікатор, для розкриття на 180°




Змастіть робочі панелі тонким шаром олії



Під'єднайте пристрій до мережі. Пролунає звуковий сигнал. На екрані з'явиться OFF



Повертаючи регулятор температури праворуч, встановіть температуру




Гриль перебуває у режимі попереднього нагрівання

Таблиця. Рекомендації щодо встановлення температури для приготування

Температура	Час таймера (мін.)	Рекомендації щодо приготування
160°C , grill	5 - 15	Усі види овочів
170°C , grill	5 - 15	Усі види овочів
180°C , grill	5 - 15	Усі види овочів
190°C , grill	5 - 15	Будь-які овочі або попередньо приготовлене м'ясо між скибочками хліба або булочками: бургер, паніні, сендвіч, тост
200°C , grill	5 - 15	Будь-які овочі або попередньо приготовлене м'ясо між скибочками хліба або булочками: бургер, паніні, сендвіч, тост
210°C , grill	5 - 15	Будь-які овочі або попередньо приготовлене м'ясо між скибочками хліба або булочками: бургер, паніні, сендвіч, тост
220°C, grill	5 - 15	Будь-який вид птиці: курка, індичка, качка, гусак сосиски
230°C, sear	5 - 15	Будь-який вид птиці: курка, індичка, качка, гусак сосиски
240°C, sear	5 - 15	Яловичина, телятина, свинина, баранина, фрикадельки

- Встановіть таймер на 5-10 хвилин, повертаючи регулятор таймера праворуч.
- Діапазон регулювання температури – від 160 до 240 градусів, регулювання виконується ступінчасто, з кроком 10 градусів. Режим прогрівання grill за температури від 160 до 220 градусів, режим прогрівання sear за температури від 230 до 240 градусів.
- Встановіть таймер, повертаючи регулятор таймера праворуч. Через 5 секунд пролунає звуковий сигнал, що підтверджує готовність грилю до роботи. На дисплей відображається інформація про встановлене значення температури панелей та заданий час таймера.



- Робота приладу можлива у двох режимах: з використанням таймера та без використання таймера.



- Під час роботи по таймеру, час задається поворотом ручки таймера праворуч з вибором часу від 0 до 30 хв, після закінчення відліку часу прилад вимикає нагрівання. Максимальний час під роботи з таймером становить 30 хвилин.
- Під час роботи без таймера, прилад працює без відліку часу. Для вимкнення нагрівання потрібно вручну вимкнути прилад встановленням ручки температури в положення «OFF» (Вимкнено).

- Не відкривайте прилад під час розігріву, у закритому положенні робочі панелі нагріваються рівномірніше та швидше.
- Після підтвердженого звукового сигналу відкрийте кришку гриля та покладіть продукти на нижню робочу поверхню.
- Закрійте кришку грилю.



Будьте уважні! Під час роботи пристрій сильно нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь гарячих поверхонь, тримайтесь лише за ручку. Рекомендується користуватися прихватками.

- Після закінчення роботи таймера або при досягненні продуктами необхідного ступеня прожарювання відкрийте кришку та вийміть продукти.
- Для визначення ступеня прожарювання м'ясних продуктів рекомендується використання термощупу (не входить до комплекту).
- Від'єднайте прилад від мережі та дочекайтесь його повного охолодження.




РЕЖИМИ РОБОТИ

Прилад можна використовувати в 4 різних режимах: гриль-прес, барбекю та міні-піч та духовка.

Режим «Гриль-прес»

Цей режим призначений для приготування гарячих бутербродів зі свіжого хліба. Ідеально підходить для паніні – італійських закритих бутербродів. Також прилад у цьому режимі можна використовувати для обсмажування м'яса, риби та овочів з обох боків.


- Закройте кришку грилю.
- Встановіть необхідну температуру робочих панелей.
- Встановіть таймер.
- Коли прилад розігріється і на дисплеї відображатиметься інформація про встановлене значення температури панелей і заданий час таймера, після підтвердженого звукового сигналу, акуратно відкрийте кришку і покладіть продукти на нижню робочу панель, притримуючи кришку за ручку.
- Накройте кришкою продукти, опустивши її на нижню робочу панель. Закриваючи кришку, намагайтесь розташувати її паралельно до нижньої панелі. Не докладайте надмірних зусиль – так ви можете пошкодити прилад.



Режим «Барбекю»

Цей режим ідеальний для підігріву та обсмажування двох різних страв на обох робочих поверхнях.

- Закрійте кришку грилю.
- Встановіть необхідну температуру робочих панелей.
- Встановіть таймер.
- Коли прилад розігріється, на дисплеї відображатиметься інформація про встановлене значення температури панелей та заданий час таймера.
- Після підтвердженого звукового сигналу акуратно натисніть кнопку розкриття робочих поверхонь на 180°C.
- Утримуючи кнопку, розкрийте прилад повністю, на 180°C.
- Покладіть продукти на робочі панелі. Ступінь готовності визначайте візуально. По мірі готовності перевертайте та знімайте продукти, використовуючи кухонне приладдя для посуду з антипригарним покриттям. Не можна використовувати аксесуари, які можуть подряпини покриття.



 **Примітка.** Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу або продуктів. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Режим «Міні-піч»

Цей режим підходить для заключних етапів приготування, наприклад, якщо ви хочете розплавити сир або підігріти соус на готовому блюді, а також для приготування ніжних продуктів, які не можна здавлювати.

- Притримуючи верхню кришку, посуньте фіксатор кришки в положення (1...5), встановивши бажану відстань між панелями.
- Встановіть необхідну температуру робочих панелей.
- Встановіть таймер.
- Коли прилад розігріється і на дисплей відображатиметься інформація про встановлене значення температури панелей і заданий час таймера, після підтвердженого звукового сигналу, акуратно відкрийте кришку за ручку.
- Покладіть продукти на нижню робочу панель.
- Закройте кришку без натискання.

Увага!



У режимі «Міні-піч» кришка з верхньою робочою панеллю розташована із зазором відносно нижньої робочої панелі. Не тисніть на кришку, ви можете пошкодити фіксатор, ручку або кришку.



Посуньте фіксатор кришки в положення (1...5)



Пересувайте фіксатор кришки вперед або назад



Кришка зафікована у положення (5)



Встановіть необхідний режим температури робочих панелей і таймер



Коли прилад розігріється, пролунає звуковий сигнал



Покладіть продукти на нижню робочу панель. Закройте кришку без натискання.



Не тисніть на кришку, ви можете пошкодити фіксатор, ручку або кришку

Режим «Духовка»

Використовуючи знімну форму для запікання в грилі, можна готувати як у духовці.

Форма для запікання забезпечить рівномірне нагрівання продуктів, страви приготуються максимально швидко, включно з випічкою та пирогами.

- На робочому столі викладіть інгредієнти у форму, накрійте фольгою та підверніть краї. Рекомендована маса продукту – від 0,7 кг і вище. Рівень продукту повинен бути нижчим від країв форми.
- Притримуючи верхню кришку, посуньте фіксатор кришки в положення (3...5), встановивши між панелями відстань, необхідну для встановлення форми.
- Встановіть необхідну температуру робочих панелей.
- Встановіть таймер.
- Коли прилад розігріється і на дисплеї відображатиметься інформація про встановлене значення температури панелей і заданий час таймера, після підтвердженого звукового сигналу акуратно відкрийте кришку за ручку до фіксованого положення.
- Встановіть форму у гриль.
- Притримуючи форму спереду однією рукою, використовуючи захисну термоізоляційну рукавичку, прикрийте другою рукою кришку за ручку без натискання на неї.

Увага!



У цьому режимі кришка з верхньою робочою панеллю розташована із зазором відносно нижньої робочої панелі. Не тисніть на кришку, ви можете пошкодити фіксатор, ручку або кришку.

1 Викладіть інгредієнти у форму, накрійте фольгою та підверніть краї.

2 Посуньте фіксатор кришки в положення (3...5)

3 Пересувайте фіксатор кришки вперед або назад

4 Встановіть необхідний режим температури робочих панелей і таймер

5 Коли прилад розігріється, пролунає сигнал, акуратно відчиніть кришку за ручку

6 Встановіть форму в гриль і закрійте кришку без натискання

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Переконайтесь, що прилад від'єднано від електричної мережі.
- Починайте чищення приладу лише після того, як він повністю охолонув.
- Очищуйте прилад щоразу після використання.
- Зніміть робочі панелі (див. розділ «Зняття робочих панелей») та промийте у теплій мильній воді



Увага! ! Робочі панелі можна мити в посудомийній машині.

- Для видалення залишків їжі, що пригоріли, використовуйте будь-яку щітку з м'яким ворсом.
- Вийміть піддон для жиру, злийте жир, промийте теплою мильною водою, потім ретельно просушіть.
- Не використовуйте для чищення металеві щітки та абразивні засоби для миття.
- Перед установкою на прилад ретельно висушіть робочі панелі.
- Корпус приладу протріть сухою або вологою тканиною.
- Зберіть прилад.
- Не зберігайте на корпусі приладу сторонніх предметів



Від'єднайте прилад від мережі та дочекайтесь його повного охолодження



Зніміть пластини, промийте, протріть насухо, встановіть місце



Робочі панелі можна мити в посудомийній машині



Не зберігайте на корпусі приладу сторонніх предметів



Не встановлюйте прилад на поверхню варильних плит!




На замітку!

В ілюстраціях, наведених у цій Інструкції з експлуатації, використані лише загальні, схематичні зображення.


ЗНЯТТЯ РОБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

- Відкрийте прилад
- Щоб зняти нижню робочу панель, натисніть клавішу фіксатора (див. мал. 1).
- Зніміть нижню панель, піднявши її вгору.
- Щоб зняти верхню робочу панель, притримуючи її, натисніть клавішу фіксатора (див. мал. 3).
- Зніміть верхню панель, потягнувши вгору, витягнувши з пазів.



ВСТАНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

- Щоб встановити нижню робочу панель, вставте її пазами під гачки, як показано на мал. 5. Притисніть до корпусу. Фіксатор защіплиться.
- Верхню робочу панель встановіть пазами на гачки, розташовані на кришці, як показано на мал. 6, та натисніть на верх панелі. Фіксатор защіплиться
- За правильного встановлення панелі зафіксуються в посадочних місцях



ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів проводять усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.
- Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження — збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тарі
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні при температурі навколошнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності в навколошньому середовищі кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали приладів.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПiН 2.1.7.1322-03 «Гигієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва споживання.»



Увага! Після закінчення строку служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом чи травмування під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних запобіжних заходів під час роботи з приладом, а також загальних вказівок щодо безпеки під час роботи з електроприладами.

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ГРИЛЬ-ПРЕСОМ

- Прилад призначений для використання у побуті відповідно до цього посібника.
- Не залишайте прилад без нагляду.
- Під час роботи пристрій сильно нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь гарячих поверхонь. Відкриваючи та закриваючи прилад, тримайтеся тільки за ручку; під час маніпуляцій, щоб уникнути торкання кришки, нагрівальних панелей, для встановлення та виймання форми та аксесуарів користуйтесь термоізоляючими рукавичками або прихватками.
- Стережіться виходу пари із зазорів між робочими панелями. Не підносіть руки близько до країв приладу.
- Не використовуйте прилад для приготування заморожених продуктів, перед приготуванням треба розморозити продукти.
- Не використовуйте прилад без жиру.
- Не вмикайте прилад без встановлених робочих панелей. Слідкуйте, щоб робочі панелі були правильно встановлені та добре закріплені. Несправності, спричинені неправильним або недбалим встановленням панелей, позбавляють Вас права на гарантійне обслуговування.
- Щоб уникнути пошкодження робочих панелей, не використовуйте металеве кухонне приладдя, не розрізайте продукти безпосередньо на робочих панелях. Використовуйте кухонне приладдя для посуду з антипригарним покриттям.
- Не переміщуйте гарячий прилад, дочекайтесь повного охолодження.
- Не піднімайте та не переносіть прилад за ручку. Несправності, спричинені неправильною експлуатацією, позбавляють Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не використовуйте прилад для сушіння та обігріву.
- Не використовуйте прилад поблизу предметів і речовин, що легко займаються, а також предметів інтер'єру.
- Використовуйте прилад у приміщеннях із гарною вентиляцією.
- Після закінчення приготування завжди від'єднуйте прилад від мережі.

Увага!



Виймайте продукти відразу після приготування, за тривалого знаходження продуктів у ввімкненому приладі може статися загоряння

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Щоразу перед включенням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура, не вмикайте прилад у розетку.
- Не використовуйте прилад після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.

- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені у його працездатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.
- Не залишайте прилад без нагляду під час роботи. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

Увага!



Не використовуйте прилад поблизу басейну, ванни, раковини або інших ємностей, заповнених водою. У разі падіння приладу у воду, негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не опускайте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірено кваліфікованим спеціалістом.

- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину). Не торкайтесь приладу вологими руками. У разі намокання приладу одразу від'єднайте його від мережі.
- Увімкніть прилад лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що параметри мережі відповідають тим, що вказані в описі приладу.
- Прилад може бути увімкнений тільки в мережу із заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення та пристроями з'єднання. Не використовуйте подовжувачі.
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного від'єднання (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьування, що не перевищує 30mA, в коло електро живлення кухонної техніки. Зверніться за порадою до кваліфікованого спеціаліста.
- **Будь-яке хибне увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення експлуатації, під час встановлення або зняття приладдя, чищення або поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі. Перед встановленням або зняттям приладдя, а також чищенням, дочекайтесь повного охолодження.
- Не допускайте перевантаження мережі, яке може привести до нещасних випадків та пошкодження приладу. Для цього не вмикайте в ту саму електричну розетку інші прилади за допомогою перехідників.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за провід. Забороняється також відмикати прилад від мережі, тримаючи його за дріт. При відмиканні приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Не торкайтесь металевих частин вилки мережевого дроту під час під'єднання або від'єднання приладу від мережі, щоб уникнути удару електричним струмом.



- Після використання ніколи не обмотуйте провід електроживлення навколо приладу, оскільки це може привести до зламу проводу. Завжди гладко розправляйте провід на час зберігання.
- Заміну шнура можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти — співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не намагайтесь розбирати та ремонтувати прилад самостійно для збереження дії гарантії на прилад та, щоб уникнути технічних проблем. Ремонт повинен проводитись лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Не нагріваються робочі поверхні	1. Проблема із електроживленням 2. Несправність електросхеми 3. Нагрівальний елемент несправний 4. Нагрівальна панель встановлена неправильно	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи приєднано прилад до мережі. • Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру. • Перевірте правильність встановлення панелей
Не працює дисплей	1. Проблема із електроживленням 2. Несправність електросхеми	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи приєднано прилад до мережі • Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру

Увага!



Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не змогли усунути проблему самостійно, то рекомендуємо звернутися до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS у Вашому регіоні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGP 3005 – гриль-прес електричний побутовий торгової марки POLARIS

Напруга: 220 – 240 В

Частота: 50-60 Гц

Потужність: 2000 Вт

Клас захисту – I

Примітка. Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень, між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.

Інформацію про номер сертифіката/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Строк служби виробу:

3 роки

Гарантійний термін:

3 роки від дня купівлі

Гарантійний термін на покриття панелей

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення вказана на виробі.

Виготовлено в Китаї.

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18/F,
Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4

На заводі:

НІНБО КАЙБО ГРУП КО., ЛТД - NINGBO KAIBO GROUP CO., LTD

Північний Промисловий парк, Чжоусян, Цисі, 315324, Нінбо, Китай The Northern Industrial Park of Zhouxiang, Cixi, 315324, Ningbo, China

Виготовлено в Китаї

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Гриль-прес

Модель: PGP 3005

Ця гарантія діє протягом 36 місяців з підтвердженої дати придбання товарів і передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до Законів Держав-членів Митного Союзу «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійні зобов'язання виробника поширюються на всі моделі, що випускаються під торговою маркою «POLARIS» та придбані у уповноважених виробником продавців у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у суворій відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог щодо безпеки.
3. Ця гарантія не поширюється на недоліки, що винikли після передачі товару споживачеві внаслідок:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їхньої життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням вимог Інструкції з експлуатації та правил техніки безпеки;
 - Використання виробу з метою, для якої воно не призначено;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зносу, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, в т.ч. поява райдужних та темних плям, а також — корозії на металі в місцях пошкодження покриття та непокритих ділянках металу;
 - Зносу деталей обробки, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, виконаного особами або організаціями, що не є Авторизованими сервісними центрами*;
 - Ушкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з модифікаціями, непередбаченими конструкцією виробу, або самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійних зобов'язань, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, дані в ній стерти або виправлені.
5. Ця гарантія дійсна лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, що використовуються для комерційних, промислових чи професійних цілей.

Увага!! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, пряму або опосередковано заподіяну виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або шкоду майну у випадку, якщо це сталося внаслідок недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, умисних чи необережних дій споживача або третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та післягарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтесь до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих сервісних центрів на сайті Компанії: www.polar.ru.

Для підтвердження дати придбання виробу під час гарантійного ремонту або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.


Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція Продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки



RARE

MEDIUM

WELL DONE



Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мүқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақартуларды енгізу дің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	44
Пайдалану аясы	44
Жиынтықтама	44
Аспап сипаттамасы	45
Жұмысқа дайындық	46
Жұмыс тәртібі	47
Жұмыс режимдері	50
«Гриль-баспақ» режимі	50
«Барбекю» режимі	51
«Мини-пеш» режимі	52
«Тұмшапеш» режимі	53
Тазалау және күтім	54
Жұмыс панельдерді шешіп алу	55
Жұмыс панельдерді орнату	55
Тасымалдау/Сақтау/Кәдеге жарату/Өткізу	56
Электрлік гриль-баспақпен жұмыс істеген кездегі сақтық шаралары	57
Электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	57
Ақаулықтарды іздеу және жою	59
Техникалық сипаттамалары	59
Сертификаттау туралы ақпарат	60
Кепілдікті міндеттемелер	61

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық грильдің, моделі **POLARIS PGP 3005** (бұдан әрі мәтін бойынша – гриль, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап түрғын үй-жайдың осы Нұсқаулыққа сәйкес температуrasesи мен ылғалдылығында тұрмыстық және соған ұсқас пайдалану үшін арналған:
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде;
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
 - қонақ үйлерде және тұрақты мекендеуге арналған өзге жерлерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өндіру үшін тағайындалмаған.
3. Аспап үй-жайлардан тыс пайдалануға арналмаған.
4. Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖИҮНТЫҚТАМА



Гриль-баспақ



Жұмыс
панельдер
(аспапқа
орнатылған)



Майға
арналған
түпкөйма
(аспапқа
орнатылған)



Панельдерді
тазалауға
арналған
күрекше



Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік талоны



Рецепттер
кітабы

АСПАП СИПАТТАМАСЫ

Гриль-баспақ тағамдардың алған түрін қыздырылатын панельде немесе екі қыздырылатын панель арасында қуыру жолымен дайындауға арналған.



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспаптың орамасын шешіңіз және жеткізілім жиынтықтамасын тексеріңіз («Жиынтықтама» тарауын қар.)
- Аспаптан қаптау материалды алып тастаңыз.
- Корпус пен желілік баусымда бүлінулер жоқ екендігіне көз жеткізіңіз
- Аспапты алғашқы пайдаланар алдында, «Тазалау және күтім жасау» тарауның нұсқауларын басшылықта алып, оған тазалау жүргізіңіз.
- Пайдалануды пайдалануды бастар алдында жұмыс панельдері дұрыс орнатылғанына және жақсы бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сіз жұмыс панельдерді «Тазалау және күтім жасау / Жұмыс панельдерді шешіп алу» тарауының нұсқауларына сәйкес орнатқан болсаңыз, бірақ олар бекітілмесе, аспапты пайдаланбаңыз. Бекітілмеген жоғарғы жұмыс панелі, қақпақшадан түсіп қалып, күйіктің себебіне айналуы мүмкін.



Назар аударыңыз: Аспапты пісіру плиталарының немесе қыздырғыш аспаптардың бетіне орнатпаңыз.

- Алғашқы рет аспапты жақсы жедетілетін үй-жайда, азық-түліксіз іске қосыңыз.
- Аспап параметрлері («Техникалық сипаттамалар» қар.) желі параметрлеріне сәйкес келетіне көз жеткізіңіз. Аспапты іске қосар алдында реттегіш «OFF» жайғасымға орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты желіге қосыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал естіледі. Экранда OFF айқын көрінеді.
- Температура реттегішін оңға бұрап, температурานың 240 градус максималды мәнін орнатыңыз. Дыбыстық сигнал беріледі. Экранда “Preheat” деген жазу жарқырап көрінеді. Гриль алдын ала қыздыру режимінде болады.

1 Корпустан барлық жапсырмаларды алып тастаңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз

2 Ішкі беттерді сүртіп алыңыз

3 Аспапты желіге қосыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал естіледі

4 1-ші рет іске қосқанда тұтін шығуы мүмкін. Ақаулық болып табылмайды!

5 Таймер 5-10 мин.

6 Бил! Бил!

7 Бил! Бил!

8 Температуралы 240°C-ге орнатыңыз, 1 сигнал беріледі, экранда “Preheat” жазу шығады

9 Уақыт реттегішін оңға бұрап, таймерді 5-10 минутқа орнатыңыз

10 Белгілі бір уақыт өткеннен кейін экранда “---” және сигналдар беріледі

11 Температура реттегішін OFF жайғасымға орнатыңыз. Желіден ажыратыңыз

- Уақыт реттегішін оңға бұрап, таймерді 5-10 минутқа орнатыңыз. 5 секундтан кейін растағыш дыбыстық сигнал беріледі, гриль жұмысқа дайын.
- Белгіленген уақыт өткеннен кейін экранда “- - -” жарқырайды, көп реттік дыбыстық сигнал берілетін болады. Температура реттегішін «OFF» жайғасымға орнатыңыз. Аспапты желіден ажыратыңыз және ол толық сұығанын күтіңіз.
- «Тазалау және күтім жасау» тарауының нұсқауларын басшылыққа алып, оған тазалау жүргізіңіз.



Ескертуе ретінде! Аспапты алғашқы рет апйдаланғанда қыздырығыш элементтер күйеді, бұл ретте түтіннің болымсыз мөлшері пайда болуы ықтимал. Бұл қалыпты жағдай болып табылады және аспаптың жарамсыздығын көрсетпейді.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ




Назар аударыңыз: Аспапты қақпақ тұтқасынан ұстап, көтерменеңіз және тасымалдаңыз.

- Аспапты тегіс тұрақты құрғақ бетке орнатыңыз
- Майға арналған түпқойма дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз (2-сур. қар.)
- Жұмыс панельдерді өсімдік майымен майлаңыз
- Аспап параметрлері («Техникалық сипаттамалар» қар.) желі параметрлеріне сәйкес келетіне көз жеткізіңіз. Аспапты желіге қосыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал естіледі. Экранда OFF айқын көрінеді.
- Температура реттегішін оңға қарай бұрып, төмендегі Кестедегі ұсынымдарды басшылыққа алып, қажетті температурานы орнатыңыз. Дыбыстық сигнал беріледі. Экранда “Preheat” деген жазу жарқырап көрінеді. Гриль алдын ала қыздыру режимінде болады.



Аспапты қақпақ тұтқасынан ұстап, көтерменеңіз және тасымалдаңыз!



Аспапты тегіс бетке орнатыңыз



Майға арналған түпқойманы дұрыс орнатыңыз (тірелгенше итеріңіз)



Ыңғайлылық үшін батырмағы-180°-қа жазу бекіткішіне басыңыз



Жұмыс панельдеріне өсімдік майын жұқа қабатпен жағыңыз



Аспапты желіге қосыңыз. Дыбыстық сигнал беріледі. Экранда OFF айқын көрінеді



Температура реттегішін оңға бұрап, температурานы орнатыңыз




Гриль алдын ала қыздыру режимінде болады

Кесте. Дайындауға арналған температураны орнату бойынша ұсынымдар

Температура	Таймер уақыты (мин.)	Дайындау бойынша ұсынымдар
160°C , grill	5 - 15	Көкөністердің барлық түрлері
170°C , grill	5 - 15	Көкөністердің барлық түрлері
180°C , grill	5 - 15	Көкөністердің барлық түрлері
190°C , grill	5 - 15	Кез келген көкөністер немесе алдың ала дайындалған ет нан немесе тоқаш тілімдері арасында: бургер, панини, сэндвич, тост
200°C , grill	5 - 15	Кез келген көкөністер немесе алдың ала дайындалған ет нан немесе тоқаш тілімдері арасында: бургер, панини, сэндвич, тост
210°C , grill	5 - 15	Кез келген көкөністер немесе алдың ала дайындалған ет нан немесе тоқаш тілімдері арасында: бургер, панини, сэндвич, тост
220°C, grill	5 - 15	Құстың кез келген түрі: тауық, күркетауық, үйрек, қаз еті сосискалар
230°C, sear	5 - 15	Құстың кез келген түрі: тауық, күркетауық, үйрек, қаз еті сосискалар
240°C, sear	5 - 15	Сиыр еті, бұзау еті, шошқа еті, қой еті, фрикаделькалар

- Уақыт реттегішін оңға бұрап, таймерді 5-10 минутқа орнатыңыз.
- Температураны реттеу диапазоны – 160-тан 240 градусқа дейін, реттеу 10 градустық қадаммен сатылы түрде жүргізіледі. Қыздырудың grill режимі 160-тан 220 градусқа дейінгі температурада, қыздырудың sear режимі 230-дан 240 градусқа дейінгі температурада.
- Таймер реттегішін оңға бұрап, таймерді орнатыңыз. 5 секундтан кейін растағыш дыбыстық сигнал беріледі, гриль жұмысқа дайын. Дисплейде панельдер температурасының орнатылған мәні және таймердің белгіленген уақыты бойынша ақпарат көрсетіледі.



- Аспаптың жұмысы екі режимде болуы мүмкін: таймерді пайдаланумен және таймерді пайдаланузы.

□ Таймер бойынша жұмысы кезінде, уақыт таймердің тұтқасын 0-ден 30 минутқа дейін уақытты таңдау арқылы оң жаққа бұру арқылы беріледі, уақыт есебі аяқталғаннан кейін аспап қыздыруды сөндіреді. Таймер бойынша жұмыс істегендегі максималды ықтимал уақыт 30 минут құрады.



□ Таймерсіз жұмыс істегендегі, аспап уақытты есептемей жұмыс істейді. Қыздыруды сөндіру үшін таймер тұтқасын «OFF» (Сөндірүлі) жайғасымға орнату арқылы қолмен сөндіру керек.

- Қыздырған кезде аспапты ашпаңыз, жабық күйінде жұмыс панельдері біркелкі және жылдамырақ қызады.
- Растағыш дыбыстық сигналдан кейін грильдің қақпақшасын ашыңыз және өнімдерді төменгі жұмыс бетке орналастырыңыз.
- Грильдің қақпағын жабыңыз.



Сақ болыңыз! Жұмыс істеген кезде аспап қатты қызады. Қүйік алмау үшін ыстық беттерге қол тигізбеніз, тек қана тұтқасынан ұстаңыз. Тұтқыштарды пайдалану ұсынылады.

- Таймер жұмыс аяқталғаннан кейін немесе азық-тұлік қуырудың қажетті деңгейіне жеткеннен кейін қақпақты ашыңыз және азық-тұлікті алып шығыңыз.
- Ет өнімдерінің қуырылу деңгейін анықтау үшін термосүңгішті пайдалану ұсынылады (жынтыққа кірмейді).
- Аспапты желіден ажыратыңыз және ол толық суығанын күтіңіз.




ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Аспапты 4 әртүрлі режимде пайдалануға болады: гриль-баспақ, барбекю, мини-пеш және тұмшапеш.

«Гриль-баспақ» режимі

Бұл режим жаңа піскен наннан ыстық сэндвич дайындауға арналған. Панини - италиялық ыстық бутербродты дайындауға мінсіз жарамды. Сонымен қатар осы режимде аспапты ет, балық пен көкністерді екі жақтан қуыру үшін пайдалануға болады.


- Грильдің қақпағын жабыңыз.
- Жұмыс панельдердің қажетті температурасын орнатыңыз.
- Таймерді орнатыңыз.
- Аспап қызғаннан кейін және дисплейде панельдер температурасының және таймердің белгіленген уақытының орнатылған мәні бойынша ақпарат көрсетілгеннен кейін, растайтын дыбыстық сигналдан кейін қақпақты абайлап ашыңыз және, қақпақты тұтқасынан ұстап, азық-тұлікті төменгі жұмыс панельге қойыңыз.
- Қақпақты төменгі жұмыс панеліне түсіріп, онымен азық-тұлікті жабыңыз. Қақпақты жапқан кезде оны төменгі панельге параллельді орнатуға тырысыңыз. Қақпақты жапқанда артық күш салмаңыз, осымен сіз аспапты бұлдіріп алу мүмкінсіз.



«Барбекю» режимі

Осы режим екі жұмыс бетте екі әртүрлі тағамды қыздыру және қуыру үшін мінсіз жарамады.

- Грильдің қақпағын жабыңыз.
- Жұмыс панельдердің қажетті температурасын орнатыңыз.
- Таймерді орнатыңыз.
- Аспап қызғаннан кейін дисплейде панельдер температурасының орнатылған мәні және таймердің белгіленген уақыты бойынша ақпарат көрсетіледі.
- Растигын дұбыстық сигналдан кейін жұмыс беттерді 180°C жазатын батырманы айналап басыңыз
- Батырманы басып ұстап, аспапты толығымен 180°C -қа жазыңыз.
- Азық-тұлікті жұмыс панельдерге салыңыз. Дайындалу деңгейін көзben шолып анықтаңыз. Дайын болғанға байланысты, қуығе қарсы жабыны бар асүй жабдығын пайдалана отырып, азық-тұлікті аударыңыз және түсіріп алыңыз. Жабынды сырғып алу мүмкін болатын аксессуарларды пайдалануға болмайды.



Грильдің қақпағын жабыңыз

Жұмыс панельдер температурасының қажетті режимін және таймерді орнатыңыз

Аспапты қыздыру

Дисплейде таймер уақыты, панельдер температурасы көрсетіледі



Жұмыс беттерді 180°C -қа жазу батырмасын айналап басыңыз

Батырманы басып ұстап, аспапты толығымен 180°C -қа жазыңыз

Азық-тұлікті жұмыс панельдеріне қойыңыз



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстырыу мақсаттарында келтірілген және бүймның немесе өнімдердің нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін.

Бүймнен құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертулуга мүмкін.

«Мини-пеш» режимі


Осы режим дайындаудың қорытынды кезеңдеру үшін жарамды, мысалы, егер сіз дайын тағамда ірімшікті балқытуды немесе тұздықты жылжытууды қаласаңыз, сондай-ақ қыспақтауға болмайтын нәзік тағамдарды дайындау үшін.

- Жоғарғы қақпақты ұстаңқырап, панельдер арасындағы қалаулы қашықтықты орнатып, қақпақ бекіткішін (1...5) жайғасымға жылжытыңыз.
- Жұмыс панельдердің қажетті температурасын орнатыңыз.
- Таймерді орнатыңыз.
- Аспап қызғаннан кейін және дисплейде панельдер температурасының және таймердің белгіленген уақытының орнатылған мәні бойынша ақпарат көрсетілгеннен кейін, растайтын дыбыстық сигналдан кейін қақпақты абайлап ашиңыз.
- Азық-түлікті төменгі жұмыс панеліне салыңыз.
- Қақпақты баспай жабыңыз.

Назар аударыңыз!



«Мини-пеш» режимінде қақпақ жұмыс панельмен төменгі жұмыс панеліне қатысты саңылаумен орналастырылады. Қақпаққа баспаңыз, сіз мұнымен бекіткішті, тұтқаны немесе қақпақты бұлдіріп алу мүмкінсіз.



«Тұмшапеш» режимі

Көмештеуге арналған алмалы қалыпты пайдалана отырып, грильде түмшапеште сияқты дайындауға болады.



Көмештеуге арналған қалып өнімнің біркелкі қыздырылуын қамтамасыз етеді, тағамдар, пісірме мен қаусырмаларды қоса алғанда, максималды жылдам дайындалатын болады.

- Ингредиенттерді қалыпқа салыңыз, жұқалтырмен жабыңыз және шеттерін қымтаңыз. Азық-түліктің ұсынылатын салмағы – 0,7 кг бастап және жоғары. Азық-түлік деңгейі қалып жиектерінен төмен болуы керек.
- Жоғарғы қақпақты ұстаңқырап, панельдер арасында қылапты орнатуға жеткілікті қашықтықты орнатып, қақпақ бекіткішін (3...5) жайғасымға жылжытыңыз.
- Жұмыс панельдердің қажетті температурасын орнатыңыз.
- Таймерді орнатыңыз.
- Аспап қызғаннан кейін және дисплейде панельдер температурасының, және таймердің белгіленген үақытының орнатылған мәні бойынша ақпарат көрсетілгеннен кейін, растайтын дыбыстық сигналдан кейін қақпақты тұтқасынан ұстап абайладап ашиңыз.
- Қалыпты грильге орнатыңыз.
- Қалыпты бір қолмен алдынан ұстаңқырап, темрооқшаулағыш қолғапты пайдалана отырып, қақпақты баспай, оны екінші қолмен жабыңыз.

Назар аударыңыз!



Бұл режимде қақпақ жоғарғы жұмыс панельмен төменгі жұмыс панеліне қатысты саңылаумен орналастырылады. Қақпаққа баспаңыз, сіз мұнымен бекіткішті, тұтқаны немесе қақпақты бұлдіріп алу мүмкінсіз.




ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Аспап электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты тазалауға тек қана ол толық салқындағаннан кейін кірісіңіз.
- Аспапты әр пайдаланғаннан кейін тазалаңыз.
- Жұмыс панельдерді шешіп алыңыз («Жұмыс панельдерді шешіп алу» тарауын қар.) және жылды сабынды суда жуып-шайыңыз



Назар аударыңыз! ! Жұмыс панельдерді ыдыс жуу машинасында жууға болады.

- Тамақтың күйіп жабысып қалған қалдықтарын кетіру үшін жұмсақ түкті кез келген щетканы пайдаланыңыз.
- Майға арналған түпқойманы алып шығыңыз, түпқойманы жылды сабынды сумен жуып-шайыңыз, содан кейін мұқият кептіріңіз.
- Тазалау үшін металл щеткалар мен қажақ жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс панельдерді аспапқа орнатар алдында мұқият кептіріп алыңыз.
- Аспап корпусын құрғақ немесе сәл дымқыл матамен сүртіп алыңыз.
- Аспапты құрастырыңыз.
- Аспап корпусында бөгде заттарды сақиамаңыз




Аспапты желіден ажыратыңыз және оның толық сұзығанын күтіңіз




Тілімшелерді шешіп, құрғатып сүртіп алыңыз және орнына орнатыңыз



Жұмыс панельдерді ыдыс жуу машинасында жууға болады



Аспап корпусында бөгде заттарды сақиамаңыз



Аспапты пісіру плиталардың беттеріне орнатпаңыз!




Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сыйбалы кескіндер пайдаланылған.


ЖҰМЫС ПАНЕЛЬДЕРДІ ШЕШІП АЛУ

- Аспапты ашыңыз
- Төменгі жұмыс панельді шешіп алу үшін бекіткіш пернесіне басыңыз (1-сур. қар.)
- Төменгі жұміс панелін көтеріп, оны шешіп алыңыз.
- Жоғарғы жұмыс панелін шешіп алу үшін, оны ұстаңқырап, бекіткіш пернесіне басыңыз (3-сур. қар.).
- Жоғарғы жұмыс панелін ойықтардан шығарып және жоғары қарай тартып, шешіп алыңыз.



ЖҰМЫС ПАНЕЛЬДЕРДІ ОРНАТУ

- Төменгі жұмыс панельді орнату үшін оны, 5-сур. көрсетілгендей, ойықтарын ілгектер астына кіргізіңіз. Панельді корпусқа қысыңыз. Бекіткіш сырт етіп бекітіледі.
- Жоғарғы жұмыс панелін, 6-суретте көрсетілгендей, ойықтарын қақпақта орналасқан ілгектерге орналастырыңыз және панельдің үстінен басыңыз. Бекіткіш сырт етіп бекітіледі
- Дұрыс орнатқанда панельдер отырғызылатын жерлерде бекітіледі



ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес көліктің барлық түрлерімен жабық көлік құралдарында жүргізеді.
- Аспаптарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушлық ыдыстың сыртқы көрінісінің бүтіндігі қамтамасыз етілуі керек
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы керек.
- Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбебен.

ГРИЛЬ-БАСПАҚПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕҢ КЕЗДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспап тұрмыста осы нұсқаулыққа сәйкес пайдалануға арналған.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс істеген кезде аспап қатты қыздырып алмау үшін ыстық беттерге қол тигізбеніз. Аспапты ашқан және жапқан кезде тек қана тұтқадан ұстаңыз, манипуляциялар кезінде қақпаққа, қыздырып алғанда қол тигізбеніз. Аспаптың қорындағы қалыпты және аксессуарларды орнату мен алып шығу үшін термооқшаулағыш қолғаптарды немесе тұтқыштарды пайдаланыңыз.
- Будың жұмыс панельдері арасындағы саңылаулардан шығуынан сақ болыңыз. Қолдарыңызды аспаптың жиектеріне жақыннатпаңыз.
- Аспапты мұздатылған өнімдерді дайындау үшін пайдаланбаңыз, дайындар алдында өнімдерді жібіту керек.
- Аспапты майға арналған тұпқоймасыз пайдаланбаңыз.
- Жұмыс панельдері орнатылмаған аспапты іске қоспаңыз. Жұмыс панельдері дұрыс орнатылғанын және жақсы бекітілгенін қадағалыңыз. Панельдерді қате немесе ұқыпсыз орнатылудан туындаған ақаулықтар Сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Жұмыс панельдерін бұлдіріп алмау үшін металл асүйлік керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, азық-түлікті тұра жұмыс панельдердің үстінде турамаңыз. Күйікке қарсы жабыны бар ыдысқа арналған асүйлік керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Үстық аспапты жылжытпаңыз, оның толығымен сұығанын күтіңіз.
- Аспапты тұтқасынан ұсытап көтерменің және тасымалдамаңыз. Қате пайдаланудан туындағын ақаулықтар Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспапты кептіру және жылжыту үшін пайдаланбаңыз.
- Аспапты жеңіл тұтанатын заттар мен заттектердің жанында, сонымен қатар интеръердің жоғары температурадан деформацияланатын заттарының маңында пайдаланбаңыз.
- Аспапты жақсы желдетілуі бар үй-жайларда пайдаланыңыз.
- Дайындауды аяқтағаннан кейін аспапты ылғи желіден ажыратыңыз.



Назар аударыңыз!

Дайындағаннан кейін бірден азық-түлікті алып шығыңыз, азық-түлік іске қосылып тұрған аспапта ұзақ болғанда тұтану орын алуы мүмкін

ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспап немесе желілік баусымда зақымданулар бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.
- Егер сіз аспаптың жұмысқа жарамдылығына сенімді болмасаңыз, оны пайдаланбаңыз.


- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Жұмыс кезінде аспапты бақылаусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Назар аударыңыз!



Құралды бассейндер, ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолдарыңызы ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайталап пайдалана алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тұра күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда сапапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеніз. Аспап суланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында берлігендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспап тек қана жерге түйікталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздіңізді қамтамасыз ету үшін жерге түйікталу бекітілген электртехникалық нормаларға сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз. Ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін асүйлік техника тізбегіне 30mA аспайтын іске қосылу номинал тогы бар қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) орнату жөн болады. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, керек-жарақтарды орнатқан немесе шешіп алған, тазалаған кезде немесе аспап сынған жағдайда оны ылғы желіден ажыратып қойыңыз. Крек-жарақтарды орнатар немесе шешіп алар алдында, сонымен қатар - тазалар алдында толығымен сұғанын күтіңіз.
- Жазатайым оқиғаларға немесе аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін болатын желінің артық жүктелуіне жол берменіз. Бұл үшін жалғастырыш тетіктерді пайдаланумен дәл сол розеткаға басқа аспаптарды қоспаңыз.
- Аспапты желілік баусымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ аспапты желілік баусымынан ұстап, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оны ашалық айырынан ұстаңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін аспапты қосқанда немесе сөндіргенде желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеніз.



- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі үақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау үақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін аспапты өздігінізден бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс беттері қызбайды	<ol style="list-style-type: none"> 1. Электр қуатының мәселесі 2. Электрсхеманың ақаулығы 3. Қыздырғыш элемент ақаулы 4. Қыздырғыш панелі қате орнатылған 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз. • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз • Панельдердің дұрыс орнатылуын тексеріңіз
Дисплей жұмыс істемейді	<ol style="list-style-type: none"> 1. Электр қуат берумен проблема 2. Электрсхеманың ақаулығы 	<ul style="list-style-type: none"> • Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз • Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз

Назар аударыңыз!



Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшінізben шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгініңізді сұраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PGP 3005 - POLARIS сауда маркасының электрлік түрмистық гриль-баспағы

Кернеуі: 220 – 240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Қуаты: 2000 Вт

Қорғаныс класы - I

Ескерте: Өзгөрістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бүйім мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Кедендей Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады. Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет ету мерзімі:

3 жыл

Кепілдік мерзімі:

Сатып алынған күннен бастап 3 жыл

Панельдер жабынына кепілдік мерзімі

сатып алған күннен бастап 6 ай

Өндірілген күні бұйымда көрсетілген.

Қытайда өндірілген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18/F,
Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыш, 4-қабат, I-ғимарат 13-бөлме.

Өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі:

«Поларис Инт» ЖШҚ, Ресей, 105005, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская к-си, 7-үй, 5-құр., 26-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

Зауытта:

НИНБО КАЙБО ГРУП КО., ЛТД - NINGBO KAIBO GROUP CO., LTD

Солтүстік Өнеркәсіптік парк, Чжоусян, Цыси, 315324, Нинбо, Қытай The Northern Industrial Park of Zhouxiang, Cixi, 315324, Ningbo, China

Қытайда жасап шығарылған

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Гриль-баспақ

Моделі: PGP 3005

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендейк одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайдаланылуы тиіс:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне тусуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндеттінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сываттар, ескірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайдаланбауы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған участкерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттың сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жаупты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсептік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жаупты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары компанияның сайтында: www.polar.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе занда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін

